

数字功率计

GPM-8213

使用手册



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER



电话:010-62176775

本手册所含资料受到版权保护,未经固纬电子实业股份有限公司预 先授权,不得将手册内任何章节影印、复制或翻译成其它语言。

本手册所含资料在印制之前已经过校正,但因固纬电子实业股份有 限公司不断改善产品,所以保留未来修改产品规格、特性以及保养 维修程序的权利,不必事前通知。

固纬电子实业股份有限公司 新北市土城区中兴路 7-1号

目录

<mark>安</mark> 全说明	5
<u>产</u> 品介绍	9
	特点10
	外观14
	设置22
基本设置	25
至中 《 显	
	设置;以重记因
	设置系统状态
测量和其他功能	<u>لا</u>
	测量功能44
	其他功能47
	积分测量功能49
沅 积	-6
	返且远往江附及口
	2077201101 Ja
<u>指</u> 令概述	60
	指令语法60
	指令列表63
74.3.	
来 [[1]	
	观俗97
	Declaration of Conformity
	Declaration of Comonnity
	切干 (羽里104

IEC-62301 简介		106
EUP Directive Lot	6 specifications	107



本章节包含仪器操作和存储时必须遵照的重要安全 说明。在操作前请详细阅读以下内容,确保安全和 最佳化的使用。

安全符号

这些安全符号会出现在本使用手册或仪器上

1 警告	警告:产品在某一特定情况下或实际应用中可能对 人体造成伤害或危及生命。
<u>注</u> 注意	注意:产品在某一特定情况下或实际应用中可能对 产品本身或其它产品造成损坏。
<u>/4</u>	高压危险
<u>^</u>	请参考使用手册
	保护导体接线端子
<u>_</u>	大地(接地)端子
X	勿将电子设备作为未分类的市政废弃物处理。请单 独收集处理或联系设备供应商。

安全指南

通常	• 确保电压输入电平不得超过 DC848V/AC600V			
	• 确保电流输入电平不得超过 20A			
∠•_}注息	• 勿将重物置于仪器上			
	• 避免严重撞击或不当放置而损坏仪器			
	• 避免静电释放至仪器			
	• 请使用匹配的连接线,切不可用裸线连接			
	• 请勿阻止或妨碍风扇通风口的开放			
	• 不要在电源或建筑安装现场进行测量(如下)			
	• 非专业维修人员,请勿自行拆装仪器			
	• 确保 COM 对地不超过 300Vpk			
	• 拔掉主电源插座之前,去除所有测试线			
	• 如果设备使用不当,可能对设备造成损害			
	• 设备应放置在可以轻松连接插头的地方			
	(注) EN 61010-1:2010 规定了如下测量等级。该仪器属于等级 Ⅱ 300V			
	 测量等级 Ⅳ:测量低电压设备电源 			
	• 测量等级 III: 测量建筑设备			
	• 测量等级 II: 测量直接连接到低电压设备的电路			
电源	• AC 输入电压: 100-240 VAC 50/60Hz			
人敬生	• 电源电压波动小于 10%.			
	 将交流电源插座的保护接地端子接地,避免电击 触电 			
	• 清洁前先切断电源			
	 以中性洗涤剂和清水沾湿软布擦拭仪器。不要直 接将任何液体喷洒到仪器上 			
	 不要使用含苯,甲苯,二甲苯和丙酮等烈性物质 的化学药品或清洁剂 			

操作环境	 地点:室内,避免阳光直射,无灰尘,无导电污染(下注) 			
	• 温度:0℃~40℃			
	 湿度: < 30°C: < 80%RH(无凝结); 30°C~40°C:<70%RH(无凝结); 			
	>40°C: <50%RH (无凝结)			
	• 海拔: <2000m			
	(注) EN 61010-1:2010 规定了如下污染程度。该仪器属于等级 2。			
	 污染指"可能引起绝缘强度或表面电阻率降低的外界物质,固体,液体或气体(电离气体)"。 			
	 污染等级 1: 无污染或仅干燥,存在非导电污染,污染无影响。 			
	 污染等级 2:通常只存在非导电污染,偶尔存在由凝结物引起的短暂导电。 			
	 污染等级 3:存在导电污染或由于凝结原因使干燥的非导电性 污染变成导电性污染。此种情况下,设备通常处于避免阳光 直射和充分风压条件下,但温度和湿度未受控制。 			
存储环境	 地点:室内 			
	• 温度: -40℃~70℃			
	• 湿度: <90%RH(无凝结)			
处理				
\mathbf{b}	独收集处理或联系设备供应商。请条必妥善处理手			



弃的电子废弃物,减少对环境的影响。

英制电源线

在英国使用时,确保电源线符合以下安全说明。

导线颜色可能与插头/仪器中所标识的略有差异,请遵循如下操作: 颜色为黄绿色的线需与标有字母 E,或接地标志 ④,或颜色为绿色/ 黄绿色的接地端子相连。

颜色为蓝色的线需与标有字母 N,或颜色为蓝色或黑色的端子相连。 颜色为棕色的线需与标有字母 L 或 P,或者颜色为棕色或红色的端子 相连。

若有疑问,请参照本仪器提供的用法说明或与经销商联系。

电缆/仪器需有符和额定值和规格的 HBC 保险丝保护:保险丝额定值 请参照仪器说明或使用手册。如:0.75mm²的电缆需要 3A 或 5A 的保 险丝。保险丝型号与连接方法有关,大的导体通常应使用 13A 保险 丝。

将带有裸线的电缆、插头或其它连接器与火线插座相连非常危险。若已确认电缆或插座存在危险,必须关闭电源,拔下电缆、保险丝和保险丝座。并且根据以上标准立即更换电线和保险丝。



本章节简单介绍了 GPM-8213 的概况,包括附件、 包装明细、主要特点和前/后面板。

特点	
配件	
包装内容	
外观	
前面板	14
显示概述	
后面板	
设置	
倾斜站立	22
开机	23
GPM-8212 的接线	

特点

GPM-8213 是一款高精度可编程功率计,用于待机测量低功耗的仪 器,如开关电源,变压器,电源,适配器和其他待测物。它配有彩色 TFT-LCD 屏幕,能非常方便读取测量结果。GPM-8213 因其操作简 单,性能优良,以及自动测量功能,已成为可靠的功率测量仪器。



操作	按前面板上的按钮,轻松开启 GPM-8213 测量功能。所有设置和测量结果都显示在 TFT-LCD 屏幕面板上,便于使用。		
	 标准显示模式:在此屏幕中显示2个主要测量结果和6个次要测量结果。 		
	 简单显示模式:在此屏幕中显示4个主要测量结果。 		
性能	• 6个可选电压档位为15V~300V,0.1%读值+0.1%。		
	• 12个可选电压档位为5mA~20A,0.1%读值+0.1%档位。		
	• 可以测量 CF 3 畸波的电压。半量程 CF 高达 6。		
	• 可以测量 CF 3 畸波的电流。半量程 CF 高达 6。		
	• 前面板测试端子。		
	• 总谐波失直测量。		

特点	• 全五位测量。
	• 电压测量范围: 15V~600V 或自动切换
	• 电流测量范围: 5mA ~ 20A 或自动切换
	• 最大精度 0.1%读值 + 0.1% 档位
	 2个主要测量读值和6个次要测量读值显示在标准显示模式的屏幕上。
	• 4个主要测量读值显示在简单显示模式的屏幕
	上。
	• 增加了总谐波失真测量功能的独立显示(13次)
	• 测试电压和电流的带宽: DC ~ 6kHz.
	• 增加了 W-h 功率时间积分功能
	• 可选择的开机设置(前一个/默认)
	• 指令集兼容 YOKOGAWA WT310E.
按口	• 标准接口: USB / RS232 / LAN
按口	• 选配接口: GPIB
应用	• 可用于电源 , 变压器 , 电机 , 电气设备等待机功
	耗低的生产试验。
	• 可用于符合 IEC 62301 的功率测量。
	• 可用于评估产品设计的功耗。

配件

标配	料号	描述
	82PM-82130Ex1	使用手册 CD
	82DM-83421Mx1	安全说明书
	Region dependent	电源线
	GTL-209	测试线: 2x 红色, 2x 黑色
选配	料号	描述
	GPM-001	测试夹具
	GTL-232	RS232C线
	GTL-246	USB 线
	GTL-248	GPIB 线
	GRA-422	机架适配器面板 (19", 2U)
选配	名称	描述
	Opt.o1	GPIB (出厂安装)

包装内容 使用前检查包装内容

开启包装



内容(单台)

主机

• 测试线(红色 x2, 黑色 x2)

- 电源线 x1 (根据地区不 同而变化)
- 使用手册 CD
- 安全说明书

外观

前面板



电源开关 POWER 主电源的开启 - 关闭 - 开机顺序 参见第27页。 1

电流,电压端子



电流输入 I+ 和 I- 端; 电 压输入 V+ 和 V- 端。

	注意	如果测量电源具有正极和负极,请将 +连接到电源的正极,将-连接到电源 的负极。
	警告	GPM-8213 前面板电压和电流端子的 最大可测电压和电流为 6oo V 和 1oA。输入电压和电流不能超出,否 则会烧坏设备。
功能键	V - Range	V-Range键,上/下箭头键和 Enter键 可以一起使用来选择电压范围或自动 档位测量模式。参见第26页。
	Enter I - Range	I-Range键,上/下箭头键和 Enter键 可以一起使用来选择电流档位或自动 量程测量模式。参见第 26 页。
	Enter)



方向键



此键用于编辑参数,浏览菜 单系统并选择参数范围。

显示概述



项目	状态图标	描述
电压档位	V_Range 300V	电压测量档位。这里的示例是 300V。
		V_Auto 表示自动档位开启。
电流档位	I_Auto 50mA	电流测量档位。这里的示例是 50mA。
		I_Auto 表示自动档位开启。
模式	AC+DC	测量模式 (AC, DC, AC+DC)
远程	RMT	远程控制模式 (on/off)
波峰因子	CF3	波峰因子(3/6)
滤波	Filter	电压和电流滤波 (on/off)
PT 比率状态	PT	外部电压倍率(on/off)
CT 比率状态	СТ	外部电流倍率(on/off)
最大值保持	Max. Hold	保留并显示最大测量读数。

按键锁	KeyLock	键锁按钮	
平均值	Avg-1	平均采样次数(1/2/4/8/16/32/64)	
显示保持	Hold	保留并显示当前测量读数。	
峰值电压	P.V	电压超出测量范围。	
峰值电流	P.I	电流超出测量范围	
远程错误	Err-XXX	远程指令发生错误	
标准显示模式	显示 2 个主要和 6 个次要测量参数的测量结果。		
简单显示模式	显示4个主要测量参数的测量结果。		
二级菜单	显示次要功能菜单。		
	• Enlarge	该功能键用于将测量结果从显示 2 个 主要加 6 个次要切换为显示 4 个主 要。	
	• Integrator	该功能键用于设置积分测量参数并执 行积分测量功能。	
	• Parameter	该功能键用于设置测量参数。	
	• System	该功能键用于进入系统设置和系统设 置屏幕。	

后面板





后置电压/电流输 入端子用于连接主 要测量信号。



- 请勿使用损坏的设备。在使用设备之前,首先检 查其外壳是否有裂缝。请勿在含有爆炸性气体, 蒸汽或灰尘的环境中操作本设备。
- GPM-8213 后面板的电压和电流端子的最大可测量
 电压和电流为 600 V 和 20A。输入电压和电流不
 得超过最大值,否则会烧坏设备。
- 请务必使用随附的电缆进行连接。
- 在连接设备之前,请遵守设备上标记的所有安全 标志。
- 连接 I/O 端子之前,请先关闭设备和应用系统的 电源。
- 请勿在设备上安装更换部件或进行任何未经授权 的修改。
- 如果后盖被拆卸或松动时,请勿使用本设备。
- 自检之前,请勿连接任何电线和端子。
- 仅使用厂商提供的电源适配器,以免意外受伤。
- 请勿将本设备用于生命支持系统或任何其他具有 安全要求的设备。

设置

倾斜站立

从手柄的底部,轻轻地将手柄向外拉,然后将其旋转到以下位置之



开机

步骤

- 1. 确保 AC 电压为 100~ 240V。
 - 2. 将电源线连接至 AC 电压输入。





确保电源线上的接地连接器已安全接地。否则将 影响测量精度。

3. 按下前面板上的主电源开 关。



打开显示器后显示的是重置电源前最后使用的功能。

GPM-8213 的接线

背景

连接图

两根导线用于连接 GPM-8213,因此电压和电流 测量是隔离的,不会相互干扰。





前面板和后面板上的端子不能同时用作输入端子。

描述

注意

- 正电压输入(+) V +
- 负电压输入(-) V -
- 正电流输入(+),前面板输入10A,后面板 I + 输入 20A。
- I -负电流输入(-),前面板输入10A,后面板 输入 20A。
- GND 提供参考接地。



设置测量范围	26
自动档位	.28
设置测量状态	30
设置同步源	. 30
设置过滤器	. 31
设置波峰因数	.32
设置自动归零功能	. 33
设置平均值	.34
设置谐波计算方法	35
设置 PT 比率状态	. 36
设置 CT 比率状态	. 37
设置系统状态	38
系统设置屏幕	.38
设置开机状态	. 38
亮度设置	.39
设置按键音	.40
设置接口	41

设置测量范围

要获得准确的测量结果,需要在执行测量任务之前设置适当的测量范围。

设置电压档位 1. 按 V-Range 按钮。

2. 使用上下箭头键选择所需档位。



3. 按 Enter 按钮确认选择。

Enter

V - Range

可用档位 波峰因数为 AUTO, 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V 3: 波峰因数为 AUTO, 7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V 6: 设置电流档位 1. 按 I-Range 按钮 2. 使用上下箭头键选择所需档位。





3. 按 Enter 按钮确认选择。

Enter

可用档位	波峰因数为 3:	AUTO, 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 0.5A, 1A, 2A, 5A,10A, 20A
	波峰因数为 6:	AUTO, 2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A

手动设置测量档位时,如果档位状态图标呈绿色亮 注音 起,表示测量值满足设置档位。相反,如果档位状 态图标呈红色亮起,表示测量值不符合最佳设定档 位。在这种情况下。最好切换到其他量程以获得更 准确的测量结果。

当前测量电路检测到测量值超出设置档位 3 倍 (CF 注音 设置为3)或6倍(CF设置为6)时, P.I状态图标 亮为红色。



当电压测量电路检测到测量值超出设置档位3倍 (CF 设置为 3) 或 6 倍 (CF 设置为 6) 时, P.V 状 态图标亮为红色。

自动档位

档位根据输入信号的电压和电流自动切换。

档位上移	满足以下任一条件时,档位上移。
•	Vrms 및 Irms 超出电流设置档位 110%.
•	输入信号的 Vpk 或 Ipk 值在 CF 3 时超出电流设 置档位 330%
•	输入信号的 Vpk 或 Ipk 值在 CF 6 时超出电流设 置档位 660%
档位下移	满足以下所有条件时,档位下移。
•	Vrms 或 Irms 小于等于先前档位的 60%
•	输入信号的 Vpk 或 Ipk 值在 CF3 时小于下一个 设置档位的 300%
•	输入信号的 Vpk 或 Ipk 值在 CF6 时小于下一个 沿累挡位的 600%



Irms 超过当前设置档位的 110% (当前档位为 10 mA),所以档位转换为20mA



Irms 小于等于之前设置档位的 60% 当前档位为 20 mA),所以档位下移为10mA。

设置测量状态

设置同步源

步骤	1. 按 Setup 按钮。	Setup
	2. 按 Enter 按钮。	Enter
	3. 按向下箭头键。	
	 4. 按 Enter 按钮进入 Sync Source 项目。使用向上和向下箭头键选择所需的选项,然后再次按 Enter 按钮确认选择。 SETUP Sync Source V Filter Off Crest Factor Auto Zero Off Off Average Auto State Off PT Ratio State Off Ratio 0001.000 CT Ratio State Off Ratio 0001.000 	Enter
选项	V: 选择信号电压作为同步源	
	I: 选择信号电流作为同步源	
	OFF: 选择整个数据更新周期作为同步	∍源
默认值	V	

设置过滤器

步骤	1.	按 Se	tup 按钮	. 0		Setup
	2.	按 En	i ter 按钮	0		Enter
	3.	按两人	欠向下箭	头键。		
	1.	按En 页, 须 择。 SetU Sync Filter Crest Auto Avera Harm PT R CT R	tter 按钮: 和向下箭 然后再次 Source Factor Zero adio State Ratio atio State Ratio	进入 Filter 头键选择所 按 Enter 按 0ff 0001.000 0001.000	项目。使用 需的选 钮确认选 On off	Enter
选项		On:	打开显示 状态图标	示器上的线 示以绿色点	路滤波器功能 亮。	能,滤波器
		Off:	关闭电》 率为 500	原滤波器功 oHz	能。线路滤	波器截止频
默认值		Off				

设置波峰因数

步骤	1. 按 Setup 按钮。	Setup
	2. 按 Enter 按钮	Enter
	3. 按三次向下箭头键	
	 4. 按下 Enter 按钮进入 Crest Factor 项目。使用向上和向下箭头键选择所需的选项,然后再次按 Enter 按钮确认选择。 Sync Source V 引 Filter Off 6 Crest Factor 3 Auto Zero Off Average 2 Harmonics Off PT Ratio State Off Ratio 0001.000 CT Ratio State Off Ratio 0001.000 	Enter
选项	3: 波峰因数为 3	
	o: 波峰凶奴内 0 3	

设置自动归零功能

步骤		按 Setup 按钮。 s	Setup
	2.	按 Enter 按钮。	Enter
	3.	按四次向下箭头键	
	4.	按 Enter 按钮进入 Auto Zero 项 目。使用向上和向下箭头键选择所 篇的选项,然后再次按 Enter 按钮 ① 确认选择。	Enter
选项		On: 自动归零功能每小时激活一次或切打	换量程
		Off: 自动归零功能仅在档位切换时激活	一次。 闭。
默认值		Off	

G^{^w}**IIIISTEK**

设置平均值

步骤	1.	按 Setup 按钮。	Setup
	2.	按 Enter 按钮。	Enter
	3.	按五次向下方向键。	
	4.	按 Enter 键进入 Average 项目。使 用向上和向下箭头键选择所需的选 项,然后再次按 Enter 按钮确认选 择。	Enter
选项		1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 和 64: 测量时间与设定的平均值同步。平均/ 量时间越长。	值越大 , 测
		当平均值设置为1时,测量时间约为 字越大,测量时间越长等等。	0.1 秒。数

默认值

2

设置谐波计算方法

步骤	1. 按 Se	tup 按钮。	Setup
2	2. 按 En	nter 按钮。	Enter
3	3. 按六社	次向下箭头键。	
4	4. 按 En 使用「 选项 选择。 Sync Filter Crest Auto Avera Harm PT R	nter 键进入 Harmonics 项目。 向上和向下箭头键选择所需的 , 然后再次按 Enter 按钮确认 , 然后再次按 Conter 按钮确认 Source v ICC Source v ICC for Off CSA zero Off off age 2 bonics ICC tatio State Off Ratio 0001.000 v catio State Off Patio 0001 000	Enter
选项	IEC:	计算 2 次到 13 次谐波的谐波量 的比值。	与1次谐波
	CSA:	计算 2 次到 13 次谐波的谐波量 次谐波的比值。	与 1 次到 13
	Off:	关闭谐波计算功能。	
默认值	Off		

设置 PT 比率状态

步骤	1. 按 Setup 按钮。	Setup
	2. 按 Enter 按钮。	Enter
	3. 按七次向下箭头键。	
	 4. 按 Enter 键进入 PT Ratio Status 目。使用向上和向下箭头键选择 需的选项,然后再次按 Enter 按确认选择。 SETUP Sync Source V Filter Off Off Crest Factor Auto Zero Off Average 2 Harmonics Off PT Ratio State Off Ratio O001.000 	s 项 Enter 所 二 钮 C Enter
选项	On: 开启显示屏上的 PT 比率计 态图标以绿色亮起。设定和 "9999.999"。	十算功能,PT 状 挡位从"1"到
	Off:关闭 PT 比率计算功能。	
默认选项	Off	
设置 CT 比率状态

步骤	1.	按 Setup 按钮。	
	2.	按 Enter 按钮。	Enter
	3.	按八次向下箭头键。	
	4.	按 Enter 按钮进入 CT Ratio Status 项目。使用向上和向下箭头键选择 所需的选项,然后再次按 Enter 按 钮确认选择。	Enter
选项		 On: 开启显示屏上的 CT 比率计算巧 态图标以绿色亮起。设定档位, "99999.999"。 Off: 关闭 CT 比率计算功能。 	b能,CT 状 从"℩"到
默认选项		Off	

设置系统状态

系统设置屏幕

步骤	1.	使用前面板上的左右箭头键选择 System 功能键。	
	2.	按 Enter 按钮进入 SYSTEM INFORMATION 设置屏幕。	Enter
	3.	按向右箭头键选择 Config 键。	\bigcirc
		SYSTEM CONFIGPower On Status SetupBrightness7Key SoundOffI/O ModelR\$232Baud Rate115200	
		Info Config	
	4.	按下 Enter 按钮进入 SYSTEM CONFIG 设置屏幕。	Enter
设置开机状态			

背景 从 SYSTEM CONFIG 设置屏幕继续以下设置。 步骤 1. 按向下箭头键。

	2.	按 Enter 招 Setup 项目 的选项,然 选择。 SYSTEM CON Power On Sta Brightness Key Sound I/O Model Baud Rate	安钮进入 4。使用次 K后再次 atus Setup 9 off RS232 115200	. Power 引上下键: (按下 En Previous	On Status 选择所需 .ter 键确认 Previous Default	Enter
		<u>info</u> Cont 先前:	^{itg} 设备开 态。	机状态词	设置为 上次参	关机前的状
		默认:	设备开	机状态词	设置为 出厂默	状认状态。
默认值		默认				
亮度设置						
背景	从	SYSTEM (CONFI	G 设置屏	F幕继续以下	~设置。
步骤	1.	按两次向于	「箭头镜	ŧ.		

	2.	按 Enter 按 目。使用_ 然后再次按 SYSTEM CONF Power On Sta Brightness Key Sound I/O Model Baud Rate	2钮进入 Brightness 项 上下键选择所需的选项, 安下 Enter 键确认选择。	Enter
选项		1~9	当设置为1时,显示器 反,当设置为9时,显 的。	是最暗的。相 示器是最亮
默认选项		7		
设置按键音				
背景	从	SYSTEM (CONFIG 设置屏幕继续以	以下设置。
步骤	1.	按三次向下	「箭头键。	

	2. 按 Enter 批 目。使用 然后再次打 SYSTEM CON Power On S Brightness Key Sound I/O Model Baud Rate	安钮进入 Key Sound 项 上下键选择所需的选项, 安下 Enter 键确认选择。	Enter Enter
选项	On:	当按下前面板上的按键时 声器会听到短暂的声音。	, 设备的扬
	Off:	当按下前面板上的按键时 有声音。	, 扬声器没
默认选项	Off		
设置接口			
背景	从 SYSTEM	CONFIG 设置屏幕继续以	下设置。
步骤	1. 按四次向	下箭头键。	

	2. 按 Enter 打 目。使用 然后再次打 SYSTEM CON Power On S Brightness Key Sound I/O Model Baud Rate	安钮进入 I/O Model 项 上下键选择所需的选项, 安下 Enter 键确认选择。 Enter IIIG RS232 Off RS232 LN Mfg
选项	RS232:	如果接口设置为 RS232,可以从以下 选项中选择波特率。
		1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 or 115200
		有关设置 RS 232 接口的详细信息,请 参见第 57 页。.
	USB:	有关设置 USB 接口的详细信息,请参 见第 57 页。
	GPIB:	如果接口设置为 GPIB,GPIB 地址可 以从"1″到"30″选择。
	LAN:	如果将接口设置为 LAN,则可以从 "Manual"和"DHCP"中选择 IP 型号。

默认值

RS232, 9600

测量和其他功能

测量功能	
测量参数简介	
设置测量参数	
其他功能	
其他功能介绍	
积分测量功能	
设置积分测量	
积分参数简介	
使用积分功能	
	÷ ·

测量功能

GPM-8213 提供广泛的基本电力和电子测量功能。它具有精确测量电压,电流,功率,直流/交流/交流+直流,功率因数,谐波,频率等的精确测量参数。设备的输入阻抗为 2.4MΩ,最大输入电压为 600Vrms。有 2 组内部电阻(分流器),分别为 500mΩ 和 5mΩ。最 大输入电流是 20Arms。当输入电压和电流超过 700 Vrms 或 25Arms 时,设备将发出警告声。

测量参数简介



参数名	显示图标
电压	Vdc (DC voltage), Vrms (AC voltage)
电流	Idc (DC current), Irms (AC current)
有功功率	Р
视在功率	VA
无功功率	VAR
功率因数	PF
相角	DEG
频率	IHz and VHz
电压峰值	V+pk and V-pk
电流峰值	I+pk and I-pk
有功功率峰值	P+pk and P-pk

G^WINSTEK

波峰因数 CFV, CFI

设置测量参数

请按照步骤设定测量参数。

- 1. 使用前面板上的左右箭头键选择 步骤 Parameter 功能键。 Enter 2. 按下 Enter 按钮。测量参数以绿色 显示。 3. 按 Enter 按钮确认设置或使用上下 Enter 箭头键选择其他所需的测量参数。 AVG-2 V-Auto 600 V 5 mA Enter CFV CFI
 - 可以使用与上一步中显示的相同方 法在此屏幕中设置其他测量参数。

切换显示模式 5. 在标准显示模式下,只需按 Enter 按钮即可将显示模式切换为简单显 示模式。



ESC



6. 按 ESC 按钮返回原来的显示模式。



其他功能

其他功能介绍

	Mode Max.	Hold KeyLock Display Hold
V-Au I-Au	ito 600 V AC+DC ito 5 mA CF3	MAX Hold AVG-2 Key Lock Hold
Vri	ms 22	1.00.
In	ms 1	4111 _{mA}
P DEC PF	46.269 mw 6 81.5° 0.1484	VA 311.85 mVA VAR 308.40 mvar VHz 59.983 Hz
En	large [Integrator]	System
功能名称	按钮	描述
MAX Hold	MAX Hold	当按下 MAX Hold 按钮时,液晶显示 屏上的最大值保持状态图标以红色亮 起,表示此功能已激活。要停用此功 能,请再次按此按钮。
		如果激活了最大值保持功能,则只有当 前测量值大于上一次测量值时,才会更 新显示屏上的显示值。显示屏上保留 最大显示值。
Mode	Mode	按此按钮选择测量模式。有3种测量模 式。
		• AC+DC: 显示测量信号的所有组件
		• DC: 显示测量信号的直流部分
		• AC: 显示测量信号的交流部分

G^w**IIISTEK**

Hold	Hold	当按下 Hold 按钮时,液晶显示屏上的
		保持状态图标将以红色点亮,表示此功
		能已激活。 要停用此功能 , 请再次按
		此按钮。
		当保持功能被激活时,LCD显示屏上
		的显示值不会更新,范围被锁定。 测
		量是在后台进行的。
Local/ KeyLock	Local	双重功能键。当远程模式被激活时,
		按此按钮可以取消激活远程模式并切换
	Key Lock	到本地模式。 当远程模式没有被激活
		时,这个按钮被用作键盘的锁定键。
Enter	Enter	此按钮用于选择功能或确认选择。
ESC	ESC	该按钮用于退出当前屏幕或返回主测量
		屏幕。

积分测量功能

设置积分测量

步骤

1. 使用前面板上的左右箭头键选择积 分功能。



Enter

2. 按 Enter 按钮进入积分测量屏幕。



3. 按右箭头键选择 Set 键。



选择积分测量模 4. 按 Enter 按钮进入积分测量设置屏 式 幕。

Enter	



5. 按 Enter 按钮进入 Mode 项目。 使 用上下箭头键在手动和标准模式之 间切换。 再按一次 Enter 键确认选 择。

Enter Enter

如果选择手动模式,设置时间将被 禁用且显示为灰色。



如果选择标准模式,则需要在使用 积分功能之前设置积分测量时间。 可以设置从1秒到9999小时59分 59秒。



6. 按向下箭头键在积分测量设置画面 中选择 Function。



选择积分测量功 7. 按 Enter 键进入 Function 项目。使 Enter 能 用向上和向下箭头键在电流和功率 之间切换。再按一次 Enter 键确认选 Enter 择。





积分参数简介

参数名称	描述
模式	ManualStandard
功能	・Watt Hours WP: 总功率 WP+: 正总功率 WP-: 负总功率 WP-: 负总功率
	 Ampere Hours q: 总 mAh q+: 正的总 mAh q-: 负的总 mAh q: 负的总 mAh q: 负的总 mAh q: 负的总 mAh q: 负0.0000mAh q: 0.0000mAh q: 0.0000mAh
设置时间	表示要设置积分测量的时间。可以设置从1秒到 9999小时 59分 59秒。
测试时间	表示积分测量的经过时间。

G^W**INSTEK**

测量和其他功能



使用积分功能



<u>G<u></u>UINSTEK</u>

- 标准模式 1. 在使用积分功能之前设置积分测量时间。
 - 其他步骤与手动模式下相同。 执行积分时,测试时间会增加,直到设置积分测 量时间。





- 在积分过程中,选择 Measure 键,然后按 Enter
 键返回主测量屏幕。选择 Integrator 键,然后按
 Enter 键切换回积分测量屏幕。
- 在积分过程中,不能改变测量量程,进入系统设置测量参数。
- 在积分过程中,如果超过电压或电流测量值,测量值将显示为红色。

本章介绍基于 IEEE488.2 的远程控制的基本配置。 有关指令列表,请参阅第60页上的指令概述。

设置远程控制接口	
USB 接口	
设置 USB 接口	
设置 RS232 接口	57
返回本地控制	

设置远程控制接口

USB 接口

后面板上的 USB 设备接口用于远程控制。USB 接口设置为 CDC 接

设置为 CDC 时, GPM-8213 上的 USB 接口将显示为连接 PC 的虚拟 COM 口。任何可以通过串口通讯的终端程序都可以用于远程控制。 在 GPM-8213 可用于使用 CDC USB 类进行远程控制之前,请安装用 户手册 CD 中包含的相应 CDC USB 驱动程序。

USB 设置	PC 连接器 GPM-8213 连接器 速度 USB 类	Type A, host 后面板 Type B, slave 1.1/2.0 (全速/高速) CDC (通信设备类)
	硬件流量控制	Off
	数据位	8
	停止位	1

设置 USB 接口

设置 RS232 接口

RS232 设置	可选波特率	1200, 2400,4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	奇偶位	None
	硬件流量控制	Off
	数据位	8
	停止位	1

RS232 引脚分配 Pin 2: RxD 12345 Pin 3: TxD ſΠ Pin 5: GND Pin 1, 4, 6 ~ 9: No 6789 Connection PC 连接 如下图所示。 PC GPM-8213 Pin2 RxD RxD Pin2 Pin3 TxD TxD Pin3 -Pin5 GND GND Pin5

返回本地控制

背景		当本机处于远程控制模式时,可以看到主显示屏 上方的 RMT 图标。未显示此图标时,表示本机 处于本地控制模式。
步骤	1.	远程模式下按 LOCAL 键。

- 1. 远程模式下按 LOCAL 键。
 - 2. 本机将回到本地模式, RMT 图标将关闭。



指令概述章节按功能顺序以及字母顺序列出所有编 程指令。指令语法部分显示了使用指令时必须应用 的基本语法规则。

指令语法

兼容标准	IEEE488.2	部分兼容性
	SCPI, 1994	部分兼容性
指令结构	SCPI (可编程(构,组成节点。 点。SCPI 指令 每个节点。SCI 冒号 (:)分隔。	X器的标准命令)指令遵循树状结 指令树的每个级别都是一个节 中的每个关键字代表指令树中的 PI指令的每个关键字(节点)由

例如,下图显示了一个 SCPI 子结构和一个指令 示例。



指令类型

有许多不同的仪器指令和查询。指令发送说明或 数据到仪器,查询从仪器接收数据或状态信息。

指令类型

	Simple	含/不含参数的单个指令
_	例如	:INPut:MODE DC
	Query	查询是一个简单或复杂的命 令,后跟一个问号(?)。参数 (数据)被返回。
	例如	:INPut:CFACtor?
指令形式	指令和查询有两种不同的形式,长和短。指 法以大写形式写入指令的简写形式,其余部约 (长形式)以小写形式写入。 这些指令可以用大写字母或小写字母来表示, 要短的或长格式完成即可。不完整的指令不会 识别。 下面是正确书写的指令示例。	
	g	:INPUT:SYNChronize VOLIage :COMMunicate:HEADer ON
	Short form	:INP:SYNCVOLT :COMM:HEAD ON
方括号	包含方括号的 功能与是否带 于查询:	的指令表示内容是可选的。该指令的 持方括号相同,如下所示。例如,对
	[:INPut]:FILTe Both :INPut:F	r? ILTer? and :FILTer? are valid forms.
指令格式	:INPut:VOLT	Tage:RANGe 300 1 2

	 Comma Space 	nd header 3. Para	ameter 1
常用输入参数	类型	描述	例
	<boolean></boolean>	布尔逻辑	0, 1
	<nr1></nr1>	整数	0, 1, 2, 3
	<nr2></nr2>	十进制数字	0.1, 3.14, 8.5
	<nr3></nr3>	浮点指数	4.5e-1, 8.25e+1
	<nrf></nrf>	any of NR1, 2, 3	1, 1.5, 4.5e-1
	[MIN] (选配 参数)	该指令用于设置最小(替指定的数字参数。	直。该参数可以代
		查询指令,返回特定; 能值。	设置允许的最小可
	[MAX] (选配 参数)	该命令用于设置最大(替任何指定的数字参数	直。该参数可以代 数。
		查询指令,返回特定; 能值。	设置允许的最大可
结束符 (EOL)	远程指令	标记指令行的结尾。」 IEEE488.2标准。	以下信息符合
		CR+LF	最常见的 EOL 字符是 CR + LF
信息分隔符	EOL 或 ; (分 号)	指令分隔符	

指令列表		
SCPI 指令	*CLS *IDN *ESE	65 65 66 66 66 67 67
COMMunciate 指 令	:COMMunicate:HEADer :COMMunicate:REMote :COMMunicate:VERBose	68 68 69
DISPlay 指令	:DISPlay[:NORMal]:ITEM <x> :DISPlay:INTegrate:ITEM<x> :DISPlay:PAGE</x></x>	70 71 72
HARMonics 指令	:HARMonics:THD	73
HOLD 指令	:HOLD	74
INPut 指令	[:INPut]:CFACtor [:INPut]:MODE [:INPut]:VOLTage:RANGe [:INPut]:VOLTage:AUTO [:INPut]:CURRent:RANGe [:INPut]:CURRent:AUTO [:INPut]:SCALing: {VT/PT CT}:STATe [:INPut]:SCALing: {VT/PT CT}:RATio [:INPut]:SYNChronize [:INPut]:FILTer [:INPut]:ZERO	75 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 79 79

INTEgrate 指令	:INTegrate:MODE	2223
MEASure 指令	:MEASure:AVERaging:COUNt	ł ł
NUMeric 指令	:NUMeric[:NORMal]:VALue?	5 5 5 1 1
SYSTem 指令	:SYSTem:MODel?	22334
STATus 指令	:STATus:ERRor?95	5

SCPI 指令

*CLS	65
*IDN	65
*ESE	65
*ESR	66
*OPC	66
*RST	66
*SRE	67
*STB	67

*CLS	(Set)→
描述	清除事件状态寄存器(输出顺序,操作事件状态, 标准事件状态)。
语法	*CLS
*IDN	
描述	返回仪器的厂商,型号,序列号和系统版本。
查询语法	*IDN?
返回参数	<string></string>
范例	*IDN? ->GWINSTEK,GPM-8213, GXXXXXXX,V1.00
*ESE	$\underbrace{\text{Set}}_{\rightarrow}$
描述	设置或返回 ESER(事件状态使能寄存器)的内容。
语法	*ESE <nr1></nr1>
查询语法	*ESE?

G^w**IIISTEK**

参数/ 返回参数	<nr1></nr1>	0~255
范例	*ESE 65 Set the ES *ESE? ->130 ESER=100	SER to 01000001
*ESR		
描述	返回 SES	R (标准时间状态寄存器).
查询语法	*ESR?	
返回参数	<nr1></nr1>	0~255
范例	*ESR? ->198 SESR=110	000110
*OPC		$\underbrace{\text{Set}}_{\rightarrow}$
描述	当所有 pe	ending 操作完成时,设置或返回 SERS 件状态寄存器)中的操作完成位(bit0)。
 语法	*OPC	
查询语法	*OPC?	
返回参数	<nr1>0</nr1>	Operation isn't completed
	<nr1></nr1> 1	Operation is completed
范例	*OPC? Returns 1.	
*RST		<u>Set</u> →
描述	初始化设	
	*RST	

G^W**INSTEK**

指令概述

*SRE		$\underbrace{\text{Set}}_{\rightarrow}$
描述	设置或返	回 SRER (服务请求启用寄存器)
语法	*SRE <nf< td=""><td>R1></td></nf<>	R1>
查询语法	*SRE?	
参数/返回参数	<nr1></nr1>	0~255
范例	*SER 7 Set the th *SRE? ->3 SRER=00	ne SRER to 00000111 0000011
*STB		
描述	返回 SBR	(状态字节寄存器)内容。
查询语法	*STB?	
返回参数	<nr1></nr1>	0~255
范例	*STB 8 ->81 SESR=010	010001

COMMunciate 指令

COMMunicate:HEADer	
COMMunicate:REMote	68
COMMunicate:VERBose	69

:COMMunicate:HEADer



描述	设置或返回	设置或返回标题是否附加到查询响应。		
语法	:COMMuni	:COMMunicate:HEADer <boolean>{{OFF ON}</boolean>		
查询语法	:COMMuni	:COMMunicate:HEADer?		
参数	<boolean>0</boolean>	o OFF		
	<boolean>:</boolean>	1 ON		
返回参数	o	Turn the header function off		
	1	Turn the header function on		
		ICATE:HEADER ON		
	:COMMUN	:COMMUNICATE:HEADER?		
	->:COMMU	INICATE:HEADER 1		
注意 Example of a response with a header		a response with a header		
	:INPUT:VO	LTAGE:RANGE 150.0E+00		
Example of a response without a header 150.0E				
		(Set)		
:COMMunic	ate:REMote			
描述	将 GPM-82 ON 是远程	213 系列设置或返回到远程或本地模式。 建模式。		
语法	:COMMuni	:COMMunicate:REMote <boolean> {OFF ON}</boolean>		
查询语法	:COMMuni	:COMMunicate:REMote?		

G^W**INSTEK**

参数	<boolean>o</boolean>	OFF		
	<boolean>1</boolean>	ON		
返回参数	0	关闭远程功能		
	1	开启远程功能		
范例	:COMMUNICATE:REMOTE ON			
	:COMMUNIC	CATE:REMOTE?		
	->:COMMUN	IICATE:REMOTE 1		
		(Set)		
:COMMunicate	:VERBose			
描述	设置或返回对查询的响应,是完整地返回还是以其 缩略形式返回。			
 语法	:COMMunicate:VERBose <boolean> {OFF ON}</boolean>			
查询语法	:COMMunicate:VERBose?			
参数	<boolean>o</boolean>	OFF		
	<boolean>1</boolean>	ON		
返回参数	0	Turn the verbose function off		
	1	Turn the verbose function on		
范例	:COMMUNICATE:VERBOSE ON			
	:COMMUNICATE:VERBOSE?			
	->:COMMUNICATE:VERBOSE 1			
注意	Example of a	response fully spelled out		
	:INPUT:VOLTAGE:RANGE 150.0E+00			
	Example of a response in abbreviated form			
	:VOLT:RANG	150.0E+00		

G^{^w}**IIIISTEK**

DISPlay 指令

:DISPlay[:NORMal]:ITEM <x></x>	
:DISPlay:INTegrate:ITEM <x></x>	71
DISPlay:PAGE	72

:DISPlay[:NORMal]:ITEM<x>



描述	设置或返回正常的测量数据显示项目。		
语法	:DISPlay[:NORMal]:ITEM <x> <function></function></x>		
查询语法	:DISPlay[:NORMal]:ITEM <x>?</x>		
参数/	<x></x>	1 to 8 (display)	
返回参数	<function></function>	{U UPPeak UMP P PPPeak PMPe CFI PHI FU FI U	eak I IPPeak IMPeak ak S Q LAMBda CFU THD ITHD}
范例	:DISPLAY:NORMAL:ITEM1 U		
	:DISPLAY:NORM	IAL:ITEM1?	
	->:DISPLAY:NOR	MAL:ITEM1 U	
<function></function>	功能		GPM-8213 指示符
U	Voltage U		[V]
UPPeak	Maximum voltage: U+pk		[V+pk]
UMPeak	Minimum voltage: U-pk		[V-pk]
L	Current I		[1]
IPPeak	Maximum current: I+pk		[l+pk]
IMPeak	Minimum current: I-pk		[l-pk]
Р	Active power P		[P]
PPPeak	Maximum power: P+pk		[P+pk]
PMPeak	Minimum power: P-pk [P-pk]		[P-pk]
S	Apparent power S [VA]		

G^W**INSTEK**

Q	Reactive power Q		[VAR]	
LAMBda	Power factor λ		[PF]	
CFU	Voltage factor λ		[CFV]	
CFV	Current factor λ		[CFI]	
PHI	Phase difference	Φ	[DEG]	
FU	Voltage frequenc	y fu	[VHz]	
FI	Current frequenc	y fl	[AHz]	
UTHD	Total harmonic distortion of [voltage Uthd		[THDV]	
ITHD	Total harmonic distortion of [THDI] current lthd		[THDI]	
		3	set)	
:DISPlay:INTeg	rate:ITEM <x></x>	→	Query	
描述	设置或返回一个	积分测量数据显	显示项目。	
语法	:DISPlay:INTegrate:ITEM <x> <function></function></x>			
查询语法	:DISPlay:INTegrate:ITEM <x>?</x>			
参数/	<x></x>	1 to 2(display)		
返回参数	<function></function>	{WHP WHM AH	P AHM U I }.	
范例	:DISPLAY:INTEGRATE:ITEM1 WHP			
	:DISPLAY:INTEGRATE:ITEM1?			
	->:DISPLAY:INTE	GRATE:ITEM1V	/HP	
<function></function>	功能	GPM	-8213 指示符	
WHP	Positive watt hour WP+ []	
WHM	Positive watt hour WP-]	
AHP	Positive ampere hour q+			
АНМ	Positive ampere hour q			
U	Voltage U			
I	Current I	[]		

G^w**IIISTEK**

:DISPlay:PAGE		Set → Query	
描述	设置或返回	显示页面项目。	
语法	:DISPlay:PAGE <function></function>		
查询语法	:DISPlay:PAGE?		
参数/	<function></function>	{MEASurement ENLArge INTEgral	
返回参数		SYSTem_INFO SYSTem_CONFig SETUp}	
范例	:DISPLAY:PAGE MEASUREMENT		
	:DISPLAY:PAGE?		
	->:DISPLAY:PAGE MEASUREMENT		
HARMonics 指令

:HARMonics:TH	ID		$\underbrace{\text{Set}}_{} \rightarrow \underbrace{\text{Query}}_{}$
描述	设置或返回用一	于计算 THD(总谐波失真)的公式。
语法	:HARMonics:THD {TOTal FUNDamental}		
查询语法	:HARMonics:THD?		
参数/	TOTal	(CSA)	
返回参数	FUNDamental	(IEC)	
范例	:HARMONICS:THD FUNDAMENTAL		
	:HARMONICS:THD?		
	->:HARMONIC	S:THD FUNDAN	IENTAL

HOLD 指令

:HOLD		Set → Query		
描述	设置或返回输 和其他类型的	设置或返回输出保持功能的开/关状态以显示,通信 和其他类型的数据。		
语法	:HOLD <boole< td=""><td colspan="3">:HOLD <boolean> {OFF ON}</boolean></td></boole<>	:HOLD <boolean> {OFF ON}</boolean>		
查询语法	:HOLD?			
参数	<boolean>o</boolean>	OFF		
	<boolean>1</boolean>	ON		
返回参数	o	Turn the hold function off		
	1	Turn the hold function on		
范例	:HOLD OFF			
	:HOLD?			
	->:HOLD o			

INPut 指令

[:INPut]:CFACtor	75
[:INPut]:MODE	75
[:INPut]:VOLTage:RANGe	76
IINPut VOLTage:AUTO	76
[:INPut]:CURRent:RANGe	77
[:INPut]:CURRent:AUTO	77
[:INPut]:SCALing:{VT/PT CT}:STATe	
[:INPut]:SCALing: {VT/PT CT}:RATio	
[:INPut]:SYNChronize	
[INPut]:FILTer	79
[INPut]/ZERO	70

[:INPut]:CFACtor



描述	设置或返回波峰因数		
语法	[:INPut]:CFACtor { <nrf>}</nrf>		
查询语法	[:INPut]:CFACtor?		
参数/ 返回参数	<nr1></nr1>	3, 6	
范例	:INPUT:CFACTOR 3		
	:INPUT:CFACTOR?		
	->:INPUT:CFACTOR 3		
[:INPut]:MODE	Ξ		Set → →Query)
描述	设置或返回电压电流测量模式。		
 语法	[:INPut]:MODE {DC ACDC AC}		

查询语法 [:INPut]:MODE?

G^{^w}**IIIISTEK**

参数/	Select the dc measurement mode.			
返回参数	Select the a	Select the acdc measurement mode.		
	Select the a	ac mode.		
范例	:INPUT:MC	DDE DC		
	:INPUT:MC)DE?		
	->:INPUT:N	10DE DC		
		<u>Set</u> →		
[:INPut]:VO	LTage:RANG	e — Query		
描述	设置或返回	团电压档位。		
语法	[:INPut]:VC)LTage:RANGe { <voltage>}</voltage>		
查询语法	[:INPut]:VC)LTage:RANGe?		
参数/ 返回参数	<voltage></voltage>	15, 30, 60, 150, 300, 600(V) when the crest factor is set to 3. 7.5, 15, 30, 75, 150, 300(V) when the crest factor is set to 6		
范例	:INPUT:VO	LTAGE:RANGE 600V		
	:INPUT:VO	LTAGE:RANGE?		
	->:INPUT:V	OLTAGE:RANGE 600.0E+00		
[:INPut]:VO	LTage:AUTO	Set → →Query		
描述	设置或返回	设置或返回电压自动档位开/关状态。		
语法	[:INPut]:VC	[:INPut]:VOLTage:AUTO { <boolean>}</boolean>		
查询语法	[:INPut]:VC	[:INPut]:VOLTage:AUTO?		
参数	<boolean></boolean>	o OFF		
	<boolean>:</boolean>	1 ON		
返回参数	0	Turn the voltage auto range function off.		
	1	Turn the voltage auto range function on.		

范例

(Set)-

Query

→

:INPUT:VOLTAGE:AUTO ON

:INPUT:VOLTAGE:AUTO?

->:INPUT:VOLTAGE:AUTO 1

[:INPut]:CURRent:RANGe

描述	设置或返回	设置或返回电流档位。		
语法	[:INPut]:CUI	[:INPut]:CURRent:RANGe { <current>}</current>		
查询语法	[:INPut]:CU	[:INPut]:CURRent:RANGe?		
参数/ 返回参数	<current></current>	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500(mA) 1, 2, 5, 10, 20(A) when the crest factor is set to 3.		
		2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250(mA) 0.5, 1, 2.5, 5, 10(A)when the crest factor is set to 6		
范例	:INPUT:CUR	RENT:RANGE 20A		
	:INPUT:CUR	:INPUT:CURRENT:RANGE?		
	->:INPUT:CU	JRRENT:RANGE 20.0E+00		
		(Set)		
[:INPut]:CU	RRent:AUTO	(Set)→ →Query)		
[:INPut]:CU 描述	RRent:AUTO 设置或返回	(<u>Set</u>)→ →Query) 电流的自动档位开/关状态。		
[:INPut]:CU 描述 语法	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>}</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO?</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o</boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o <boolean>1</boolean></boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF ON</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数 返回参数	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o <boolean>1 o</boolean></boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF ON Turn the current auto range function off.</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数 返回参数	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o <boolean>1 o 1</boolean></boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF ON Turn the current auto range function off. Turn the current auto range function on.</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数 返回参数 范例	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o <boolean>1 o 1 :INPUT:CUR</boolean></boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF ON Turn the current auto range function off. Turn the current auto range function on. RENT:AUTO ON</boolean>		
[:INPut]:CU 描述 语法 查询语法 参数 返回参数 范例	RRent:AUTO 设置或返回 [:INPut]:CUI [:INPut]:CUI <boolean>o <boolean>1 o 1 :INPUT:CUR :INPUT:CUR</boolean></boolean>	(Set)→ Query) 电流的自动档位开/关状态。 RRent:AUTO { <boolean>} RRent:AUTO? OFF ON Turn the current auto range function off. Turn the current auto range function on. RENT:AUTO ON RENT:AUTO?</boolean>		

G^w**INSTEK**

[:INPut]:SCAL	ing:{VT/PT	CT}:STATe	$\underbrace{\text{Set}}_{\text{Query}}$
描述	设置或返回缩放 vt / pt, ct 开/关状态。		
语法	[:INPut]:SCA	ALing:{VT/PT CT}:STA	Te { <boolean>}</boolean>
查询语法	[:INPut]:SCA	ALing:{VT/PT CT}:STA	Te?
参数	<boolean>o OFF</boolean>		
	<boolean>1</boolean>	ON	
返回参数	о	Turn the scaling vt/p	t, ct function off.
	1	Turn the scaling vt/pt	t, ct function on.
范例	:INPUT:SCA	LING:VT:STATE ON	
	:INPUT:SCA	LING:VT:STATE?	
	->:INPUT:SC	CALING:VT:STATE 1	
[:INPut]:SCAL	ing:{VT/PT	CT}:RATio	Set → →Query
描述	集体设置或	返回 vt / pt 比率或。	ct比率。
语法	[:INPut]:SCA	ALing:{VT/PT CT }:RA	Γio { <nrf>}</nrf>
查询语法	[:INPut]:SCALing:{VT/PT CT}: RATio?		
参数/返回参数	<nrf></nrf>	1.000 to 9999.999	
范例	:INPUT:SCALING:VT:RATIO 1		
	:INPUT:SCALING:VT:RATIO?		
	->:INPUT:SC	CALING:VT:RATIO 1	
			Set
[:INPut]:SYNC	hronize		
描述	设置或返回	同步源。	
语法	[:INPut]:SYN	[:INPut]:SYNChronize {VOLTage CURRent OFF}	
查询语法	[:INPut]:SYN	NChronize?	

参数/返回参数	Select the voltage synchronization source.	
	Select the current synchronization source.	
	Select the off synchronization source.	
范例	:INPUT:SYNCHRONIZE VOLTAGE	
	:INPUT:SYNCHRONIZE?	
	->:INPUT:SYNCHRONIZE VOLTAGE	

[:INPut]:FILTer

(Set)-	→
_	-) Que	ry

描述	设置或返回	设置或返回过滤器状态。	
语法	[:INPut]:FILT	[:INPut]:FILTer { <boolean>}</boolean>	
查询语法	[:INPut]:FILT	[:INPut]:FILTer?	
参数	<boolean>o</boolean>	OFF	
	<boolean>1</boolean>	ON	
返回参数	o	Turn the filter function off.	
	1	Turn the filter function on.	
范例	:INPUT:FILTE	:INPUT:FILTER OFF	
	:INPUT:FILTE	:INPUT:FILTER?	
	->:INPUT:FIL	->:INPUT:FILTER o	

[:INPut]:ZERO

(Set)-	
_		

描述	设置或返回	设置或返回零状态。	
语法	[:INPut]:ZER	[:INPut]:ZERO { <boolean>}</boolean>	
查询语法	[:INPut]:ZER	[:INPut]:ZERO?	
参数	<boolean>o</boolean>	OFF	
	<boolean>1</boolean>	ON	
返回参数	o	Turn the zero function off.	
	1	Turn the zero function on.	

范例 :INPUT:ZERO OFF :INPUT:ZERO? ->:INPUT:ZERO o

INTegrate 指令

:INTegrate:MODE	81
:INTegrate:FUNCtion	81
:INTegrate:TIMer	82
:INTegrate:STARt	82
:INTegrate:STOP	82
:INTegrate:RESet	82
:INTegrate:STATe	83

:INTegrate:MODE



描述	设置或返回	积分模式。	
语法	:INTegrate:I	:INTegrate:MODE {MANUal STANdard}	
查询语法	:INTegrate:I	MODE?	
参数/	MANUal	Continuous integration mode.	
返回参数	STANdard	Standard integration mode.	
范例	:INTEGRATI	E:MODE MANUAL	
	:INTEGRATI	E:MODE?	
	->:INTEGRA	TE:MODE MANUAL	

:INTegrate:F	UNCtion Set → →Query	
描述	设置或返回积分功能。	
语法	:INTegrate:FUNCtion {WATT AMPEre}	
查询语法	:INTegrate: FUNCtion?	
参数/ 返回参数	Select the integration function watt. Select the integration function ampere.	
范例	:INTEGRATE:FUNCTION WATT	
	:INTEGRATE:FUNCTION?	
	->:INTEGRATE:FUNCTION WATT	

G^WINSTEK

(Set)-	→
	rv

(Set)-

....

:IN l'égrate:	limer	\rightarrow Query	
描述	设置或返回积分计时器	设置或返回积分计时器值。	
语法	:INTEGrate:TIMer { <nr< td=""><td colspan="2">:INTEGrate:TIMer {<nrf>,<nrf>,<nrf>}</nrf></nrf></nrf></td></nr<>	:INTEGrate:TIMer { <nrf>,<nrf>,<nrf>}</nrf></nrf></nrf>	
查询语法	:INTEGrate:TIMer?	:INTEGrate:TIMer?	
参数/ 返回参数	{ <nrf>,<nrf>,<nrf>} First <nrf> Second <nrf> Third <nrf></nrf></nrf></nrf></nrf></nrf></nrf>	o,o,o to 9999,59,59 o to 9999 (hours) o to 59 (minutes) o to 59 (seconds)	
范例	INTEGRATE:TIMER 1, C	0,0	
	->:INTEGRATE:TIMER :	1,0,0	

:INTegrat	e:STARt	Set)->
描述	开始积分	
语法	:INTegrate:STARt	
范例	:INTEGRATE:START	

:INTegrate:STOP

描述 停止积分 语法 :INTegrate:STOP 范例 :INTEGRATE:STOP

:INTegrate:RES	Set	<u>Set</u> →
描述	重置积分值	
语法	:INTegrate:RESet	
范例	:INTEGRATE:RESET	

:INTegrate:STA	АТе	- Query
描述	查询积分状	态
语法	:INTegrate:S	STATe?
范例	:INTEGRATE	E:STATE?
	->RESET	
	Overflow	Integration overflows.
	RESET	Integration resets.
	RUNNING	Integration is in progress.
	STOP	Integration stops.
	TIMEUP	Integration stops due to integration timeout.

MEASure 指令

:MEASure:AVERaging:COUNt	84
:MEASure:MHOLd	84

:MEASure:A	VERaging:COU	Nt →Query	
描述	设置或返回平	均系数。	
语法	:MEASure:AV	ERaging:COUNt { <nrf>}</nrf>	
查询语法	:MEASure:AVI	ERaging:COUNt?	
参数/ 返回参数	<nrf> 1</nrf>	, 2, 4, 8, 16, 32, 64	
范例	:MEASURE:A	/ERAGING:COUNT 8	
	:MEASURE:A	/ERAGING:COUNT?	
	->:MEASURE:	AVERAGING:COUNT 8	
:MEASure:M	IHOLd	Set → Query	
描述	设置 MAX ho	old on/off 状态。	
语法	:MEASure:MH	:MEASure:MHOLd { <boolean>}</boolean>	
查询语法	MEASure:MH	MEASure:MHOLd?	
参数	<boolean>o</boolean>	OFF	
	<boolean>1</boolean>	ON	
返回参数	о	Turn the MAX hold function off.	
	1	Turn the MAX hold function on.	
范例	:MEASURE:M	HOLD ON	
	:MEASURE:M	HOLD?	
	->:MEASURE:	MHOLD 1	

NUMeric 指令

:NUMeric[:NORMal]:VALue?	
:NUMeric [:NORMal]:NUMBer	
:NUMeric :NORMal :ITEM <x></x>	
:NUMeric [:NORMal]:PRESet	
:NUMeric [:NORMal]:CLEar	
:NUMeric :NORMal :DELete	91
:INTegrate:STATe	91

:NUMeric[:NORMal]:VALue?

描述	返回数字数据。
语法	:NUMeric[:NORMal]:VALue?
范例	:NUMERIC:NORMAL:VALUE?
	-> 103.79E+00,1.0143E+00,105.27E+00,(omitted),50.00
数字数据格式	 Measurement values U, I, P, PPPeak, PMPeak, S, Q, LAMBda, CFU, CFI, FU, FI, UTHD and ITHD
	 Integrated values WH, WHP, WHM, AH, AHP and AHM. ASCII: <nr3> format. Example: [-]12.345E+00</nr3>
	 Measurement values UPPeak, UMPeak, IPPeak and IMPeak. ASCII: <nr3> format. Example: [-]12.34E+00</nr3>
	 Measurement values (PHI) ASCII: <nr3> = 0~9.9 format. Example:[-]9.9E+00 ASCII: <nr3> = 10~99.9 format. Example:[-]99.9E+00 ASCII: <nr3> = 100~999.9 format. Example:[-]999.9E+000</nr3></nr3></nr3>

	 Elapsed integration time (TIME) ASCII: <nr1> format in units of seconds. Example: 3600 for 1 hour (1:00:00).</nr1> 		
	 No items ("") ASCII: NAN (Not A Number) 		
错误数据	 Data does not exist (the display shows "") ASCII: NAN (Not A Number) 		
:NUMeric[:N	$\begin{array}{cc} & & & & \\ & & & \\ & & $		
描述	设置或返回指定的数字数据输出项目功能。		
语法	:NUMeric[:NORMal]:ITEM <x> {<function>}ALL}</function></x>		
查询语法	:NUMeric[:NORMal]:NUMBer?		
参数/ 返回参数	<nrf> 1 to 34(ALL)</nrf>		
范例	:NUMERIC:NORMAL:NUMBER 10		
	:NUMERIC:NORMAL:NUMBER		
	->:NUMERIC:NORMAL:NUMBER 10		
注意	 If the parameter is omitted from the :NUMeric[:NORMal]:VALue? command, the numeric data items from 1 to the specified value are output in order. 		
	• By default, the number of numeric data items is set to 3.		
·NUMeric[·N	$ORMall ITFM < x > \qquad \qquad$		
描述	设置或返回指定的数字数据输出项目功能。		
语法	:NUMeric[:NORMal]:ITEM <x> {<function>}</function></x>		
查询语法	:NUMeric[:NORMal]:ITEM <x>?</x>		

G^W**INSTEK**

参数/	<x></x>	1 to 34 (item i	number)
返回参数	<function></function>	{U UPPeak UI P PPPeak PM CFI PHI FU F WHP WHM A URANge IRA	MPeak I IPPeak IMPeak IPeak S Q LAMBda CFU I UTHD ITHD WH AH AHP AHM TIME Nge}
范例	:NUMERIC:NOR	MAL:ITEM1 U	
	:NUMERIC:NOR	MAL:ITEM1?	
	->:NUMERIC:NO	RMAL:ITEM1	U
<function></function>	功能		GPM-8213 指示器
U	Voltage U		[V]
UPPeak	Maximum voltag	le: U+pk	[V+pk]
UMPeak	Minimum voltag	e: U-pk	[V-pk]
I	Current I		[1]
IPPeak	Maximum currer	nt: I+pk	[l+pk]
IMPeak	Minimum curren	t: I-pk	[l-pk]
Р	Active power P		[P]
PPPeak	Maximum power: P+pk		[P+pk]
PMPeak	Minimum power	: P-pk	[P-pk]
S	Apparent power	S	[VA]
Q	Reactive power 0	ב	[VAR]
LAMBda	Power factor λ		[PF]
CFU	Voltage factor λ		[CFV]
CFV	Current factor λ		[CFI]
PHI	Phase difference	Φ	[DEG]
FU	Voltage frequend	cy fu	[VHz]
FI	Current frequence	cy fl	[AHz]
UTHD	Total harmonic d voltage Uthd	listortion of	[THDV]

GWINSTEK

ITHD	Total harmonic distortion of current Ithd	[THDI]
WH	Watt hour WP	[WP]
WHP	Positive watt hour WP+	[WP+]
WHM	Positive watt hour WP-	[WP-]
АН	Ampere hour q	[q]
AHP	Positive ampere hour q+	[q+]
AHM	Positive ampere hour q	[q-]
TIME	Integration time	
URANge	Voltage range	
IRANge	Current range	

:NUMeric[:NORMal]:PRESet

(Set)-

描述	预设数字数	预设数字数据输出项目模式。		
语法	:NUMeric[:1	:NUMeric[:NORMal]:PRESet { <nrf>}</nrf>		
参数/ 返回参数	<nrf></nrf>	1 to 4		
范例	:NUMERIC:	:NUMERIC:NORMAL:PRESET 1		
模式1	ITEM <x></x>	<function></function>		
	1	U		
	2	I		
	3	Р		
模式 2	ITEM <x></x>	<function></function>		
	1	U		
	2	I		
	3	Р		
	4	S		
	5	Q		

G^W**INSTEK**

	6	LAMBda
	7	PHI
	8	FU
	9	FI
模式3	ITEM <x></x>	<function></function>
	1	U
	2	I
	3	P
	4	S
	5	Q
	6	LAMBda
	7	PHI
	8	FU
	9	FI
	10	UPPeak
	11	UMPeak
	12	IPPeak
	13	IMPeak
	14	PPPeak
	15	PMPeak
模式 4	ITEM <x></x>	<function></function>
	1	U
	2	I
	3	Р
	4	S
	5	Q
	6	LAMBda
	7	PHI

8	FU
9	FI
10	UPPeak
11	UMPeak
12	IPPeak
13	IMPeak
14	TIME
15	WH
16	WHP
17	WHM
18	АН
19	AHP
20	АНМ
21	PPPeaK
22	РМРеаК
23	CFU
24	CFI
25	UTHD
26	ITHD
27	URANge
28	IRANge

:NUMeric[:NORMal]:CLEar

(Set)

描述	清除数字数据	输出项目。(将项目设置为"").
语法	:NUMeric[:NO	RMal]:CLEar {ALL <nrf>[,<nrf>]}</nrf></nrf>
参数	First <nrf></nrf>	1 to 34 (the number of the first item to clear)

	Second <nrf></nrf>	1 to 34 (the number of the last item to clear)
范例	:NUMERIC:NORM	MAL:CLEAR ALL
注意	If the 2nd <nrf> is omitted, the output item specified by the first and all following output items (up to number 34) are cleared.</nrf>	

:NUMeric[:NORMal]:DELete	(Set)→		
描述	删除数字数据输	删除数字数据输出项目。		
语法	:INTegrate:RESe	:INTegrate:RESet		
参数	First <nrf></nrf>	1 to 34 (the number of the first item to delete)		
	Second <nrf></nrf>	1 to 34 (the number of the last item to delete)		
范例	:NUMERIC:NOR shifts ITEM2 and	:NUMERIC:NORMAL:DELETE 1 (Deletes ITEM1 and shifts ITEM2 and subsequent items forward).		
	:NUMERIC:NOR ITEM3 and shifts forward).:INTEG	:NUMERIC:NORMAL:DELETE 1,3 (Deletes ITEM1 to ITEM3 and shifts ITEM4 and subsequent items forward).:INTEGRATE:RESET		
注意	 When output shift forward Empty position 	 When output items are deleted, subsequent items shift forward to fill the empty positions. Empty positions at the end are set to "". 		
	 If the second item specified 	 If the second <nrf> is omitted, only the output item specified by the first number is deleted.</nrf> 		

:INTegrate:STATe		
描述	返回数字数据标题。	
语法	:NUMeric[:NORMal]:HEADer?	
范例	:NUMERIC:NORMAL:HEADER?	
	->U,I,P	

G^w**IIISTEK**

SYSTem 指令

:SYSTem:MODel?	
:SYSTem:MODel?	
:SYSTem:VERSion?	
:SYSTem:KLOCk	
:SYSTem:BRIGhtness	
:SYSTem:KEY:BEEPer	94

:SYSTem:MOD)el?	
描述	返回机种型号。	
语法	:SYSTem:MODel?	
范例	:SYSTEM:MODEL?	
	->:SYSTEM:MODEL "GPM-8213"	

:SYSTem:	MODel? - Query
描述	返回序列号。
语法	:SYSTem:SERial?
范例	:SYSTEM:SERIAL? ->:SYSTEM:SERIAL "123456789A"
注意	Returns the No. item string of the system Information menu.

:SYSTem:VERSion?		
描述	返回固件版本。	
语法	:SYSTem:VERsion?	
范例	:SYSTEM:VERSION?	
	->"V1.00"	

G^W**INSTEK**

注意	Returns the Ver menu.	Returns the Ver. item string of the system Information menu.			
		(Set)			
:SYSTem:Kl	LOCk				
描述	设置或返回密转	明保护的开/关状态。			
语法	:SYSTem:KLOC	k { <boolean>}</boolean>			
查询语法	:SYSTem:KLOC	k?			
参数	<boolean> o</boolean>	OFF			
	<boolean> 1</boolean>	_ON			
返回参数	o	Turn the key protection function off			
	1	Turn the key protection function on.			
范例	:SYSTEM:KLOCK OFF				
:SYSTEM:KLOCK?					
	->:SYSTEM:KLOCK o				
		(Set)			
:SYSTem:Bl	RIGhtness				
描述	设置或返回亮度	度级别。			
语法	:SYSTem:BRIG	:SYSTem:BRIGhtness { <nrf>}</nrf>			
查询语法	:SYSTem:BRIG	ntness?			
参数/	<nrf> 1to 9</nrf>				
返回参数					
范例	:SYSTEM:BRIG	HTNESS 7			
	:SYSTEM:BRIG	HTNESS?			
	->:SYSTEM:BRI	->:SYSTEM:BRIGHTNESS 7			

:SYSTem:KEY:	BEEPer	Set → Query		
描述	设置或返回键击蜂鸣器状态。			
语法	:SYSTem:KEY:BEEPer { <boolean>}</boolean>			
查询语法	:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONFigure?			
参数	<boolean> o</boolean>	OFF		
	<boolean> 1</boolean>	ON		
返回参数	o	Turn the keyclick beeper function off.		
	1	Turn the keyclick beeper function on.		
范例	:SYSTEM:KEY:B	EEPER OFF		
	:SYSTEM:KEY:BEEPER?			
	->:SYSTEM:KEY:BEEPER o			

STATus 指令

:STATus:ERR	or? — Query
描述	查询最后一个错误的错误代码和信息(错误队列的 顶部)。
查询语法	:STATus:ERRor?
范例	:STATUS:ERROR?
	-> Error_103:Invalid separator
注意	 If no errors have occurred, o, "No error" is returned. Error_104:Data type error. Error_108:Parameter not allowed. Error_109:Missing parameter. Error_113:Undefined header. Error_131:Invalid suffix. Error_141:Invalid character data. Error_221:Setting conflict. Error_222:Data out of range. Error_813:Invalid operatio.

附录

规格	
一般规格	97
输入	
显示	
电压测量	
电流测量	100
功率测量	100
频率测量	101
积分测量	101
尺寸	102
Declaration of Conformity	103
功率测量	
IEC-62201 简介	106
120 02301 両方	
EUP Directive Lot6 specifications	107

规格

以下是在规格范围内操作 GPM-8213 所需的基本条件:

- 校准: 每年
- 操作环境: 18~28 °C (64.4~82.4°F)
- 湿度: <80%RH,
- 精度:±(%读值+%档位)
- 此规格适用于至少热机 30 分钟, 且在低速下运行。
- 电源线必须接地以确保精度。
- 输入电压和电流必须是标准正弦波。
- 功率因数必须为1。
- 波峰因数必须为3。
- 共模电压必须为0。

一般规格

规格条件:
温度: 23°C±5°C
湿度: <80%RH(无凝结)
操作环境: (o~40°C)
温度范围: 30~40°C,相对湿度: <70%RH(无凝结);
>40°C,相对湿度: <50%RH(无凝结)
仅限室内使用
海拔: <2000 米
污染程度 2
储存条件 (-40~70°C)
湿度: <90%RH(无凝结)
通用:
功耗: Max 25VA
尺寸: 270 mm (W) X 110 mm (H) X 350 mm (D)
重量:约 2.9 kg

输入

		Spec.
		6oo Vrms
		20 Arms
电压		2.4MΩ
山运	5mA - 200mA	500mΩ
电流	0.5A - 20A	5mΩ
		700 Vrms
		25 Arms
		300 V
截止频率	率	500 Hz
	电压电流	电压 电流 5mA - 200mA 0.5A - 20A 截止频率

	_	-
显	ス	$\overline{\mathbf{n}}$

45Hz~ 6kHz
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
8 项同时
4项同时
5
1 to 9999.999
1 to 9999.999
Voltage, current, active power, apparent power, reactive power, power factor, phase angle, frequency, integrated current, integrated power, positive integrated power, negative integrated power, integration time, voltage crest factor, current crest factor, voltage peak, current peak, Thd
Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz, THDV, THDI

电压测量

测量档位		CF=3: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V			
侧里怕亚		CF=6 : 7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V			
波峰因数		3, 6			
	有效范围	1 % to 105 % of range			
	DC	±(0.2%读值 + 0.2%档位)			
精度	45 Hz ≤f ≤ 66 Hz	±(0.1%读值 + 0.1%档位)			
	66 Hz < f≤1kHz	±(0.1%读值 + 0.2%档位)			
	1 kHz < f≤6kHz	±3% 档位			
	开启过滤	增加 o.3%读值@ 45Hz to 66Hz			
温度效应	5-18°C / 28-40°C	增加 ±0.03% 读值 /°C			

G^W**INSTEK**

G	P	M-	8213	ι	lser	Μ	lanu	Jal

残留噪声

0.5%档位

电流测量

测量档位		5mA, 10mA, 20mA, 50mA, CF=3 : 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A
		2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, CF=6 : 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A
波峰因数		3, 6
	有效档位	1%to 105%档位
	DC	±(0.2%读值 + 0.2%档位)
*年 中	45 Hz ≤f ≤ 66 Hz	±(0.1%读值 + 0.1%档位)
相反	66 Hz < f≤1kHz	±(0.1%读值 + 0.2%档位)
	1 kHz < f≤6kHz	±3%档位
	开启过滤	增加 o.3 % 读值@ 45Hz to 66Hz
温度效应	5-18°C / 28-40°C	增加 ±o.o₃% 读值 /℃
残留噪声		o.5%档位

功率测量

精度	有效档位	1% to 110% of 档位
	DC	±(0.2%读值+0.2%档位)
	45 Hz ≤f ≤ 66 Hz	±(0.1%读值 + 0.1%档位)
	66 Hz < f≤1kHz	±(0.1%读值 + 0.3%档位)
	1 kHz < f≤6kHz	±3% 档位
	开启过滤	增加 o.3 % 读值@ 45Hz to 66Hz
温度效应	5-18°C / 28-40°C	增加 ±0.03% 读值 /°C

频率测量

测量档位	开启过滤	30.000Hz to 499.99Hz
	关闭过滤	30.000Hz to 9.9999kHz
测量项目		电压, 电流
有效输入范围		电压输入档位的 10% to 105%
精度		±(o.o6%读值)

积分测量

积分	精度	±(电压或电流精度+0.1%读值)
1日 - 11日 -	档位	o hour o minute to 9999 hours 59 minutes
hJ [b]	精度	±0.01% ±1second

G^w**IIIISTEK**

尺寸



Declaration of Conformity

We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

declare that the below mentioned product

Type of Product: Digital Power Meter **Model Number:** GPM-8213

are herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Law of Member States relating to EMC (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), WEEE (2012/19/EU) and RoHS (2011/65/EU).

For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low

	0	0	0	-
Voltage Directive,	the f	ollowing s	standards were	applied:

◎ EMC			
EN 61326-1 : EN 61326-2-1:	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements (2013)		
Conducted and Radiated Emissions		Electrical Fast Transients	
EN 55011:2016		EN 61000-4-4: 2012	
Current Harmonic		Surge Immunity	
EN 61000-3-2:2014		EN 61000-4-5: 2014	
Voltage Fluctuation		Conducted Susceptibility	
EN 61000-3-3:2013		EN 61000-4-6: 2014	
Electrostatic Discharge		Power Frequency Magnetic Field	
EN 61000-4-2: 2009		EN 61000-4-8:2010	
Radiated Immunity		Voltage Dips/ Interrupts	
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010		EN 61000-4-11: 2004	
Low Voltage Equipment Directive 2014/35/EU			
Safety Requirements		EN 61010-1:2010 (Third Edition) EN 61010-2-030:2010 (First Edition)	

GOODWILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng District, New Taipei City 236, TaiwanTel: <u>+886-2-2268-0389</u>Web: http://www.gwinstek.comEmail: marketing@goodwill.com.tw

GOODWILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.

No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, ChinaTel: +86-512-6661-7177Fax: +86-512-6661-7277Web: http://www.instek.com.cnEmail: marketing@instek.com.cn

GOODWILL INSTRUMENT EURO B.V.

De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands Tel: <u>+31-(0)40-2557790</u> Fax: <u>+31-(0)40-2541194</u> Email: <u>sales@gw-instek.eu</u>

G^W**INSTEK**

功率测量

方法	• 直接读取方式:直接读取电力测量仪器测得的测
	量值。
	• 平均功率法:记录可设定时间内的实际功率值,
	然后取平均值。可设定的时间不少于10分钟。

最大测量间隔是一秒钟。

• 能量积累法:在一个可设定的时间内测量能量, 然后除以获得能量的时间。 可设定的时间不少于 10 分钟。 累积能量必须大于分辨率的 200 倍。

• 小电流:从电源一侧测量的电压测量模式(内部 连接 连接到电流表)。电流测量准确。由于多测量电 流表的分压,负载电压测量值可能大于实际值。



• 大电流:从负载一侧测量的电压测量模式(外部 连接到电流表)。

电压测量准确。由于多测量电压表的漏电流,电 流测量的负载可能会比实际大。



IEC-62301 简介

IEC 62301-2011 标准是国际电工委员会颁布的国际家用电器待机功耗测量基准。它是一种用于各种家用电器,电源,音频和视频设备的待机功耗测量方法。该标准的最新版本是 2011 年 1 月发布的德国标准 IEC62301:2011(英国法规 EN50564:2011)的第二版。只有符合标准的产品才能贴上 CE 标志。

推荐的功率测量 仪器参数	•	功率分辨率小于等于1mW。	
	•	时间积分功能可用。	
	•	电能分辨率小于等于1mWh,累计时间分辨率小	
		于或等于1秒。	
	•	波峰因数大于等于3。	
	•	最小电流范围小于等于10mA。	
	•	有功功率包括交流和直流组件。	
	•	超量程自动报警功能可用。	
	•	关闭自动量程功能可用。	
	•	谐波带宽大于等于 2.5kHz。	
GPM-8213 符合上述所有功能。			

EUP Directive Lot6 specifications

生态设计指定的能源使用产品:

信息设备,消费类电子产品,家用电器,玩具,娱乐,体育用品等外 置电源产品在待机和关机模式下的功耗要求如下。

模式/限制		2010.01	2013.01
待机模式	产品具有时间显示功能	≦2W	≦1W
	产品无时间显示功能	≦1W	≦ 0.5W
	关机模式	≦1W	≦ 0.5W

北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室 电话: 010-62176775 62178811 62176785 企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118 企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096 传真: 010-62176619 邮箱: market@oitek.com.cn 购线网:www.gooxian.com 查找微信公众号:海洋仪器



扫描二维码关注我们