

致力于电子测试、维护领域!

DC 电子负载

PEL-3000 系列

使用手册 版本: 1.10



扫码二维码关注我们 或查找微信公众号:海洋仪器



ISO-9001 认证企业



本手册所含资料受到版权保护,未经固纬电子实业股份有限公司预 先授权,不得将手册内任何章节影印、复制或翻译成其它语言。

本手册所含资料在印制之前已经过校正,但因固纬电子实业股份有 限公司不断改善产品,所以保留未来修改产品规格、特性以及保养 维修程序的权利,不必事前通知。

固纬电子实业股份有限公司 新北市土城区中兴路7-1号

目录

安 全说明		3
产品介绍		
	PEL-3000 系列介绍	9
	附件	
	外观	
	首次使用说明	22
操作		
	基本操作	
	基本设置	
	设置步进分辨率	
	保护设置	
	系统设置	
	Go-NoGo	
	编程	
	序列	
	存储调取	110
<u>外</u> 部控制		124
	模拟控制	125
	并行操作	14241
<mark>远</mark> 程控制		148
	接口设置	149
FAQ		159
<mark>附录</mark>		160
		1

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

更换滤尘器162
更换时钟电池 163
安装 GPIB 164
PEL-3000 默认设置 165
机框控制接口 168
操作模式介绍 173
工作区178
PEL-3000 规格 182
PEL-3000 尺寸 193
Declaration of Conformity 196

索引	199
•••••	



本章节包含操作和存储时必须遵照的重要安全说 明。在操作前请详细阅读以下内容,确保安全和最 佳化的使用。

安全符号

这些安全符号会出现在本使用手册或仪器上。

⚠️ 警告	警告:产品在某一特定情况下或实际应用中可能对人体造成伤害或危及生命
⚠ 注意	注意:产品在某一特定情况下或实际应用中可能对产 品本身或其它产品造成损坏
<u>/4</u>	高压危险
<u>^</u>	请参考使用手册
<u>_</u>	接地端子
\rightarrow	机架或底板端子
X	勿将电子设备作为未分类的市政废弃物处理。请单 独收集处理或联系设备供应商

G凹INSTEK

安全指南	
通常	 勿将重物置于仪器上。注:仅可以垂直放置2台 避免严重撞击或不当放置而损坏仪器 避免静电释放至仪器 请使用匹配的连接线,切不可用裸线连接 请勿阻止或妨碍风扇通风 若非专业技术人员,请勿自行拆装仪器 该仪器不可用于测量 CAT II, III 和 IV (测量等级) EN 61010-1:2010 规定了如下测量等级,该仪器属于等级 II: 测量等级 IV:测量低电压设备电源 测量等级 III:测量建筑设备 测量等级 III:测量直接连接到低电压设备的电路 测量等级 III:测量直接连接到低电压设备的电路
 ♪ ♪ 警告	 • 测量等数1: 测量术直接建装电源的电函 • AC 输入电压: 100~120VAC/200~240VAC (90~132VAC/180~250VAC) • 频率: 47~63Hz • 功率: PEL-3021: 90VA Max PEL-3041: 110VA Max PEL-3041: 110VA Max PEL-3111: 190VA Max • 将交流电源插座的保护接地端子接地,避免电击 触电
清洁	 清洁前先切断电源 以中性洗涤剂和清水沾湿软布擦拭仪器。不要直接将任何液体喷洒到仪器 不要使用含苯,甲苯,二甲苯和丙酮等烈性物质的化学药品或清洁剂

- 操作环境 地点:室内,避免阳光直射,无灰尘,无导电污染 (下注)
 - 温度:0°C~40°C
 - 湿度: 0~85% RH

(污染等级) EN 61010-1:2010 规定了如下污染程度。该仪器属于 等级 2:

污染指"可能引起绝缘强度或表面电阻率降低的外界物质,固体,液体或气体(电离气体)"。

- 污染等级 1: 无污染或仅干燥,存在非导电污染,污染无影响
- 污染等级 2: 通常只存在非导电污染,偶尔存在由凝结物引起的短暂导电
- 污染等级 3: 存在导电污染或由于凝结原因使干燥的非导电性 污染变成导电性污染。此种情况下,设备通常处于避免阳光 直射和充分风压条件下,但温度和湿度未受控制
- 存储环境 地点: 室内
 - 温度: -20°C~70°C
 - 湿度: <90% RH

处理



勿将电子设备作为未分类的市政废弃物处理。请单 独收集处理或联系设备供应商。请务必妥善处理丢 弃的电子废弃物,减少对环境的影响

英制电源线

6

在英国使用时,确保电源线符合以下安全说明。

注意:导线/设备连接必须由专业人员操作。
/ 警告:此装置必须接地
重要:导线颜色应与下述规则保持一致:

绿色/黄色: 接地 蓝色: 零线 棕色: 火线(相线)

导线颜色可能与插头/仪器中所标识的略有差异,请遵循如下操作:

颜色为绿色/黄色的线需与标有字母"E",或接地标志④,或颜色为绿 色/黄绿色的接地端子相连;

颜色为蓝色的线需与标有字母"N",或颜色为蓝色或黑色的端子相连;

颜色为棕色的线需与标有字母"L"或"P",或者颜色为棕色或红色的端 子相连。

若有疑问,请参照本仪器提供的用法说明或与经销商联系。

电缆/仪器需有符和额定值和规格的 HBC 保险丝保护:保险丝额定值 请参照仪器说明或使用手册。如:0.75mm²的电缆需要 3A 或 5A 的保 险丝。保险丝型号与连接方法有关,大的导体通常应使用 13A 保险 丝。

将带有裸线的电缆、插头或其它连接器与火线插座相连非常危险。若 已确认电缆或插座存在危险,必须关闭电源,拔下电缆、保险丝和保 险丝座,并且根据以上标准立即更换电线和保险丝。



本章节对 PEL-3000 的包装明细、首次使用说明以 及前后面板和 GUI 进行了简单介绍。



PEL-3000 系列介绍	9
机型概览	9
主要特点	10
附件	11
包装明细	<u>13</u>
外观	14
PEL-3000前面板	14
(PEL-3021/PEL-3041)	<u>14</u>
(PEL-3111)	<u>14</u>
(PEL-3211 加载机)	<u>15</u>
后面板	<u>18</u>
PEL-3021 / PEL-3041	<u>18</u>
(PEL-3111)	<u>18</u>
(PEL-3211 加载机)	10

显示	
首次使用说明	<u>22</u>
机架安装	
开机和自检	
负载默认设置	
设置日期和时间	
负载线	
负载线连接	
使用前面板输入端子	
使用后面板输入端子	
使用端子盖	
远程传感	
固件升级	
常规操作	
帮助菜单	

PEL-3000 系列介绍

PEL-3000 系列为一款高性能的直流电子负载,可测试多种不同电源。直流电子负载具有编程功能,完全能够模拟从基本静态到复杂动态的所有负载。支持独立或并行工作,PEL-3000 系列强大到可以模拟任何测试环境。

请注意,除非特别指出,手册中所涉及的"PEL-3000"均指该系列所 有型号。

机型概览

3个直流电子负载和1个加载机。

型号	操作电压(DC)	电流	功率
PEL-3021	1.5V~150V	35A	175W
PEL-3041	1.5V~150V	70A	350W
PEL-3111	1.5V~150V	210A	1050W
加载机	操作电压(DC)	电流	功率
PEL-3211	1.5V~150V	420A	2100W

主要特点

性能	 16A/µS(PEL-3111) 快速响应 并联大功率: 5250W, 1050A (PEL-3111 x 5)/ 9450W, 1890A (PEL-3111 + PEL-3211 x 4)
	• 局分辨率 – 16 bit
特点	• 7 种操作模式: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
	• 独立和并行操作
	• 正常和快速序列编程
	• 软启动
	• 动态模式
	• OCP, OVP 和其它保护特点
	 远程传感
	 积量器
	• 机架式安装
	• 加载机
按口	LICD DC222 #1 CDID
按口	• USD, KS252 和 GFID
	• /// 即电压或电阻控制
	• 則囬权熈及制击 DNC
	• 則囬权甩流监控 BNC
	• 模拟外部控制

附件		
标配	料号	描述
	82EL-31110MA1	快速指南
	82EL-31110EA1	使用/编程手册 CD
	Region dependant	电源线
	PEL-011	负载输入端子盖
	PEL-012	端子配件:2组螺钉/螺母/ 垫圈/垫圈(type:M8)
		Spring washer –Flat washer –M8 nut
选件	料号	描述
	3813-030D0501	CR123A 3V 时钟锂电池
	GRA-413-E	机框支架,用于加载机 PEL-3211/EIA
	GRA-413-J	机框支架,用于加载机 PEL-3211/JIS
	GRA-414-E	机框支架,用于 PEL- 3021, PEL-3041, PEL- 3111/EIA
	GRA-414-J	机框支架,用于 PEL- 3021, PEL-3041, PEL- 3111/JIS
	GTL-255	300mm 机框连接线(并行 连接线)

GTL-248	GPIB 线, 2.0m
GTL-246	USB 线, Type A - Type B
PEL-010	滤尘器
PEL-004	GPIB 选配

包装明细 使用前请检查包装明细。

开打纸箱



- 明细(单台)
- 主机
- 快速指南
- 使用/编程手册 CD
- 端子配件
- 电源线 x1 (依区域不同)
- 检验证书

外观

PEL-3000 前面板

(PEL-3021/PEL-3041)



(PEL-3111)



(PEL-3211 加载机)



Help/Utility	Help	Help: 进入帮助菜单
	Shift + (Utility Utility (Shift + Help): 进入 Help Utility 菜单
Short	Short	按 Short 键模拟输入端短路
		开启时 Short 键变亮
Load on/off	(Load On/ Off	开启或关闭负载
	\bigcirc	开启时 Load On/Off 键变亮
Scroll wheel	o	使用可调旋钮浏览菜单系统或编辑 参数。详情见 39 页
Enter	Enter	按 Enter 键选择点亮菜单项
Number pad	P7 P8 7 8 P4 P5 4 5 P1 P2 1 2 P0 CAL 0 0	P9 9 P6 6 P3 3 Lock Clear

Number pad: 输入数值

P0~P9 (Preset + Number keys): 存放十组预设值

Clear/Lock	Lock	Clear: 清除当前参数值
		Lock (Shift + Clear): 锁定前面板键 和可调旋钮
Shift	Shift	Shift: 与其它键一起使用,用于选 择按键的第二功能
Preset	Preset	与数字键一起使用,用于保存和调 取预设值 P0~P9
USB Port		USBA端口。用于保存和调取功能
Front panel input terminals	-	→ ∴ 175W 1.5 - 150V 0 - 35A + +
	负端	正端
IMON Out	I MON OUT	电流监控 BNC 端口:通过输出电压 来监控电流。1V 输出电压相当于 H 和 L 档全刻度电流。0.1V 相当于 M 档全刻度电流
TRIG OUT		触发输出 BNC 端口: 在序列或动态操作时输出一个脉冲 信号。5V 输出,脉宽至少 2us, 500Ω 阻抗

后面板

PEL-3021 / PEL-3041



(PEL-3111)



(PEL-3211 加载机)



RS232C Port USB B, RS232C 和 GPIB 端口用于远程控制

GPIB

USB B







USB B 端口

RS232C 9 pin DSUB 端口

GPIB 24 pin female



J1: J1 接口用于外部控制

J2: J2 接口用于并行操作控制

Exhaust fan 排风扇排出机体热量。请确保风扇与遮挡物之间至 少间隔 20cm

G^{^wINSTEK}

Rear Panel Input terminals



后面板输入端子。与前面板输入端相连。可使用 M8 螺钉或 M4/M3 型号螺丝。连接详情见 32 页

Remote Sensing Terminals



远程传感端子。见33页

可使用 M3 型号螺丝

Power Socket



USB A USB A Slave 端口。USB 1.1/2.0

显示



Operation Status 显示当前模式状态 Panel

Soft-keys 选择不同功能和参数

首次使用说明

首次使用 PEL-3000 时需要安装机架套件、给仪器供电、设置内部时 钟、恢复出厂默认设置以及检测固件版本。章节最后将介绍基础的操 作步骤。

机架安装

描述 PEL-3000 选配了机架安装套件。GRA-413 适合 PEL-3211 加载机。GRA-414 可容纳 1 个 PEL-3111 或 2 个 PEL-3021/3041。

安装详情见 GRA-413 和 GRA-414 机架安装手册。

GRA-413-E (IEA 标准)











开机和自检





如果 PEL-3000 未正常开机, 请联系供应商

负载默认设置

描述		首次使用 PEL-3000 时, 默认设置列表见 166 页	请调取出 。	厂默认设置。
操作	1.	File 按 Shift + FUNC 选择 Media/Default[F1] 选择 Factory Default[F2]	1	
		03/Sep/2012	RS2	32 LOAD
		Load Default Setup)	cc
				35A
				15V
				Static
		Warning!!		
		Pressing F2 Again	Will	
		Recall the Default S	Settings!	A Value
		Media Factory Default Default Save	Recall	

设置日期和时间



03/Sep/2012		RS2	32 LOAD
Date			
	Date/T	ime	
Month		3	
Day		9	
Year		2012	
Hour		0	
Minute		9	
System Info	Interface	Time Set	Other

负载接线

线规

与电源连接前,必须将线规考虑在内。负载线必 须足够大,可以抵抗短路时产生的热量。电线型 号、极性和长度都是需考虑的因素。

每根负载线压降不超过 2V。规格见下表。

AWG 线规	直径 mm	Ω/km	最大电流
0000	11.684	0.16072	380
000	10.4038	0.2027	328
00	9.26592	0.25551	283
0	8.25246	0.32242	245
1	7.34822	0.40639	211
2	6.54304	0.51266	181
3	5.82676	0.64616	158
4	5.18922	0.81508	135
5	4.62026	1.02762	118
6	4.1148	1.29593	101
7	3.66522	1.6341	89
8	3.2639	2.0605	73
9	2.90576	2.59809	64
10	2.58826	3.27639	55

G凹INSTEK

PEL-3000 使用手册

11	2.30378	4.1328	47	
12	2.05232	5.20864	41	
13	1.8288	6.56984	35	
14	1.62814	8.282	32	

负载线电感 当使用 PEL-3000 时,必须考虑压降以及由负载 线电感和电流变化引发的电压。电压的极端变化 可能超过最低或最高电压限制。超过最大电压限 制会使 PEL-3000 损坏。

使用如下公式计算产生的电压值:

E = L x (Δ I / Δ T) E= 产生的电压值 L=负载线电感 Δ I= 电流改变(A) Δ T= 时间(us)

负载线电感(L)可以近似等于 1uH/1m。(Δ I / Δ T)为转换率 A/us。



上图显示出电流对电压的影响。

限制负载线电感

两种方式可以降低负载线电感:

1. 尽可能缩短负载线长度和将正负负载线扭合在 一起;

2. 在切换 CR 和 CC 模式时,通过限制转换率或 响应速度限制电流变化;

负载线扭合位置显示"Twisted pair"。



份	载	维	连	接
シミ	+1	-14	へ	18



北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785

▲	输入端极性接反会损坏 DUT 或 PEL-3000
⚠️ 警告	前后面板输入端相连。电压从其中一组端口输 入,也会在另一组端口上显示出来

使用前面板输入端子

描述	前面板输入端子适合 M6 型号。
<u> 注意</u>	前后面板输入端相连
步骤	1. 关机或待机模式
	2. 关闭 DUT 电源
	3. 负载线与输入端相连:
	 将电子负载的正(+)输入端与 DUT 的高电势输出 端相连
	• 将电子负载的负(-)输入端与 DUT 的低电势输出 端相连
	Negative terminal Positive terminal - potential
	+ potential

32

使用后面板输入端子

描述	后面板输入端子适合 M8 型号,且配有一个负载 输入端子盖。
⚠ 注意	前后面板输入端相连
步骤	1. 关机或待机模式
	2. 关闭 DUT 电源

- 3. 负载线与输入端相连:
- 将电子负载的正(+)输入端与 DUT 的高电势输出 端相连
- 将电子负载的负(-)输入端与 DUT 的低电势输出 端相连



G≝INSTEK

使用端子盖	
描述	后面板端子盖防触电,保护人身安全。当后面板 端子连接负载时使用端子盖。
	连接前关闭电源
<u>注</u> 注意	下图不显示连接线

1. 移除上下盖之间的螺钉



- 2. 将底盖卡在输出端的凹槽处
- 3. 再合上上盖



4. 使用拇指滑动扣上端子盖,如下图所示


5. 上下盖对齐后,再扭上螺钉



远程传感

描述	远程传感用于电缆补偿。电缆越长, 其电阻和电
	感越大。对于大电阻导线,可扭合电缆减小电感
	以及使用 Vsense 端子补偿负载导线的压降。在
	CV、CR 或 CP 模式下非常有用。

- 步骤 1. 关机或待机模式
 - 2. 关闭 DUT 电源
 - 3. Sense 线与 Sense 端相连:
 - 将正 Sense (+S)端与 DUT 的高电势输出端相连
 - 将负 Sense (-S)端与 DUT 的低电势输出端相连



固件升级	
描述	用户可升级 PEL-3000 固件。在使用 PEL-3000 前,请在 GW Instek 网站或供应商下载最新固 件。
系统版本	升级固件前,请检查固件版本。
操作	1. 按 Shift + Help
	2. 选择 System/Info[F1]
	 3. 屏幕显示系统信息: MainFrame Ver: 主机固件版本 FPGA Ver: FPGA 固件版本 PEL-3021 SN: 主机序列号 SCPI Ver: SCPI 兼容版本 4. 按 System[F1]和选择 Memo 查看其它系统信息
	03/Sep/2012 RS232 LOAD MainFrame Ver: x.xx. FPGA Ver: x.xx FPGA Ver: x.xx PEL-3021 SCPI Ver: x.xx System Load Interface Time Set Other

升级固件 1. 将 U 盘插入 USB 端口。确保固件文件存放在 U 盘根目录下



- 3. 选择 USB Media[F1]软键
- 4. 按 File Utility[F5]软键
- 5. 选择*.UPG升级文件,按 Select[F1]两次。首次 选择文件,再次确认
- 6. 升级完成后重启



正在读取固件或升级时,请勿关机或拔掉U盘

常规操作

介绍如何使用前面板键操作 PEL-3000 菜单系统。

软菜单键

屏幕底部 F1~F5 功能键与上方软菜单键一一对应。



选择子菜单

Configure

按类似的软菜单键进入子菜单。

切换参数或状态

Function/Item



Parameter or State

功能/项位于图标上方,可选设置或模式位于图标下方。

重复按相关功能键(F1~F5)循环显示每组设置。 例如,重复按 *Mode* 软菜单键将循环显示 CC、 CR、CV 和 CP 模式。



对于某些参数,会以弹出式窗口的形式显示,其选择设置的方式相同。重复按相关功能键 (F1~F5)将循环显示每组设置。此设置值也会反映在图标上。



参数输入

可调旋钮、输入键和数字键盘用于编辑参数值。



- 1. 使用可调旋钮将光标移至期望参数的位置
- 参数较多时会出现滚动条



2. 按 Enter 键选择参数。此时参数呈亮白色



3. 然后使用数字键盘*或可调旋钮**编辑参数值



4. 再按 Enter 键完成编辑



清除数值*	*使用数字键盘编辑参数时,按Clear键还原上 一个数值
使用可调旋钮编 辑参数**	**使用可调旋钮编辑参数时,仅需转动旋钮即 可。顺时针增加,逆时针减小 选中参数后,按可调旋钮改变步进分辨率。两种 步进分辨率可选,步进模式和光标模式
	步进模式:默认步进分辨率 (在操作状态面板显示 Fine 或 Coarse) 选中参数后(上述第三步),按可调旋钮切换粗/
	微调步进分辨率。详情见 74 页 0.000∨ 0.00w 0.000 → 0.00w 0.000 → 0.00w 0.000 → 0.00w Higlighted parameter CC A Value 0.00 A SiewRate 2500.00 mA/us Adjustment



输入字符 重命名文件、创建备忘录或注释时,需要输入字 符。

- 仅限字母、空格[]、下划线[_]和负号[-]
- 1. 使用可调旋钮将光标移至期望字符



2. 按 Enter) 键或 Enter Character [F1] 选择字符



- 3. 按 Back Space[F2]删除字符
- 4. 按 Save [F3] 保存文件名或备忘录

帮助菜单

HELP 键详细介绍功能键或菜单。

Help

- 1. 按 function 键或软菜单键
- 2. 按 Help 显示帮助内容
- 3. 使用可调旋钮浏览帮助内容
- 4. 按 Exit[F5]键退出帮助菜单

03/Sep/2012	RS232	LOAD
HELP		
Press <mark>F5</mark> to exit the Help mode.		
Rotate the VARIABLE knob to scroll all the contents.		
-End-		
Help on Help		Exit



基本操作	<u>49</u>
CC 模式	
CR 模式	
CR 单位	53 <mark>3</mark>
CV 模式	53 <mark>3</mark>
CP 模式	
+CV 模式	
开启负载	
短路负载	
Short 键设置	
锁定前面板控制	
基本设置	600
选择切换功能	
选择动态模式的显示单位	
选择动态模式的切换时间	
转换率	
CV模式响应速度	
CC和CR模式响应速度	
高级设置	67
软启动设置	67
Von Voltage 设置	
Von Voltage 准位	
Von Voltage 锁定	<u>69</u>
Von Voltage 延迟	
计时器功能	700
计时 2.112	
截止时间	

GWINSTEK

自动负载设置	72 <u>2</u>
步进分辨率设置	733
ク 2 77 新 平 久 4	733
步进模式设置 	744
保护设置	
OCP	
OPP	<u>77</u>
UVP	
OVP	<u>78</u>
UnKeg	
系统设置	811
古	811
万日 以 且	
初广市以直 招堃哭沿罟	
」以言冊以直	
开带仪 <u>且</u>	
均均2012000000000000000000000000000000000	
江间改直····································	
п г ц і	
Go-NoGo	844
设置 Go-NoGo 限制	
运行 Go-NoGo 测试	
程序	
编程介绍	
创建一个程序	
创建一个程序链	
运行程序或程序链	
序列	94 <u>4</u>
正常序列	
时间编辑设置	
数据编辑设置	<u>99</u>
运行一个正常序列	
快速序列介绍	
时间编辑设置	

GWINSTEK

数据编辑设置	
运行快速序列	
存储调取	111 <u>0</u>
文件结构	
文件类型	
将文件保存至内存	
将文件保存至 U 盘	
从内存调取文件	117 <u>16</u>
从 U 盘调取文件	
调取内存安全设置	
文件辅助程序	
预设	…錯誤! 尙未定義書籤。 <u>1</u>
快速预设保存	
快速预设调取	
默认设置	
出厂默认设置	
用户默认设置	

基本操作 PEL-3000 支持7种主要操作模式: CC, CC+CV; CR, CR+CV; CV; CP, CP+CV

CC模式

描述	定电流模式下,负载单元根据所设置的值吸入电 流量。无论电压如何变化,电流保持不变。CC 模式详情见174页。
⚠️ 警告	如果在负载开启时改变模式或档位,负载将自动 关闭
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main
	3. 按 Mode[F1]软键选择 CC 模式
	4. 按 I Range[F2]软键选择电流档位 档位: 高, 中, 低
	5. 按 V Range[F3]软键选择电压档位

档位: 高,低

- 6. 使用可调旋钮和数字键盘设置电流参数
- 对于静态模式,设置 CC A Value 和/或 CC B Value
- 对于动态模式,设置 Level1 和 Level2
- 最大和最小电流值与所选档位有关
- 7. 将 CV 模式加至 CC 模式(CC+CV), 见 56 页
- 8. 其余设置如转换速率、切换方式设定见60页





显示

CC 模式基本设置完成。更多设置选项见 60 页

电流档位和电压档位适合所有操作模式

CR 模式	
描述	定电阻模式下,负载单元通过改变电流值维持在 定电阻负载。CR模式设置单位使用欧姆Ω(电 阻)或西门子S(电导)。CR模式详情见175页。
⚠️ 警告	如果在负载开启时改变模式或档位,负载将自动 关闭
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main
	3. 按 Mode[F1]软键选择 CR 模式
	 按 I Range[F2]软键选择电流档位 档位: 高, 中, 低
	5. 按 V Range[F3]软键选择电压档位 档位: 高, 低
	 6. 使用可调旋钮和数字键盘设置电阻或电导参数 对于静态模式,设置 CR A Value 和/或 CR B Value 对于动态模式,设置 Level1 和 Level2 最大和最小电导值/电阻值与所选电流档位有关
	7. 将 CV 模式加至 CR 模式,见 56 页
	8. 其余设置如转换率、切换模式设定见 60 页







CR模式基本设置完成。更多设置选项见 60 页

电流档位和电压档位适合所有操作模式

CR 单位	
描述	CR设置单位欧姆(Ω)或毫西门子(mS)。
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 CR Unit 单位: Ω, mS
CV 模式	
描述	定电压模式下,负载单元维持一个恒定电压。在 CV模式可以设置定电压电平。详情见附录178 页。
▲ 警告	如果在负载开启时改变模式或档位,负载将自动 关闭
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main
	3. 按 Mode[F1]软键选择 CV 模式
	4. 按 <i>I Range</i> [F2]软键选择电流档位 档位: 高, 中, 低
	5. 按 V Range[F3]软键选择电压档位 档位: 高, 低

- 6. 使用可调旋钮和数字键盘设置电压参数
- 设置 CV A Value 和/或 CV B Value
- 最大和最小电压值与所选电压档位有关
- 7. 其余设置如相应设置见 60 页



<u>注</u>注意

CV 模式基本设置完成。更多设置选项见 60 页

电流档位和电压档位适合所有操作模式

CP模式

描述	定功率模式下,负载单元通过改变电流值维持在 一个恒定功率。详情见附录176页。
⚠️ 警告	如果在负载开启时改变模式或档位,负载将自动 关闭

G≝INSTEK

操作 1	1. 关闭负载
2	2. 按 Main
3	3. 按 Mode[F1]软键选择 CP 模式
4	 按 I Range[F2]软键选择电流档位 档位: 高, 中, 低
5	5. 按 V Range[F3]软键选择电压档位 档位: 高, 低
6	5. 使用可调旋钮和数字键盘设置功率参数
•	对于静态模式,设置 CP A Value 和/或 CP B Value
•	对于动态模式。设置 Level1 和 Level2
•	最大和最小功率值与所选电流档位有关
•	对于静态模式,最后一次设置的参数将处于"激活"设置状态,显示在操作状态面板
7	7. 将 CV 模式加至 CP 模式(CP+CV),见 56 页
8	3. 其余设置如转换速率和计时设置见 60 页



档位: OFF~额定电压+5%

显示	03/Sep/2012 RS232 LOAD 0.0000 0.000w 0.000w 0.0000A 0.025 ms 0.025 ms Time+CV setting 0.025 ms 0.025 ms +CV 5.500 V 0.005 ms Mode I Range V Range Function CP I Range V Range Function Configure
<u>注</u> 注意	+CV 设置适合所有操作模式 例如: +CV 设定加入 CR 模式将会转入到+CV 设 定在 CC 和 CP 模式.
<u>注</u> 注意	外部控制不能进行+CV 设置
开启负载	
描述	 按 boad off 键开启/关闭负载 负载开启后, boad off 健呈橘色 负载开启后, 主机状态面板上的 LOAD 图标呈橘 色
⚠ 注意	 负载可以自动打开在 Auto Load 设定后.见 72页. 远程控制可开启负载,见编程手册 外部控制可开启负载,见 133页
显示	LOAD on 03/Sep/2012 RS232 LOAD

57

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785

G≝INSTEK

短路负载

描述	Short 键用于模拟负载输入端的短路状态。短路状态设置步骤如下:			
	• 在 CC 模式下,将电流设置到最大值			
	• 在 CR 模式下,将电阻设置到最小值			
	• 在 CV 模式下,将电压设置到最小值			
	• 在 CP 模式下,将功率设置到最大值			
	 负载短路时,外部控制器也发送一个短路信号, 详情见139页 			
描述	1. 按 Short 键开启/关闭短路功能			
	• 短路功能开启后, Short 键呈红色			
	 短路功能开启后,显示 Short 图标 范围: Toggle, Hold 			
显示	SHORT on			
	03/Sep/2012 SHORT RS232 LOAD			
Short 键设置				
描述	Short 键可设成 Toggle 或 Hold,默认 Toggle。			
	• Toggle: 按 Short 键开启或关闭短路功能			
	• Hold: 保持短路负载状态			
操作	1. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Short 键			
	档位: Toggle, Hold			
锁定前面板控	经制			

G≝INSTEK



G凹INSTEK

基本设置

在选择一个基本操作模式(CC, CR, CV 或 CP 模式)后,需要设置转换 率、切换模式、响应速率和其它常见参数。

选择切换功能

描述

- PEL-3000 有两种切换模式:静态模式和动态模式。该功能允许 PEL-3000 在两种预设电平之间进行切换。在静态模式下仅可以手动切换两种电平,而动态模式可以定时自动切换。
- 静态模式: A Value, B Value
- 动态模式: Level1, Level2

设置成静态模式后,每次仅能开启一个值(A Value或 B Value),显示在操作状态面板。



设置成动态模式后,根据 Timer1 和 Timer2 值自动切换 Level1 和 Level2。



G≝INSTEK

<u>注</u> 注意	CV 模式不能使用动态模式
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main
	3. 按 Function [F4] 软键选择动态或静态模式CC, CR 和 CP 模式可以设置不同的切换模式
	4. 对于动态模式,使用可调旋钮和数字键盘设置 Timer1和Timer2参数
	• Timer1 设置 Level1 工作时间
	• Timer2 设置 Level2 工作时间
	• 在设置计时器时需要考虑到转换率设置
	• 动态切换频率经 TRIG OUT BNC 输出
	• 按 Shift + Preset 键选择"开启"设置是 A Value 或 B Value
	• "active"值显示在操作状态面板
	• 切换 A Value 和 B Value 时负载处于"开启"状态
显示: 静态模式	O3/Sep/2012 O.OOV A Value OPA V IE CPA VIE CActive setting CPB Value O.OO V Static mode

I Range

H 35A

Mode

CP

V Range

H 150V

Fulction

Static

A Value

Configure

显示: 03/Sep/2012 RS232 LOAD 动态模式 _evel1 Level2 Timer1 🛛 🗤 Level2 Dynamic mode Timer1 J.UZO Mode I Range V Range Function Configure CP H 35A Dvnamic

选择动态模式的显示单位

 描述 当选择动态切换模式时, Level1 和 Level2 值可 设为离散值或百分比。
 该设置适合所有操作模式
 默认数值单位
 当选择百分比时, 100% = 设定功率、电流或电阻 值的 100%
 选项 1. 关闭负载
 2. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Dyna. Level 档位: 值,百分比

GWINSTEK

显示: 百分比设置



例如



选择动态模式的切换时间

描述	通过设置两组预设工作时间(Timer1, Timer2)或 切换频率和占空比,设置动态模式的切换时间。
操作	1. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Dyna. Time 档位: T1/T2, Freq. Duty
转换率	
描述	电流转换率能被设置用于 CC 和 CR 模式。转换 率设置用于转换时限制电流。 对于静态模式,仅能设置一个转换率。
操作	1. 关闭负载 2. 按 Main
	 3. 使用可调旋钮和数字键盘设置转换率(s) 对于静态模式,仅能设置一个转换率 对于动态模式,设置上升和下降转换率 在设置转换率时需要考虑到计时器设置

显示



CV 模式响应速度

描述	响应速率设置是指负载电流负反馈控制的响应速 率。该设置仅可以用在 CV 模式。
	• 响应速率过快会导致机体不稳定
	• 减慢响应速率能提升稳定度
操作	1. 关闭负载
	2. 按 Main 。按 Mode[F1]软键设置 CV 模式
	3. 按 Response[F4]软键选择响应速率
	档位:

显示



CC 和 CR 模式响应速度

 描述 默认"normal current response"速度是 1/1。速率还可以减慢至 1/2、1/5、1/10。
 减慢电流响应速率会影响其它设置,如转换率和软启动设置
 操作 1. 关闭负载
 2. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Response 参数 档位: ゾ, ゾ, ゾ, ゾ, ゾ

高级设置

除基本设置以外的其它设置。

软启动设置

描述

当超出 Von Voltage 阈值时,软启动设置用于限 定启动后的电流输入量。

• 软启动设置仅用于 CC & CR 模式



Von Voltage 设置

Von Voltage 准位

描述

Von Voltage 为阈值电压,到该电压时负载模块 开始灌电流。



操作

1. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Von Voltage 准位

档位: Von Voltage: 0.00~额定电压

Von Voltage 锁定

描述

Von Latch 设为 ON 时,负载在"锁定"后仍继续 灌电流,即使压降在 Von Voltage 阈值准位以 下。

Von Latch 设为 OFF 时,当压降在 Von Voltage 阈值准位以下时负载关闭。



G≝INSTEK

Von Voltage 延迟

描述		Von 延迟功能使机体在锁定 Von Voltage 阈值 后,等待一段时间才开启负载。这将避免过激电 流影响 Von Voltage 阈值。
操作	2.	按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Von Delay 时间 档位: Von 延迟: OFF, 1.0~60ms 注意: CR 模式有别与其他模式的延迟时间设置 (称作 CR 模式下的 Von Delay -CR)
计时器功能		
计时		
描述	•	开启计时功能后,它将记录从负载开启至关闭的 运行时间。 该功能适合手动和自动关机(如保护功能如 UVP 等) 运行时间显示在测量区域
操作	 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]开启或关闭 Count Time 档位: ON, OFF 	
------	---	
显示	03/Sep/2012 RS232 LOAD 0.000 VEapsed time 0.0000 A 0:00:05	
截止时间		
描述	截止时间功能将在一段设置时间后关闭负载。负 载关闭后,弹出窗口显示出负载关闭时的电压 值。	
操作	1. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]设置 Cut Off Time 档位: OFF, 1~60000s	
显示	03/Sep/2012 0.0000 V Cut off time Voltage at cut off time 0:00:05 Voltage : 5.1223V Time V Voltage : 5.1223V Enter Mode CP I Range H 35A V Range L 15V Dynamic Configure	

G凹INSTEK

自动负载设置

描述	PEL-3000 可自动载入上一个程序、正常序列、 快速序列或负载设置。 默认关闭该设置。
操作	1. 按 Shift + Help > Load[F2]
	• 设成 OFF 时,关闭自动负载设置
	 3. 选择 Auto Load On 设置 该设置决定 PEL-3000 是否自动载入上一个程序、正常序列、快速序列或负载设置

Load, Prog, NSeq, FSeq

Auto Load On:

72 北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

步进分辨率设置

使用可调旋钮编辑参数时,有两种不同方式设置分辨率:步进模式和 光标模式,默认步进模式。每次仅能开启一种模式:当开启一种模式 时,另一种模式关闭。

尤怀惧式攻直							
描述		光标模式 调旋钮 初 钮以数 位 操作详情	【每次仅作 民定编辑 五分辨率 5 见 39 页	能编辑所 参数的哪 编辑参数	选参数的 一位。然	的某一位 《后旋转	。按可 可调旋
操作	1.	按 Main Knob[F2])> Cor]将 Statu	ıfigure[Fs s设为 C	5] > Next ursor	Menu[I	-4] >
显示		03/Sep/201	2 Con	figure	RS2	32 LOAD CC 35A	
		CCH S CCH S CCM S CCL S CRH S	Step Step Step 0. Step	Cursor 1.000 0.5000 183575 0.4	A A A MS	15V Static	
		Parallel	Knob	External		Previous	

Menu

步进模式设置

描述	当设为步进模	〔式时,	电压、	电流、	电阻和	功率设
	置提供步进分	·辨率设	置。步	进分辨	率参考	粗调的
	步进分辨率。	微调不	可设置	۱ • •		

如何切换粗微调模式见39页。

设置 每个设置的步进分辨率设置独立:

设置	描述
CCH Step	CC mode, IRange = High
CCM Step	CC mode, IRange = Middle
CCL Step	CC mode, IRange = Low
CRH Step	CR mode, IRange = High
CRM Step	CR mode, IRange = Middle
CRL Step	CR mode, IRange = Low
CVH Step	CV mode, VRange = High
CVL Step	CV mode, VRange = Low
CPH Step	CP mode, IRange = High
CPM Step	CP mode, IRange = Middle
CPL Step	CP mode, IRange = Low

操作

- 1. 按 Main > Configure[F5] > Next Menu[F4] > Knob[F2]将 Status 设为 Step
- 2. 设置期望的步进分辨率(仅当 Status=Step 时步进 分辨率可用)
- 例如,如果 CCM 的步进分辨率是 0.5A,即分辨 率以 0.5A 增加

	-	•
显	フ	1

03/Sep/201	2		RS2	32 LOAD
	Con	figuro		cc
	CON	ngure		35A
Status		Step		15V
CCH S	Step	1.000	А	Static
CCMS	Step	0.5000	А	
CCL Step 0.183575 A				
CRH S	Step	0.4	mS	
Parallel	Knob	External		Previous Menu

保护设置

保护设置可保护仪器或待测物避免被过电流、过电压或过功率损坏。 当保护设置跳脱时,报警并显示提示信息。此时关闭负载(或受限), 且后面板 J1 接口的 ALARM STATUS pin (pin 16)开启(光电耦合器 开路集电极输出)。无论是否使用远程传感连接,均可以进行保护设 置。

OCP

描述	PEL-3000的 OCP 设置可限制电流或关闭负载。
	OCP准位可设置比额定电流高10%。
操作	 按 Main > Configure[F5] > Protection[F1]设置 OCP Level 和 OCP Setting 范围: OCP 准位: 额定电流 + 10% OCP 设置: LIMIT, Load Off
报警	 OCP Setting 设为 Load Off: 当 OCP 跳脱时,显示提示信息。按 Enter 键清除报警信息 设为 LIMIT: 当 OCP 跳脱时,屏幕显示 OCP, 且电流被限制在 OCP Level 设置值

显示



OPP

描述	PEL-3000的 OPP 设置可限制功率或关闭负载。
	OPP 准位可设置比额定功率高 10%。
操作	 按 Main > Configure[F5] > Protection[F1]设置 OPP Level 和 OPP Setting 范围: OPP 准位: 额定功率 + 10% OPP 设置: LIMIT, Load Off
报警	 OPP Setting 设为 Load Off: 当 OPP 跳脱时,显示提示信息。按 Enter 键清除报警信息 设为 LIMIT: 当 OPP 跳脱时,屏幕显示 OPP, 且功率被限制在 OPP Level 设置值

显示



UVP

描述	如果 UVP 跳脱, PEL-3000 关闭负载。
	UVP准位可设置比额定电压高0V~10%。
操作	 按 Main > Configure[F5] > Protection[F1]设置 UVP Level 范围: UVP 准位: OFF, 0~额定电压 + 10%
报警	• 当输入电压低于 UVP 准位时,屏幕显示 UVP 指示符和提示信息。按 Enter 键清除报警信息
	• 增加输入电压,可清除 UVP 指示符

显示



OVP

描述	如果OVP跳脱,PEL-3000关闭负载。
	OVP准位可设置比额定电压高 0V~10%。
操作	 按 Main > Configure[F5] > Protection[F1]设置 OVP Level 范围: OVP 准位: OFF, 0~额定电压 + 10% 注意: 当 OVP 电压设置大于当前额定电压 + 10% 时, OVP 设置关闭
报警	• 当输入电压低于 OVP 准位时,屏幕显示 OVP 指 示符和提示信息。按 Enter 键清除报警信息
	• 降低输入电压,可清除 OVP 指示符





UnReg

描述	当电子负载操作在未校准状态时,屏幕提示 UnReg 信息。
报警	 当负载设置不合适时,屏幕显示 UnReg 指示符 增加或减小负载要求,可清除 UnReg 指示符
显示	03/Sep/2012 RS232 LOAD 2.59 UnReg indicator 2 w 500.06 mA UnReg
	CV A Value 15.000 V CV B Value 15.000 V Fine A Value
	Mode I Range V Range Response Configure CV L 0.7A L 15V Fast Configure

系统设置

如下章节将介绍各种系统设置:

- 扬声器设置
- 屏幕设置
- 报警设置
- 输入控制设置
- 语言设置

所有系统设置见 Utility 菜单。

声音设置

扬	吉	哭	沿	뿜
J/J	٣	伯子	1X	且

操作

描述	开启或关闭用户操作界面的声音, 动声音。	如按键音和滚
	Utility	

- 1. 按 Shift + Help > Other[F5]
 - 2. 开启或关闭 Speaker 设置
 - 即使设成 OFF,扬声器设置仍不能关闭 Go-NoGo 或保护报警声

G≝INSTEK

报警设置

描述	在 Utility 菜单开启或关闭报警声。报警声针对 保护设置(OCP, OPP, UVP, OVP)、Go-NoGo 测 试或仪器工作在未校准状态(见 80 页)。
操作	 技 Shift + Help > Other[F5] 开启或关闭 alarm tone 设置 报警声设置与 Speaker 设置不同。 Alarm Tone: ON, OFF UnReg Tone: ON, OFF Go_NoGo ON, OFF Tone:
屏幕设置	
对比度和亮度	
描述	设置对比度。
操作	1. 按 Shift + Help > Other[F5]
	 2. 设置 Contrast 和 Brightness 档位: 对比度: 3~13 (low~high) 亮度: 50~90 (low~high)

控制设置	
描述	旋钮类型设置决定数值是在编辑后立即更新还是 在按 Enter 键后才更新。
	Updated 设置即实时改变设置值(电流、电压 等)。
	Old 设置仅在按 Enter 键后才改变设置值。
操作	1. 按 Shift + Help > Other[F5]
	 2. 设置 Knob type 和 Slave knob 档位: 旋钮类型: Updated, Old
语言设置	
描述	PEL-3000 仅支持英语。
操作	1. 按 Shift + Help > Other[F5]
	2. 设置 Language 语言: 英语

Go-NoGo

Go-NoGo 设置用于输入电压或电流的 pass/fail 限制。当电压/电流 超出 pass/fail 限制时输出报警。

Go-NoGo 设置与编程功能同时使用,可编辑复杂的 pass/fail 测试。

义王 OO HOOO IKH	设置	Go-NoGo	限制
----------------	----	---------	----

描述	Go-NoGo限制以高&低值或偏离中心值的百分 比表示。
操作	1. 按 Main > Configure[F5] > Go-NoGo[F3]
	2. 按 Entry Mode,选择 pass/fail 限制值:
	• Value 以呙舣沮衣小
	• Percent 以偏离中心值的百分比表示
	 如果 Entry Mode 设成 Value,选择 High & Low 限制值 High: 0~额定电流/电压 Low: 0~额定电流/电压
	 如果 Entry Mode 设成 Percent,设置 Center 电压 /电流和 High, Low %值 Center: 0~额定电流/电压 High: 0~中心电压/电流的 100% Low: 0~中心电压/电流的 100%
	5. 设置 Delay Time

- 将 Go-NoGo 测试延迟一段指定时间
- 延迟设置能补偿启动震荡和其它不稳定因素
 延迟时间 0.0~1.0s (0.1s 分辨率)

<u></u>注意

当存储/调取 Main 设置时,也会存储/调取 Go-NoGo 设置。详情见 111 页存储/调取章节。

运行 Go-NoGo 测试

描述	Go-NoGo测试结果显示在测量面板。
	• GO 表示 pass (好)
	• NG 表示 fail (不好)
操作	1. 按 Main > Configure[F5] > Go-NoGo[F3]
	2. 将 SPEC Test 设成 ON
	• 开启 SPEC 测试后,操作状态面板显示 SPEC。 这意味着 Go-NoGo 测试已准备就绪
	3. 开启负载
	• 测试开启时间为负载开启时间+延迟时间
显示:	03/Sep/2012 RS232 LOAD
GO	0.00 GO 0.000 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO
	Leven 0.00 W
显示:	03/Sep/2012 RS232 LOAD
NG	0.00 ^{Test result} 0.00 w 0.000 SPEC test = ON
	Level1 0.00 W

程序

PEL-3000 创建程序时可以通过 16 个预设值。编程功能非常强大,用 户可以连续完成不同操作。

- 用户定义每步执行时间
- 可组成程序链
- 每个程序链最多含16组程序

存储功能见111页

程序

•



G≝INSTEK

创建一个程序

注意
 创建程序前,必须首先创建和保存(至内存
 M001~M256)每个步骤的设置。详情见 111 页存
 储/调取章节。



- 1. 按(FUNC) > Program[F1]
 - 注意: 默认 Program[F1]为 off
 - 选择 *PROG*,选择需要编辑的程序 **PROG** 01~16
 - 3. 选择 *STEP* STEP 01~16
 - 4. 选择 Memory, 选择从哪一个存储单元载入步骤
 - 从存储单元载入步骤设置
 - 同一个存储单元可以用于多个步骤 Memory M001~M256
 - 5. 设置每个步骤的 Run
 - 默认 RUN 设为 Skip

操作

- Auto 将自动开始和进入下一步骤
- Manual 在运行下一步骤前等待,用户按 Next[F2]才进入下一步骤 Run Skip, Auto, Manual
- 6. 设置 On-Time
- On-time 决定负载执行该步骤的时间
- On-time 定义为总测试时间减去 Off-time On-Time 0.1~60 s
- 7. 设置 Off-Time
- Off-time 决定在当前步骤结束和下一步骤开始之间负载关闭的时间
- Off-time 定义为总测试时间减去 On-time Off-Time Off, 0.1~60 s
- 8. 设置 P/F-Time (pass/fail time)
- P/F-Time 参考 P/F 延迟时间。延迟时间包括 0.06 P/F 开始测试时间,如 87 页显示的时序图 P/F-Off, 0.0~119.9 s Time
- 9. 设置 Short-Time
- 与 Short 键操作一致。详情见 58 页短路负载
 Short- Off, 0.1 s ~ On-Time Time

10. 重复 Step 3~9 完成程序中的所有步骤

- 每个程序最多创建16个步骤
- 没有设置的步骤默认为"Skip"

11. 按 Save[F3]保存程序和程序中的所有步骤

- 程序保存至内存
- 如何保存到设置存储器(Setup memory)见存储/ 调取章节

90

调取默认值 按 Recall Default[F4]调取每个程序/步骤的默认 设置。详情见 166 页。

创建一个程序链



情见166页。

• Recall Default[F4]即清除程序链

运行程序或程序链

描述	程序或程序链的运行方式与普通负载一致。
操作	1. 按 FUNC > Program[F1]
	 通过设置 Program[F1]为 On,开启程序模式 Program 为 On 时,屏幕上方显示PROG
	3. 开启负载立即启动程序/程序链负载开启时, PROG图标呈橘色
	 4. 运行程序/程序链时,屏幕显示当前运行的程序、步骤和内存 按 Pause[F1]暂停测试,按 Continue[F1]继续 如果 Run 设为 Manual,按 Next[F2]运行下一步
	 5. 程序/程序链运行完成时,显示每步的 Go-NoGo 结果列表 按 Exit[F5]退出

GWINSTEK





03/Sep/2012		RS2	32 PROG
Run P	rogram [Detail Res	ult
Program	Step	Result	
1	1	GO	
1	2	GO	
1	3	NG	
			Exit

序列

PEL-3000 支持程序和序列功能,二者的本质不同在于程序的每个步骤可使用不同的操作模式,而序列则使用同一个操作模式。实际运用中,序列用来模拟复杂负载。

序列分两种不同类型:正常序列和快速序列。 正常序列可定义每步的执行时间和转换率。 换句话说,快速序列每步的执行时间固定(用户设置时基)。

正常序列

描述 正常序列由用户定义的若干步骤组成。执行该序 列,可以模拟 DC 负载。 正常序列最多可以设置 1024 步 每个正常序列均可以有一个附属备忘录 正常序列可以循环 9999 次或无限次 正常序列可以在负载结束时维持一组电压、电流、功率或电阻 多个正常序列组成序列链



描述 正常序列设置分为时间编辑设置和数据编辑设 置。

时间编辑设置用于设置当前序列,如模式、范围、循环次数和链。

数据编辑设置用于创建当前步骤。

内容如下:

时间编辑 每个正常序列包含如下时间设置:

设置	设置范围	描述
Start	S01 ~ S10	Sets which sequence is used
		to start a chain of Normal
		Sequences.
Seq.No	S01 ~ S10	Sets the current sequence to
		edit.
Memo	12 characters	A user-created note for the
		currently selected sequence.
Mode	CC, CR, CV, CP	Operating mode for the
		sequence. +CV mode is
		supported.

GWINSTEK

PEL-3000 使用手册

Range	ILVL	Low I range, low V range
	IMVL	Middle I range, low V range
	IHVL	High I range, low V range
	ILVH	Low I range, high V voltage
		range
	IMVH	Middle I range, high V range
	IHVH	High I range, high V range
Loop	Infinite,	Sets the amount of times to
	01 ~ 9999	loop the selected sequence.
Last Load	OFF, ON	Set the load condition after
		the end of the sequence.
Last	Value	The setting value of the load
		for when Last Load = ON.
Chain	Off, S01~S10	Sets the next sequence in the
		chain, when not set to off.
数据编辑	正常序列中的每	个步骤包含如下设置参数:
		LILAN
设置	设置范围	描述
改置 Step	设置范围 0001 ~ 1024	描述 Selects/displays the current step in the sequence.
设置 Step	设置范围 0001 ~ 1024	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using
设置 Step	设置范围 0001 ~ 1024	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point</i>[F1] functions.
设置 Step Value	设置范围 0001 ~ 1024	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point[F1]</i> functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode.
设置 Step Value	设置范围 0001 ~ 1024	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point</i>[<i>F1</i>] functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode.
设置 Step Value Load	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point</i>[<i>F</i>1] functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step.
设置 Step Value Load RAMP	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point[F1]</i> functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step. When turned on the current
设置 Step Value Load RAMP	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point</i>[<i>F1</i>] functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step. When turned on the current transition is evenly ramped
设置 Step Value Load RAMP	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point</i>[<i>F</i>1] functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step. When turned on the current transition is evenly ramped from the start of the step to
设置 Step Value Load RAMP	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point[F1]</i> functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step. When turned on the current transition is evenly ramped from the start of the step to the end of the step. When
设置 Step Value Load RAMP	设置范围 0001 ~ 1024 ON, OFF ON, OFF	 描述 Selects/displays the current step in the sequence. The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Insert Point[F1]</i> functions. The current, voltage, power or resistance setting for the selected operating mode. Turns the load on or off for the selected step. When turned on the current transition is evenly ramped from the start of the step to the end of the step. When turned off the current



GWINSTEK

时间编辑设置



5. 按 Save[F3]保存当前所选序列的时间设置

完成序列的时间设置

- 正常序列的步骤编辑, 100页
- 运行一个正常序列, 102页

数据编辑设置



- 5. 设置当前所选步骤的参数。设置详情见 96 页数 据编辑
- Value
- Time
- LOAD
- RAMP
- TRIG OUT
- PAUSE
- 6. 如果需要编辑之前插入的点/步,使用 Step 参数
- 插入步骤后才可以进行选择 Steps 0001~1024
- 7. 使用 Delete Point [F2] 功能删除当前所选步骤
- 8. 完成所有步骤后,按 Save [F3] 保存

完成正常序列的数据编辑设置

- 正常序列的时间编辑, 98页
- 运行一个正常序列, 102页

GWINSTEK

运行正常序列

描述	带正常序列功能的负载与普通负载运行方式一 致。			
操作	1. 按 FUNC > Sequence[F1] > Normal Sequence [F1]			
	 通过设置 N. Seq. [F1]为 On,开启正常序列模式 当 N. Seq. 设为 On 时,屏幕上方显示NSEQ 			
	3. 开启负载• 立即启动正常序列/链• 当负载开启时, NSEQ 图标呈橘色			
	 4. 运行正常序列/链时,屏幕显示当前运行的序列、步骤和循环次数 按 Pause[F1]暂停序列,按 Continue[F1]继续 如果没有创建步骤,屏幕显示"No N.Seq." 序列结束时,屏幕显示"Sequence Complete" 			
显示: 运行序列/链	03/Sep/2012 RS232 NSEQ 0.000 V 0.00 w 0.000 A Run N.Seq. Seq. No: 01 Step 0003 Loop: 0001			
	Continue			

快速序列

描述	 快速序列由用户定义的若干步骤组成。与正常序列不同,快速序列的每一步骤具有相同的执行时间(时间基数)。 该模式仅用于 CC 和 CR 模式 快速序列最多可设置 1024 步 每个快速序列均可以有一个附属备忘录 快速序列可以循环 9999 次或无限次 快速序列可以在负载结束时维持一组电流或电阻 快速序列功能不能使用斜坡函数 	
	Fast Sequence	
描述	快速序列设置分为时间编辑设置和数据编辑设 置。	
	时间编辑设置用于快速序列的所有步骤,包括模 式、范围、循环次数和时基。	
	数据编辑设置用于创建每组序列的实际步骤。	
	内容如下:	
时间编辑	快速序列包含如下时间设置:	
设置	设置范围 描述	

GWINSTEK

Мето	12 characters	A user-created note for the
		currently selected sequence.
Mode	CC, CR	Operating mode for the
		sequence.
Range	ILVL	Low I range, low V range
	IMVL	Middle I range, low V range
	IHVL	High I range, low V range
	ILVH	Low I range, high V voltage
		range
	IMVH	Middle I range, high V range
	IHVH	High I range, high V range
Loop	Infinity,	Sets the amount of times to
-	01 ~ 9999	loop the selected sequence.
Last Load	OFF, ON	Set the load condition after
		the end of the sequence.
Last	0.000000	The load setting for when
		Last Load is set to ON.
RPTSTEP	0003 ~ 1024	Last step number
		(0003~1024) per loop
数据编辑	快速序列的每一	一步均包含如下设置参数:
设置	设置范围	描述
Step	0001 ~ 1024	Selects/displays the current step in the sequence.
		• The number of available steps is dependent on the number of steps added using the <i>Ins. Point</i> [F1] functions.
		• A minimum of 3 steps.
Value		The current or resistance setting for the selected operating mode.

G≝INSTEK

FILL 概况

TRIG OUT	ON, OFF	When TRIG OUT is set to
		ON, a trigger signal is
		output from the TRIG OUT
		BNC terminal at the start of
		the step. See page 140 for
		details.
		TRIG OUT = ON
	amplitude	
	1	
		Time
	Start of	sten

FILL 功能可在起始步至完成步之间均匀增加电流或电阻值。

在插入步骤之前或之后,都可以使用 Fill 功能。

- 前: 当加入一个新的步骤,将 pre-fill 每一个值在 fill 范围内
- 后:将 post-fill 每一个值在 fill 范围内.



设置 设置范围 描述

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785

GWINSTEK

PEL-3000 使用手册

Start_Value		Sets the current or resistance
		value for the starting step.
End_Value		Sets the current or resistance
		value for the ending step.
Start_Step	0001 ~ 1024	Sets the starting step
		number.
End_Step	0001 ~ 1024	Sets the ending step number.
时间编辑

显示编辑时间	03/Sep/2012	RS232 LOAD
	Timing Edit	t for Fast Sequence
	Memo: Mode: C Range: IL Loop: Infir Time Base: C <u>F. Seq.</u> Edit Seqt <mark>Sequ</mark>	001 CC Last Load: OFF VL Last 0.00000 A hity RPTSTEP 0004 600.00 ms Previous Jence settings
操作	 按 FUNC > Sequ Fast Sequence[F2] 注意:默认 F. Seq. 没置快速序列的参 Memo Mode Range Loop Time Base Last Load Last RPTSTEP 	uence[F2] > .[F1]为 off 参数。每个参数详情见 105 页
保存	按 Save[F3]保存快	e速序列的时间设置

完成快速序列的时间设置

GWINSTEK

- 快速序列的步骤编辑, 108页
- 运行一个快速序列, 109页

数据编辑设置



操作

 按 FUNC > Sequence[F2] > Fast Sequence[F2] > Edit Sequence[F2]进入数据编辑设置菜单

- 2. 按 Insert Point[F1]在序列中增加一步
- 每按一次 Insert Point, Step 参数增加
- 最新的插入"点"成为当前步骤

	3. 对当前所选步骤设置如下参数。详情见 107 页设 置
	- 店
	• 186001
	4. 使用 Steps 参数编辑之前增加的点/步
	• 选择步骤
	步骤 0001~1024(RPTSTEP)
	5. 使用 Delete Point[F2]功能删除当前所选步骤
	• 快速序列不得少于3步
fill 功能	按 FILL[F4]使用 fill 功能。设置 fill 参数:
	Start_Value
	End_Value
	• Start_Step
	• End_Step
	Fill功能不限使用次数。
保存	序列的所有步骤编辑完成后,按 Save [F3] 保存。
	完成快速序列的数据编辑
	• 快速序列的时间编辑, 107页
	• 运行一个快速序列, 109页
运行快速序列	

描述

快速序列与正常序列运行方式一致。

G≝INSTEK

操作	1. 按 FUNC > Sequence[F2] > Fast Sequence[F2]
	 通过设置 F. Seq. [F1]为 On,开启快速序列模式 当 F. Seq. 设为 On 时,屏幕上方显示 FSEQ
	 3. 开启负载 • 立即启动快速序列/链 • 负载开启时, FSEQ 图标呈橘色
	 4. 运行快速序列时,屏幕显示当前运行到哪一步和 哪一环节 • 序列结束时,屏幕显示"Sequence Complete"
显示: 运行快速序列	03/Sep/2012 RS232 FSEQ 0.998 v 0.1528 w 153.10 mA Current step number Run F.Seq. Step 0023 Loop: 0001

Current loop number

存储调取

PEL-3000 可以将系统设置、预设数据、存储数据、Go-NoGo 设置以 及正常和快速序列存储或调取至内存或U盘。

文件结构

描述 PEL-3000 文件系统可将文件存储至内存 (Media | Memory)和外部存储器(Media | USB)。

PEL-3000 使用三级系统存储或调取文件、设置 或预设数据,如下所示:

Active settings <> Internal memory <> USB



例如:

若需要将预设数据 P7 写入 U 盘,用户必须首先

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

将预设数据 P0~P9 写入内存,然后在内存中将 预设 P7 写入 Active setting。

但对于正常和快速序列,可以直接将文件存储或 调取至 U 盘。

文件类型		
存储数据	存储数据包含 数据包含操作 置,可以内部 储数据保存相	一般设置并可用于创建程序。存储 模式、范围、响应和 Go/NoGo 设 3或外部存储到 U 盘。预设数据和存 目同内容。
	内部格式	M001 ~ M256
	外部格式	model no_file no.M 例如: 3021_01.M
设置数据	设置数据包含 编程链设置,	所有常规设置、保护设置、编程和 以及并行设置。
	内部格式	1~100
	外部格式	model no_file no.S 例如: 3021_00.S
预设数据	预设数据包含 包含操作模式	与存储数据相同的设置。预设数据 、范围、响应和 Go-NoGo 设置。
	内部格式	P0 ~ P9
	外部格式	model no_file no.P 例如: 3021_00.P
NSeq 数据	NSeq 数据包	含正常序列设置。
	内部格式	None

	外部格式	model no_file no.N 例如: 3021_00.N
FSeq 数据	FSeq 数据包含	快速序列设置。
	内部格式	None
	外部格式	model no_file no.F 例如: 3021_00.F

存储文件至内存

描述 将文件、设置或预设数据存储到内存时,当前开 启的设置将被保存在内存空间中。

可存储 256 组存储数据, 100 组设置数据, 10 组 预设数据。





北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785

	File
操作 1	.按 Shift + FUNC
2	. 按 Media[F1]软键选择 Memory
3	. 选择 Data Type,选择文件类型 数据类型: Memory Data, Setup Data, Preset Data
4	. 选择存储文件的内存位置 Memory: M001~M256 Setup Memory: 1~100 Preset: P0~P9
5	. 按 Save[F3]存储
•	存储完成后屏幕显示 Save Ok
⚠ 注意	正常序列和快速序列数据不能从内存中调取,也 不能存储至内存
存储文件至U盘	
描述	将文件存储至 U 盘时,该数据类型的所有存储位 置保存在 U 盘路径目录下的一个文件内。

例如:存储数据

Media | Memory M001 : MXXX : M256 Media | USB Save file

例如, Memory Data M001~M256 保存在 U 盘的一个文件内



03/Sep/2012	Rs23 Save	2 LOAD file type
Data Type	Memory	0.35A 15V
Save File Recall File	3021_01.M 3021_0 <u>Save</u>	Static file name
Path: usb:	USB file path	A Value
<u>Mer/ia</u> USB	Save Recall	File Utility

- 操作 1. 将 U 盘插入 USB 端口
 - 2. 按 Shift + FUNC
 - 3. 按 Media[F1] 软键选择 USB
 - 4. 选择 Data Type 和文件类型 数据类型: Memory Data, Setup Data, Preset Data, NSeq, FSeq
 - 5. 选择 Save File 和文件名
 - 旋转可调旋钮增加/减少文件编号
 Memory: Model_file number.M
 Setup Memory: Model_file number.S
 Preset: Model_file number.P
 NSeq: Model_file number.N
 FSeq: Model_file number.F
 - 6. 按 Save[F3]保存
 - 文件将存储在 USB 文件路径
 - 存储完成后屏幕显示 Save Ok
 - 如果文件名已存,屏幕将显示确认提示。按 Save[F3]确认

文件辅助程序 按 File Utility[F5]进入文件辅助程序。详情见 120 页

- 改变 USB 路径
- 重命名文件或创建目录

从内存调取文件

描述 当从内存中调取文件、设置或预设数据时,相当 于开启该设置。

可存储 256 组存储数据, 100 组设置数据, 10 组 预设数据。







- 操作 1. 按 Shift + FUNC
 - 2. 按 Media[F1]软键选择 Memory
 - 3. 选择 Data Type 和需要调取的文件类型 数据类型: Memory Data, Setup Data, Preset Data

File

4. 选择调取的存储类型

G凹INSTEK

Memory:	M001 ~ M256
Setup Memory:	$1 \sim 100$
Preset:	P0 ~ P9

- 5. 按 Recall [F4] 调取
- 对于存储数据和预设数据,屏幕将弹出确认窗口。按 Enter 键确认调取

<u>!</u>注意

正常序列和快速序列数据不能从内存中调取,也 不能存储至内存,但可以从U盘直接调取。详情 见下一章节

从U盘调取文件

描述 当从U盘调取文件、设置或预设文件时,U盘中 的该文件将覆盖重写所选数据类型的指定内存。

对于正常或快速序列文件,当这类文件没有内存 空间时,即开启该调取的文件设置。

<u> 注意</u>

调取文件仅针对同一机型

例如:存储数据

Media Memory		Media USB
	-	M001
	-	
Recall file	◄──	MXXX
	◄—	:
	-	M256

例如,如果调取文件 3021_01.M is,所有存储数据 M001~M256 都将被覆盖重写。



03/Sep/2012	RS2 Save	32 LOAD e file type
Data Type	Memory	0.35A 15V
Save File Recall File	3021_01.M 3021_0	Static
Path: usb:	USB file path	A Value
USB	Save Recall	File Utility

- 操作 1. 将 U 盘插入 USB 端口
 - 2. 按 Shift + FUNC
 - 3. 按 Media[F1] 软键选择 USB
 - 4. 选择 Data Type 和需要调取的文件类型 数据类型: Memory Data, Setup Data, Preset Data, NSeq, FSeq
 - 5. 选择 Recall File 和文件名
 - 旋转可调旋钮增加/减少文件编号
 Memory: Model_file number.M
 Setup Memory: Model_file number.S
 Preset: Model_file number.P
 NSeq: Model_file number.N
 FSeq: Model_file number.F
 - 6. 按 Recall[F4]调取
 - 调取完成后屏幕显示 Recall Ok

文件辅助程序	按 File Utility[F5]进入文件辅助程序。详情见 120 页。
•	改变 USB 路径
•	重命名文件或创建目录
⚠️注意	如果屏幕提示"Machine Type Error",即调取的 文件源于一个 不同的机型。用户只能调取同一 个机型的文件。
调取内存安全设置	끈 1.
描述	默认情况下,当试图从内存中调取预设值时,屏 幕提示信息并按 Enter 键确认。该安全设置避免 了误调取的情况发生。通过设置 Mem. Recall 为 "Direct"关闭安全措施。
操作 1	. 按 Main > Configure[F5] > Other[F2]进行 Mem. Recall 设置
	范围: Safety, Direct
⚠️注意	该设置仅适合从内存中调取预设值时使用,使用 预设键(P0 ~ P9)或 File 菜单,见 123 页和 117 页。
文件辅助程序	
描述	文件辅助程序可以创建新文件夹、重命名文件和 设置 USB 路径目录。
	仅用于 USB 外部存储。



Path: usp:\Test		oath Cu	Cursor	
r≏Folder*			16-Feb-	12 13:46
	2		18-Feb-	12 11:16
E Folder	older3 19-Feb-12 08:32		12 08:32	
₽ 3021_01.M		01-Mar-12 10:12		
B 3021_0	01 . M	I.M 03-Mar-12 13:13		
La 3021_0	3021_01.M 23-Mar-12 09:02			
3 folder(s), 15 file(s)			
Soloct	New	Ponomo	Doloto	Previous
Select	Folder	Rename	Delete	Menu

进入文件辅助程 1. 将U盘插入USB端口 序菜单

	File
	2. 按 Shift + FUNC > File Utility[F5]
	• 显示文件辅助程序菜单
创建新文件夹	 按 New Folder[F2]创建一个新文件夹 输入文件名
	 最多8个字符
重命名文件夹	 使用可调旋钮将光标移至希望重命名的文件/文件夹
	2. 按 Rename[F3]
	• 输入文件名
	 最多8个字符
删除文件或文件 夹	 使用可调旋钮将光标移至希望删除的文件/文件 夹
	2. 按 Delete[F4]
	3. 再按 Delete[F4]确认删除

GWINSTEK

预设

Preset 键可从前面板快速保存和调取预设值。预设值与存储数据一样,包括操作模式、范围、配置设置和 Go-NoGo 设置。

快速预设保存

描述	使用 Preset 键和数字键盘将当前设置保存至 P0 ~P9。
操作	1. 按 Preset , 按住 0 ~ 9 直至响起哔 哔声
	• 哔哔声说明设置已保存

GWINSTEK

快速预设调取



G≝INSTEK

用户默认设置



• 用户默认设置必须先保存后调取



模拟控制	125
J1 接口介绍	
外部电压控制 – 介绍	
外部电压控制 – 操作	
外部电阻控制 – 介绍	
外部电阻控制 – 操作	
使用外部控制开启负载	
负载开启/关闭状态	
外部控制档位	
I 档位状态	
外部触发信号	
外部控制报警	
报警状态	
短路控制	
监控信号输出	
触发信号输出	
电流监控输出	
并联操作	142
并联能力, PEL-3021, PEL-3041, PEL-3111	
并联能力, PEL-3211	
连接	

设置		45
	开启负载	47
	关闭并联模式1	48

模拟控制

本章节介绍如何使用 J1 框架控制接口进行电压或电阻控制。在 J1 接口下方的 J2 接口用于并联控制。详情见 169 页。

J1 接口介绍

 描述
 J1 外部控制接口是一个标准 Mil 20 pin 接口 (OMRON XG4A IDC plug)。接口适合所有模拟 控制。引脚决定使用的模式。

附录169页介绍J1接口的引脚分配。

/ 藝告

一些机框控制接口的引脚具有同样的电势。

为避免电击,在不使用 J1 和 J2 外部控制接口时 合上端子盖。

引脚分配



外部电压控制 - 介绍

背景 使用后面板 J1 接口可以完成 CC、CR、CV 和 CP 模式的外部电压控制。0~10V 的输入电压相 当于额定电流(CC 模式)、额定电压(CV 模式)或 额定功率(CP 模式)的 0% ~ 100%。对于 CR 模 式,0V ~ 10V 相当于最大电阻 ~ 最小电阻。

连接 当连接外部电压源与 J1 接口时,使用氢氧体磁 芯和双绞线。



用于外部电压控制的输入阻抗是 **10k**Ω

外部电压控制需要使用稳定的电压源

当使用外部电压控制时,确保通过 pin 1 和 pin 3 的电压不超过±11V,否则会损坏 PEL-3000。超过 11.8V 将提示 EXT.OV 报警信息并将电压输出 重置至 0V,直到外部电压返回到 11.8V 以下

使用 pin 3 请格外注意。Pin 3 直接与负输入端耦 合

外部电压控制 - 操作

注音

G凹INSTEK

操作 外部电压控制用于控制 CC、CR、CV 和 CP 模 式的电流、电压、电阻和功率。每个操作模式的 设置相同。







外部电阻控制 - 介绍

背景 使用后面板 J1 接口完成 CC、CR、CV 和 CP 模 式的外部电阻控制。

0kΩ~10kΩ 电阻用于控制 PEL-3000 的输入电流、电压、电阻或功率。

输入设置可以与外部电阻成正比或反比变化。详 情见 131 页正比和反比电阻控制。

 注意
 超过 11.8 kΩ 将提示 EXT.OV 报警信息并将电压

 输出重置至 0V,直到外部电阻返回到 11.8kΩ 以

 下

连接 当连接外部电阻与 J1 接口时,使用氢氧体磁芯 和双绞线。





使用小于 50Ω 的电阻

注意比例控制: 请使用连续可调的电阻器

GWINSTEK



131

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

G≝INSTEK

 CV 模式
 正比控制:

 输入电压 = 额定电压 × (外部电阻/10)

反比控制:

输入电压 = 额定电压 × (1 - 外部电阻/10)



CP模式

正比控制: 输入功率 = 额定功率 × (外部电阻/10)

反比控制:

输入功率 = 额定功率 × (1 - 外部电阻/10)



处于安全考虑引入反向设置。当连接线突然断开时,电流/电压/功率输入将降到最小值。但同样的情况下使用正比控制时,会引起一个不期望的高电平输入

操作 1. 关闭 PEL-3000 和负载电源

2. 将外部电阻与 J1 接口的 pin 1 和 pin 3 相连

- 3. 开启 PEL-3000
- 4. 设置操作模式和档位
- 见 49 页 CC 模式
- 见 51 页 CR 模式
- 见 53 页 CV 模式
- 见 54 页 CP 模式
- 5. 按 Main > Configure [F5] > Next Menu [F4] > External [F3]
- 6. 将 Control 设成 R 表示正比控制, Rinv 表示反比 控制
- J1 接口已准备用于外部电阻控制

使用外部控制开启负载

 描述
 与 J1 接口 Pin 7 和 Pin 12 相连的外部开关可开启 和关闭负载。

 pin 输入
 开关开启时,以 10kΩ 电阻将 J1 接口的 Pin 7 电 压拉至 5V。此时 Pin 7 为逻辑高电平。开关闭合 时, Pin 7 降至 A COM 接地电平, Pin 7 为逻辑 低电平。





开启负载,可用 load 键关闭负载

负载 On/Off 状态

 描述
 J1 接口的 Pin 13 (Load On Status)用于监控负载 状态(开启或关闭)。

 Pin out
 负载开启状态针(Pin) 是一个光电耦合集电 极开路输出。

光电耦合器输入: 30V max, 8mA, max

外部控制档位					
描述	当电流档位设为 H 时,可以外部控制当前排 模式的档位。				
	使用 J1 接口的 Pin 8, 9 (Range Cont 1 &2)和 12 (A Com)改变档位。				
	外部控制档位时,输入管脚分配决定档位状态。				
	注意:按 Main > Configure [F5] > Next Menu				
	[F4] > External [F3]设置 Control 的 V, R 或 Riv, 开启外部控制。				
—	档	Pin 9	Pin 8		
	Н	High	High		
	Μ	High	Low		
	L	Low	High		
Pin 输入	开启时,以1 9电压拉至	l0k Ω 电阻将 5V。关闭时	J1接口的Pin8和Pin ,Pin8和Pin9降到A		

COM 接地电平



▲ 注意 当Ⅰ档已使用前面板控制设成 High 时,档位仅可 以由外部控制

|档位状态

描述 J1 接口的 Pin 14 和 Pin 15 (档位状态 1&2)用于监 控 I 档位的状态。

管脚分配决定档位状态。

	I档	Pin 15 Off	Pin 14
	M	Off On	On Off
Pin out	档位状态 个光电精 路输出。	忘针(Pin)是一 禺合集电极开 -	• 14, 15 17

光电耦合器输入: 30V max, 8mA, max

外部触发信号

描述	J1 接口的 Pin 11 和 Pin 12 是触发信号输入。触
	发信号用于在暂停后重新开始一个序列。该功能
	适合与另一设备同步执行一个序列。

 Pin out
 以 50kΩ 左右的电阻将 J1 接口的 Pin 11 电压拉

 至 A COM。为了使用触发输入,需要一个至少
 10µs 的低 TTL 脉冲。



外部控制报警

描述	使用 J1 接口(Pin 10, 12)可外部控制开启/关闭报 警。报警开启时,输出 EXT.AL 信息。一个外部 设备或并行从属设备可开启报警。			
	通过发送一个低电平信号开启报警。操作阈电平 为 TTL。			
Pin 输入	开启时,以10k Ω 电阻将 Pin 10 电压拉至 5V。			

输入 开启时,以 10kΩ 电阻将 Pin 10 电压拉至 5V。 关闭时, Pin 10 降到 A COM 接地电平。



GWINSTEK

报警状态

描述	J1 接口的 Pin 16 和 Pin 17 用于监控报警是否开 启。
Pin out	报警输出针(Pin)是一 个光电耦合集电极开 路输出。
	光电耦合器输入: 30V max, 8mA, max
短路控制	
描述	Short Signal Out 针 (19 pin 和 20 pin)为 30VDC 1A 继电器触点输出。这些输出可通过驱动外部 继电器短路终端输出。
Pin 输入	Short Signal Out 针正常开路,直至短路功能开 启。 External PEL-3000 J1 connector Input Terminals
<u>注</u> 注意	外部继电器驱动不属于标配。请自行提供外部继 电器和驱动电路

监控信号输出

触发信号输出

描述

开启 TRIG OUT 后,每当完成切换操作(即动态 模式),或执行一个快速或正常序列时,都会产 生一个触发输出信号。

> 从 TRIG OUT BNC 输出的触发信号: 5V 脉冲、 至少 2us、电阻 500Ω。连接机架。 信号阈值准 位是 TTL。



电流监控输出

描述

从 IMON OUT 端口和 J1 接口 IMON pin 输出的 电压用于表示电流输入准位。

此电压范围与电流档位设置有关。



	监控接口	电流档位	监控输出范围	
		H, L	0 ~ 1V	
_		Μ	0 ~ 0.1V	
		<u>H, L</u>	0 ~ 10V	
		Μ	0 ~ 1V	
I MON OUT BNC 接口	IMON OUT BNC; 流档位,输出0~(接地	接口输出 0 ~).1V 对应中栏	1V 对应高、低电 迫电流档位。机壳	
J1 接口	通过 Pin 2 和 Pin 3 输出 0 ~10V 电压对应高、低 电流档位,输出 0 ~ 1V 对应中档电流档位。通 用电位连接到 A COM (负向负载接口).			

并行操作

并联 PEL-3000 可以增加功率。

PEL-3000系列最多并联5台。一台视为主机,其余视为从属机。

仅同一型号机种才可以并联。PEL-3211 加载机视为 PEL-3111 的从 属机。

并联模式时,如果主机原先的响应速度是1/1,为了保证稳定性,响应速度会降到1/2。但用户可以在 Main>Configure 菜单重设响应速度(或设成另一个值)。

型号	1 Unit	2 Units	3 Units	4 Units	5 Units
PEL-3021	150V	150V	150V	150V	150V
	35A	70A	105A	140A	175A
	175W	350W	525W	700W	875W
PEL-3041	150V	150V	150V	150V	150V
	70A	140A	210A	280A	350A
	350W	700W	1050W	1400W	1750W
PEL-3111	150V	150V	150V	150V	150V
	210A	420A	630A	1680A	1050A
	1050W	2100W	3150W	4200W	5250W

并联, PEL-3021, PEL-3041, PEL-3111
并联, PEL-3211

型号	台数	۷	I	总灌电流 PEL-3111 + PEL-3211	总功率 PEL-3111 + PEL-3211
PEL-3111: 主机	x 1	150V	210A	N/A	N/A
PEL-3211: 加载机	x 1	150V	420A	630A	3150W
	x 2	150V	840A	1050A	5250W
	x 3	150V	1260A	1470A	7350W
	x 4	150V	1680A	1890A	9450W
注意: PEL	-3211 J	加载机剂	及有控制证	面板。它们仅可以	与 PEL-3111 并联

作为从属机使用

连接

描述	J1 和 J2 接口用于并联控制,最多并联 5 台。
⚠ 注意	并联操作仅可以使用后面板接口。前面板接口有 一个低额定电流值,因此不能用于并联



<u> 注意</u>

并联操作仅可以使用后面板接口

开机前确保所有连接正确。

仅同一型号机种才可以并联(除 PEL-3211 加载 机)

并联时请确认配线规格

如果需要补偿电压, 仅连接主机的电压传感端子

描述	并联时仅对主机进行设置。
操作	1. 关闭所有负载
	2. 关闭 DUT
	3. 连接负载和 DUT
	• 确保线规足以应对大电流
	4. 通过 J1/J2 接口*连接主机和从属机
	• 使用 GTL-255 机架连接线
	 连接方向: Master J2 → Slave1 J1 Slave1 J2 → Slave2 J1 等
	 移除最后一个机架连接线的铁氧体磁芯。移除最 后一个从属机 J1 端口的铁氧体磁芯。详情见图 示。
	5. 开启负载
	6. 在指定主机上, 按 Main > Configure [F5] > Next Menu [F4] > Parallel[F1]
	7. Operation 设成 Master
	 8. 在 <i>Parallel</i> 和 <i>Booster</i> 设置从属机或加载机编号 最多并联 5 台
	• PEL-3111 作为主机,最多并联4台加载机



- 9. 在从属机上, 按 Main > Configure [F5] > Next Menu [F4] > Parallel [F1] >将 Operation 设成 Slave
- 在 Slave 模式下,除可调旋钮和 Enter 键,所有 键均被锁定

03/Sep/201	2		RS23	32 LOAD
	(Configur	е	CV
				35A
Opera	tion	Slave		15V
				Fast
Paralle	el	3		
Booste	er	OFF		
_				Previous
Parallel	Knob	External		Menu



*如果未移除最后一个 GTL-255 的铁氧体磁芯,可能会降低并联时的稳定性

G≝INSTEK

开启负载

描述	并联模式的操作方式与单台操作相同。
⚠ 注意	并联时,负载线电感增加或仪器稳定度降低。可 以通过降低响应速度来提高稳定度
	1. 开启主机与从属机
	 2. 设置主机的操作模式和设置 • 从属机将使用主机的设置
	3. 从主机开启负载所有测量值仅在主机上显示和更新

G凹INSTEK

关闭并联模式

描述	每台仪器设成"Master"。
操作	1. 关闭所有仪器,移除GTL-255 机框连接线
	2. 开机
	3. 对于每台仪器, 按 Main > Configure [F5] > Next Menu [F4] > Parallel [F1]
	4. 将 Operation 设成 Master
	5. Parallel 和 Booster 设成 Off



本章节介绍了基于 IEEE488.2 的远程控制设置。指 令表参考编程手册, GW Instek 网站免费下载 www.gwinstek.com

接口设置	150
设置 USB 远程接口	
设置 GPIB 接口	
设置 RS232C	
RS232C/USB 远程控制功能测试	
使用 Realterm 确认远程控制连接	
GPIB 功能检测	

接口设置

设置 USB 远程接口

USB 设置		PC 接口	Type A, host
		PEL-3000 接口	后面板 Type B, slave
		Speed	2.0 (full speed)
		USB Class	USB CDC ACM
⚠ 注意		USB 用于远程搭 device 驱动,J	E制前,需要先安装 PEL-3000 USB N User Manual CD
操作	1.	使用 USB 线连	接后面板 USB B 接口
	2.	按 Shift + (Interface 为 USI	Utility Help > Interface[F3]设置 3
设置 GPIB 接□	I		
体田の取当され	: н-	合件 CDID 件 T	

使用 GPIB 前必须先安装 GPIB 选配件,详情见 165 页。

操作 1. 关机

- 2. 使用 GPIB 线连接 GPIB 接口
- 3. 开启 PEL-3000
- 4. 按 Shift + Help > Interface[F3]设置 Interface为 GPIB
- 5. 设置 GPIB 地址

	GPIB address	0~30	
GPIB 限制	 最多一次连接1、 隔2m 每台设备分配唯 至少开启2/3的 无回路或并行连 	5 台设备,线长 一地址 设备 接	20m,每台设备间
Pin 分配	12 24 Pin Signal	1 13 Pin	Signal
	1~4 Data I/O 5 EOI 6 DAV 7 NRFD 8 NDAC 9 IFC 10 SRQ 11 ATN 12 SHIELD Gr	I-4 13~16 17 18 19 20 21 22 23 round 24	Data I/O 5-8 REN Ground (DAV) Ground (NRFD) Ground (NDAC) Ground (IFC) Ground (SRQ) Ground (ATN) Single GND

G^wINSTEK

设置 RS232C		
RS232C 设置	接口	DB-9, Male
	波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
	停止位	1, 2
	奇偶校验位	None, Odd, Even
操作	1. 使用 RS232C 线线	连接 PC 和后面板 RS232 接口
	2. 按 Shift + I Interface 为 RS232	Juliity Help > Interface[F3]设置 2
	3. 设置 Baud Rate, S	Stop Bit 和 Parity
Pin 分配	12345 0 0 6789	2: RxD (接收数据) 3: TxD (发送数据) 5: GND 4, 6 ~ 9: 无连接
PC 连接	与电脑直连,如下图	所示:
	PEL-3000	PC
	Pin2 RxD	RxD Pin2
	Pin3 TxD	TxD Pin3
	Pin5 GND	GND Pin5

RS232C/USB 远程控制功能检测

功能检测 调用终端程序,如 Realterm。

对于 RS-232C,设置 COM 口、波特率、停止位和奇偶校验位。

Windows 系统检测 COM 设置,见 Device Manager。例如 WinXP 进入 Control panel → System → Hardware tab

⚠ 注意

关于如何使用终端程序发送/接收来自串口或 USB 的远程指令,见 154页(使用 Realterm 确认 远程连接)

仪器设成 RS-232/USB 远程控制后,在终端程序 中输入查询指令(152页):

*idn?

返回:制造商、型号、序列号和固件版本

• GW-INSTEK,PEL-3000, XXXXXXXXXXXX, V.X.X.X.X



更多详情请见编程手册,GW Instek 网站免费下载 www.gwinstek.com.

使用 Realterm 确认远程连接

背景		Realterm 是一个终端程序。与 PC 串口或 USB 仿真串口连接后,可以与设备通讯。
		如下操作适合 1.99.0.27 版本。Realterm 仅作为 一个确认远程连接的例子,任何终端程序均可以 用来测试。
⚠ 注意		Sourceforge.net 免费下载 Realterm。
		更多信息请见 http://realterm.sourceforge.net/
操作	1.	下载并根据 Realterm 网站说明安装 Realterm
	2.	经 USB (150 页)或 RS232 (152 页)连接 PEL-3000
	3.	如果使用 RS232,请设置波特率、停止位和奇偶 校验位
	4.	进入 Windows 设备管理器查看 COM 端口号 例如, Start menu > Control Panel > Device Manager
		双击 Ports 图标显示连接的串口设备和 COM 口
		如果使用 USB,右击设备并选择 Properties 选项 观察波特率、停止位和奇偶设置

🕀 📺 PCMCIA adapters	
🖻 🚏 Ports (COM & LPT)	
PEL-3000 Series (COM <u>1</u>	B)
Processors	Update Driver Software
🗄 🖾 SD host adapters	Disable
🗄 🥦 Security Devices	Uninstall
E - ● SM Driver F - ● Sound, video and dame c	Scan for hardware changes
E Controllers	Properties
🛨 🔝 System devices 👘	

5. 开启 Realterm 单击: Start menu>All Programs>RealTerm>realterm

注:可在 Windows Start menu 右击 Realterm 图标,选择 Run as Administrator 选项

6. 启动 Realterm 后,单击 Port 栏

输入 Baud, Parity, Data bits, Stop bits 和 Port 号

Hardware Flow Control, Software Flow Control 为 默认设置

按 Open 连接 PEL-3000

reatern.	Serial Capl	ture Program 1.99.0.27			_ [0]
erolen (Pourt		Line Sand Frite Prid	Distance 125) n	Clear Freeze
Baud 9600	Capture	Pins Send Echo Port	PicProg IZC	<u>\n</u> Qiange	Clear Freeze Stetus Connecte
Beud 9600 Parity (None	Capture Eo Data Bits (* 8 bits	Pins Send Echo Port	Cipen	<u>\n</u> Qiange	Clear Freeze Stetue PoD (2) TXD (3) CTS (6)
Beud 9600 Parity (* None C Odd C Even C Mark	Capture Point Bits C 2 has C 5 bits C 5 bits	Fins Send Echo Port	Pickrog IZC Qpan Softwore For Control FReceive Xon Char Transmit Xot Char	<u>\n</u> Qiange [17 [13	Clear Freeze Stelus PAD (i) CTS (i) DCD (1) DCR (i)

7. 单击 Send 栏

在 EOL 设置, 勾+CR 和+LF

输入查询: *idn?

单击 Send ASCII

Realiterina senai capture Program	11990027			
N, PEL-3041,	, v .			
Disploy Port Copture Pins Son	d Echo Port PicPoog 1		\n Clea	Freeze
Disploy Port Cophure Pine Son	Echo Port PicPiog	\frown	In Clea	Froozo
) Jisplay Port Copture Pine Son	ed Echo Port Pichog I	Send ASCI		Freeze Status Connected
Display Port Copture Pine Son	Echo Port PicPiog 1	Send ASCI		T Freeze Status Connected RMD (2)
Jiaptoy Part Copture Pins Son	Echo Port PicPiog I	Send ASC		Freeze Status Connected PVD (2) TXD (3) CTS (8)
Ingloy Port Cophure Pins Con	Cho Port Pichog Sand Numbers Send Numbers	Send ASCI		TXD (3) CTS (8) DCD (1)
Sisplay Port Copture Pins San dan?	Echo Port PicPiog I	Send ASC		T Freeze Status Connecter POD (2) TXD (3) CTS (8) DCD (1) DSR (6)
Jispicy Port Copture Prine Don dn?	Send Numbers	Send ASC		T Freeze Status Connecter PorD (2) TXD (3) CTS (8) DCD (1) DSR (6) Pung (9)
Instany Pert Copture Prins Earn	d Echo Port Pichog Sand Yumban Sand Nymbers Sand Ele	Sond ASCI		Terroza Status Connecteu Pob (2) TAD (3) CTS (8) DCD (1) DSR (6) Ring (2) BREAK

8. 最终返回:

GW, PEL-3XXX,EXXXXXX,VX.XX.XXX

(制造商,型号,序列号,版本)

9. 如果 Realterm 没有正确连到 PEL-3000, 请检查 连接线和设置后再试一次

GPIB 功能检测

功能检测	使用 National Instruments Measurement & Automation Controller 软件检测 GPIB/LAN 功 能。
	见 National Instrument 网站, http://www.ni.com
<u>/</u> 注意	更多详情见编程手册,GW Instek 网站下载 www.gwinstek.com.
操作 1	. 开启 NI Measurement and Automation Explorer (MAX)程 序。Windows 系统按: Start>All Programs>National Instruments>Measurement & Automation
	ni.com
	Measurement & Automation Explorer
	Version 4.6.2 Initializing
	Copyright ©1999-2009 National Instruments: All rights reserved.

 从控制面板进入(Configuration panel); My System>Devices and Interfaces>GPIB0

- 3. 按 Scan for Instruments 按钮
- 4. 在 Connected Instruments 面板, PEL-3000 作为 Instrument 0, 地址与 PEL-3000 设置一样
- 5. 双击 Instrument 0 图标



- 6. 单击 Communicate with Instrument
- 7. 在 NI-488.2 Communicator 窗口,确保*IND?写入 Send String: 文字框

单击 Query 按钮向仪器发送*IDN?指令

8. String Received 文字框显示返回指令:

GW, PEL-3XXX, EXXXXXX, VX.XX.XXX (制造商, 型号, 序列号, 版本)



9. 功能检测完成

FAQ

- 负载模块上显示的负载电压低于期望值
- 前面板键不能工作
- 负载无法开启
- 与规格不匹配

负载模块上显示的负载电压低于期望值

将尽可能短且适当线规的负载线拧在一起使用。使用电压传感可有效 缓解负载线上的压降。

前面板键不能工作

是否开启锁键功能。若被锁定,屏幕显示 LOCK 字样。按 Shift + Lock 解锁。

负载无法开启

如果使用 load 键仍无法开启负载,原因可能是已开启外部控制和 LoadOn In 设置成 low。详情见 133 页。

与规格不匹配

确保仪器热机 30 分钟以上,温度+20°C~+30°C。

更多信息请联系当地经销商或 GWInstek 网站 www.gwinstek.com / marketing@goodwill.com

附录

更换滤尘器	163
更换时钟电池	164
GPIB 安装	165
PEL-3000 默认设置	166
机架控制接口	169
操作模式	174
CC 模式	
CR 模式	
CP 模式	
CV模式	
工作区	179
PEL-3000 规格	183
额定值(Master / Slave)	
额定值(Booster / Slave)	
CC 模式	
CR 模式	
CV 模式	
CP模式	
转换率	
表	
动态模式	
软启动	

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

GWINSTEK

远程传感	
保护功能	
序列	
其它	
模拟外部控制	
前面板 BNC 接口	
	10/
PEL-3000 尺寸	
PEL-3000 尺寸PEL-3111	
PEL-3000 尺寸 PEL-3111 PEL-3021, PEL-3041	
PEL-3000 尺寸 PEL-3111 PEL-3021, PEL-3041 PEL-3211	

更换滤尘器

背景 每年更换2次滤尘器,否则可能影响性能并引发 故障。

步骤 1. 完全关机

底部向上轻抬



2. 移除并更换滤尘器, GW Instek 型号: PEL-010



G凹INSTEK

更换时钟电池

背景	系统时钟电池可更换。
	电池约每三年更换一次。
	电池类型: CR123A
步骤	 关机,打开后盖 首先移除塑料薄片和把手,然后拧下连接把手和 后盖的2个螺钉 共需要拧下10个螺钉 更换同类型和额定值的电池 电池位于与面板大侧
	CR123A

GPIB 安装

背景	如何安装选配附件 GPIB 卡。
步骤 1.	关机
2.	拧下两颗底板上的螺丝
3.	将 GPIB 卡推进
4.	将螺丝重新拧紧



PEL-3000 默认设置

PEL-3000 默认出厂设置。

シェル史		
土安坟直		
项	面板设置	设置存储器(all 100
		sets)
电流(CC)	0 A	0 A
电导(CR)	0 S	0 S
电压(CV)	Max	Max
功率(CP)	0 W	0 W
+CV	OFF	OFF
电流范围	Н	Н
电压范围	150 V	150 V
Load on/off	Load off	Load off
操作模式	CC	CC
转换率	H档最小值	H档最大值
预设存储器	每个模式均如上设置	每个模式均如上设置
Main > Configur	e > Protection	
тбi	面板沿署	设置存储器(all 100
坝	凹恢反直	sets)
OCP 准位	Max	Max
OCP 设置	LIMIT	LIMIT
OPP 准位	Max	Max
OPP 设置	LIMIT	LIMIT
UVP 值	OFF	OFF
OVP 值	OFF	OFF

Main > Configure > Other			
项	面板设置	设置存储器(all 100 sets)	
软启动	OFF	OFF	
Von Voltage	0.000V	0.000V	
Von Latch	OFF	OFF	
Von Delay	1.0ms	1.0ms	
Short Key	Toggle	Toggle	
计时(显示运行时 间)	OFF	OFF	
截止时间	OFF	OFF	
响应	1/1	1/1	
Mem.Recall	Direct	Direct	
Dyna. Level	Value	Value	
Dyna. Time	T1/T2	T1/T2	
CR Unit	Ohm	Ohm	
Main > Configure >	Go-NoGo		
项	面板设置	设置存储器(all 100 sets)	
SPEC. Test	OFF	OFF	
延迟时间	0.0s	0.0s	
进入模式	Value	Value	
High	最大电压/最大电流	最大电压/最大电流	
Low	最小电压/最小电压	最小电压/最小电压	
Main > Configure > Next Menu > Parallel			
项	面板设置	设置存储器(all 100 sets)	
操作	Master	Master	
并行	OFF	OFF	
加载机	OFF	OFF	

Main > Configure > Next Menu > Knob			
тб	而拓沿墨	设置存储器(all 100	
坝	凹似以且	sets)	
Status	Step	Step	
CCH Step	Resolution	Resolution	
CCM Step	Resolution	Resolution	
CCL Step	Resolution	Resolution	
CRH Step	Resolution	Resolution	
CRM Step	Resolution	Resolution	
CRL Step	Resolution	Resolution	
CVH Step	Resolution	Resolution	
CVL Step	Resolution	Resolution	
CPH Step	Resolution	Resolution	
CPM Step	Resolution	Resolution	
CPL Step	Resolution	Resolution	
Main > Configure > Next Menu > External			
TE	而拓沿墨	设置存储器(all 100	
坝	凹似以且	sets)	
控制	OFF	OFF	
LoadOn IN	OFF	OFF	

机框控制接口

J1 接口

Pin 名称	Pir	n编号	描述
EXT R/V CONT	1	Used fo CV and	r voltage/resistance control of CC, CR, CP mode.
		0V to 10 rated cu mode), correspo minimu	DV corresponds to 0% to 100% of the urrent (CC mode), rated voltage (CV or rated power (CP mode). OV to 10V onds to the maximum resistance to m resistance (CR mode)
		0Ω to 10 to 0% of voltage 0Ω to 10 resistan	0kΩ corresponds to 0% to 100% or 100% f the rated current (CC mode), rated (CV mode), or rated power (CP mode). 0kΩ corresponds to maximum ice to minimum resistance or minimum
		resistan	ce to maximum resistance (CR mode)
IMON	2	Current 10 V f.s	monitor output (H/L range) and 1 V f.s (M range)
A COM	3	Connect on the r	ted to the negative load input terminal rear panel.
SUM I MON	4	Used du Connect	ring master/slave operation. ted to SUM I MON of the J2 connector.
PRL IN+	5	Used du Connect	ring master/slave operation. ted to PRL OUT+ of the J2 connector.
PRL IN-	6	Used du Connect	ring master/slave operation. ted to PRL OUT- of the J2 connector.
LOAD ON/OFF CONT	7	Turns or signal Pulled ι kΩ.	n the load with low (or high) TTL level up the internal circuit to 5 V using 10
RANGE CONT 1	8	Externa	l range switch input*1 *2
RANGE CONT 0	9	Pulled u $k\Omega$.	up the internal circuit to 5 V using 10
ALARM INPUT	10	Activate input. Pulled u kΩ.	es alarm with low TTL level signal up the internal circuit to 5 V using 10

GWINSTEK

TRIG INPUT	11	When paused, clears the pause when a low level TTL signal is applied for 10 μ s or longer. Pulled down the internal circuit to A COM using approx. 50k Ω .
A COM	12	Connected to the negative load input terminal on the rear panel.
LOAD ON STATUS	13	Turns on when load is on. Open collector output by a photocoupler.*4
RANGE STATUS 1	14	Range status output. Open collector output by
RANGE STATUS 0	15	a photocoupler.*4
ALARM STATUS	16	Turns on when an alarm (OVP, OCP, OPP, OHP, REV, or UVP) is activated or when an external alarm is applied. Open collector output by a photocoupler.*4
STATUS COM	17	STATUS signal common for pins 13 to 16.
N.C.	18	
SHORT SIGNAL OUT	19	Relay contact output (30 VDC/1 A)
SHORT SIGNAL OUT	20	-

*1 Valid only when the front panel settings are H range.

*2		RANGE CONT 0	RANGE CONT 1
	H range	1	1
	M range	1	0
	L range	0	1

*3		RANGE STATUS 0	RANGE STATUS 1
	H range	OFF	OFF
	M range	OFF	ON
	L range	ON	OFF

*4 The maximum applied voltage of the photocoupler is 30 V; the maximum current is 8 mA.

G≝INSTEK

J2 接口

Pin 名称	Pir	n编号	描述
N.C.	1		
N.C.	2		
N.C.	3		
SUM I MON	4	Connect to	SUM I MON of the J1 connector.
PRL OUT+	5	Used during Connected	g master/slave operation. to PRL IN+ of the J1 connector.
PRL OUT-	6	Used during	g master/slave operation.
		Connected	to PRL IN- of the J1 connector.
LOAD ON/OFF CONT	7		
N.C.	8		
SLAVE RANGE CONT	9	Used during Connected connector.	g master/slave operation. to RANGE CONT 0 of the J1
N.C.	10		
N.C.	11		
A COM	12	Connected on the rear	to the negative load input terminal r panel.
N.C.	13		•
N.C.	14		
N.C.	15		
ALARM INPUT	16	Activates and signal input V.	n alarm with high (or low) TTL level t. Pulled up the internal circuit to 5
A COM	17	Connected	to the negative load input terminal.
N.C.	18		
N.C.	19		
+15V	20	Controls the	e on/off of the load booster power
		(cannot be	used for multiple purposes).

J1 加载机接口

Pin name	Pin number	Description
N.C.	1	
N.C.	2	
N.C.	3	

G≝INSTEK

SUM I MON	4	Connected to SUM I MON of the J2 connector.	
PRL IN+	5	Connected to PRL OUT+ of the J2 connector.	
PRL IN-	6	Connected to PRL OUT- of the J2 connector.	
LOAD ON/OFF	7	"Turns on the load with low (or high) TTL level	
CONT		signal.	
N.C.	8	Pulled up the internal circuit to 5 V using 10 $k\Omega$."	
RANGE CONT 0	9	"External range switch input*1 *2	
		Pulled up the internal circuit to 5 V using 10	
		kΩ."	
N.C.	10		
N.C.	11		
A COM	12	Connected to the negative load input terminal	
		on the rear panel.	
	13		
	14		
	15		
ALARM STATUS	16	Turns on when an alarm (OVP, OCP, OPP, OHP,	
		REV, or UVP) is activated or when an external	
		alarm is applied. Open collector output by a	
		photocoupler.*3	
STATUS COM	17	' STATUS signal common for pins 16.	
N.C.	18		
A COM	19	Connected to the negative load input terminal on the rear panel.	
+15V	20	Controls the on/off of the load booster power	
		(cannot be used for multiple purposes).	
	*1	Valid only when the front panel settings are	
		H range.	
		-	
	*2	RANGE CONT 0	
		H range 1	
		M range 1	
	*3	The maximum applied voltage of the	
		photocoupler is 30 V; the maximum current is	
		8 mA.	

GWINSTEK

J2 加载机接口

Pin 名称	Pin 编号 描述
N.C.	1
N.C.	2
N.C.	3
SUM I MON	4 Connect to SUM I MON of the J1 connector.
PRL OUT+	5 Used during master/slave operation. Connected to PRL IN+ of the J1 connector.
PRL OUT-	6 Used during master/slave operation. Connected to PRL IN- of the J1 connector.
LOAD ON/OFF CONT	7
N.C.	8
SLAVE RANGE CONT	9 Used during master/slave operation. Connected to RANGE CONT 0 of the J1 connector.
N.C.	10
N.C.	11
A COM	12 Connected to the negative load input terminal on the rear panel.
N.C.	13
N.C.	14
N.C.	15
ALARM INPUT	16 Activates an alarm with high (or low) TTL level signal input. Pulled up the internal circuit to 5 V.
A COM	17 Connected to the negative load input terminal.
N.C.	18
A COM	19 Connected to the negative load input terminal.
+15V	20 Controls the on/off of the load booster power (cannot be used for multiple purposes).

操作模式

CC模式

CC 模式 当设成 CC 模式时,它将作为一个定电流负载工 作。也就是说无论电压大小,它将吸收指定量的 电流,直至达到额定功率。如下图所示:



CC+CV 模式 开启 CC+CV 模式后,当输入电压大于用户设定的 CV 准位时,它作为一个定电流负载工作。在 CV 准位时,它作为一个定电压负载工作。工作在 CC 模式前,该模式有效的创建了一个电压上限。

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com



注意: 当输入电压小于 CV 准位时,由于高阻无 电流流过

CR模式

CR 模式 当设成 CR 模式时,它将作为一个定电阻负载工作。也就是说无论输入电压大小,它将被视为一个电阻,直至达到额定功率。当输入电压改变,根据欧姆定律,它会通过改变电流使其保持在一个设定电阻。如下图所示:



CR+CV 模式

开启 CR+CV 模式后,当输入电压大于用户设定的 CV 准位时,它作为一个定电阻负载工作。在 CV 准位时,它作为一个定电压负载工作。工作 在 CR 模式前,该模式有效的创建了一个电压上

限。



注意: 当输入电压小于 CV 准位时,由于高阻无 电流流过

CP模式

CP 模式 当设成 CP 模式时,它将作为一个定功率负载工 作。也就是说无论输入电压大小,它将维持在一 个功率准位,直至达到额定功率。当输入电压改 变,根据(P=IxV),它会通过改变电流使其保持 在一个设定功率。如下图所示:





CP+CV 模式

开启 CP+CV 模式后,当输入电压大于用户设定的 CV 准位时,它作为一个定功率负载工作。在 CV 准位时,它作为一个定电压负载工作。工作

G≝INSTEK

在 CP 模式前,该模式有效的创建了一个电压上限。



注意: 当输入电压小于 CV 准位时,由于高阻无 电流流过

CV模式

CV 模式 当设成 CV 模式时,它将作为一个定电压负载工作。也就是说无论输入电流大小,它将维持在一个设定电压,直至达到额定功率。当电压小于 CV 准位时,由于高阻无电流流过。如下图所示:


工作区

PEL-3021



PEL-3021 High Range Chart

PEL-3021 Low Range Chart



179

北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:

G凹INSTEK

PEL-3041

PEL-3041 High Range Chart





180

G≝INSTEK

PEL-3111

PEL-3111 High Range Chart





PEL-3211 加载机

PEL-3211 High Range Chart



PEL-3000 规格

除特殊备注外,此规格适合 PEL-3000 开机 30 分钟以上,温度在 20°C~30°C。

使用后面板接口时所有规格均适用。如果使用前面板接口或长电缆操 作,必须连接远程传感端口。

额定值(Master / Slave)

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111	
操作电压				
	1.5V~150V	1.5V~150V	1.5V~150V	
电流				
	35A	70A	210A	
功率				
	175W	350W	1050W	

额定值(Booster / Slave)

型号	PEL-3211
操作电压	
	1.5V~150V
电流	
	420A
功率	
	2100W
电流设置精度	Ę
	±(设定值的 1.2% + 1.1% of f.s.)
	M 量程运用到 H 量程的满量程

CC模式

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
操作范围			
H范围	0A~35A	0A~70A	0A~210A
M 范围	0A~3.5A	0A~7A	0A~21A
L范围	0A~0.35A	0A~0.7A	0A~2.1A
设置范围			
H范围	0A~35.7A	0A~71.4A	0A~214.2A
M 范围	0A~3.57A	0A~7.14A	0A~21.42A
L范围	0A~0.357A	0A~0.714A	0A~2.142A
默认设置			
H范围	0A	0A	0A
M 范围	0A	0A	0A
L范围	0A	0A	0A
分辨率			
H范围	1mA	2mA	10mA
M 范围	0.1mA	0.2mA	1mA
L范围	0.01mA	0.02mA	0.1mA
设置精度			
H, M 范围	±(设定值的0.2%+	0.1 % of f.s ^{*1}) + Vir	1 ^{*2} /500 kΩ
L范围	±(设定值的0.2%+	0.1 % of f.s) + Vin*	² /500 kΩ
并行操作	±(设定值的 1.2% +1	1.1% of f.s ^{.*3})	
输入电压波	动 ^{*4}		
H范围	2mA	4mA	10mA
M范围	2mA	4mA	10mA
L范围	0.1mA	0.2mA	0.6mA
纹波			
RMS ^{*5}	3mA	5mA	20mA ^{*/}
P-P [°]	30mA	50mA	100mA [^]

- *1 H 档全量程
- *2 Vin: 电子负载的输入端电压
- *3 M 量程运用到 H 量程的满量程
- *4 当输入电压从 1.5V~150V 波动, 在额定功率/150V 的电流
- *5 测量频率带宽: 10Hz~1MHz
- *6 测量频率带宽: 10Hz~20MHz
- *7 在 100A 测量的电流

CR模式

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
操作范围*1			
H范围	23.3336S~400uS (42.857mΩ~2.5kΩ)	46.6672S~800uS (21.428mΩ~1.25kΩ)	140.0016S~2.4mS (7.1427mΩ ~416.6667Ω)
M范围	2.33336S~40uS (428.566mΩ~25kΩ)	4.6667S~80uS (214.28mΩ~12.5kΩ)	14.0001S~242.4uS (71.427mΩ~ 4.16667kΩ)
L范围	0.233336S~4uS (4.28566Ω~250kΩ)	0.46667S~8uS (2.1428Ω~125kΩ)	1.40001S~24.24uS (714.27mΩ ~41.6667kΩ)
设置范围			
H范围	24.5S~0S (40.8163 mΩ~OPEN)	49.0S~0 S (20.408 mΩ~OPEN)	147.000S~0S (6.8027 mΩ~OPEN)
M范围	2.45S~0S (408.1633mΩ~ OPEN)	4.90S~0S (204.08mΩ~OPEN)	14.70000S~0S (68.0272mΩ~OPEN)
L范围	0.245S~0S (4.08163Ω~OPEN)	0.490S~0S (2.0408Ω~OPEN)	1.40005~0S (680.2721mΩ~OPEN)
分辨率			
H范围	400uS	800uS	2.4mS
M 范围	40uS	80uS	240uS
L范围	4uS	8uS	24uS
设置精度*2			
H, M 范围	±(设定值的 0.	5 % ^{*3} + 0.5 % of f.s. ^{*4})	+ Vin ^{*5} /500 kΩ
L范围	±(设定值的0.	.5 % ^{*3} + 0.5 % of f.s.) +	+ Vin ^{*5} /500 kΩ

*1 西门子[S] = 输入电流[A] /输入电压[V] = 1 /电阻[Ω]

- *2 在输入电流的转换值。并行操作时不可用
- *3 set = Vin / Rset
- *4 f.s. = H 档全量程
- *5 Vin = 电子负载的输入终端电压

CV模式

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111	
操作范围				
H范围	1.5V~150V	1.5V~150V	1.5V~150V	

PEL-3000 使用手册

M范围	1.5V~15V	1.5V~15V	1.5V~15V	
设置范围				
H范围		0V~157.5\	/	
M 范围		0V~15.75\	/	
分辨率				
H范围		10mV		
M范围		1mV		
设置精度*1				
H, L 范围		±(设定值的0.1%+0	.1 % of f.s)	
输入电流波	友动 ^{*2}			
		12mV		

*1 在输入电压操作范围内的传感点(远程传感)。也适合并行操作

*2 在 1.5 V 的输入电压下, 10 %~100 %电流额定值内的电流波动 (远程传感)

CP模式

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
操作范围			
H范围	17.5W	35W~350W	105W
	~175W		~1050W
M 范围	1.75W	3.5W~35W	10.5W
	~17.5W		~105W
L范围	0.175W	0.35W~3.5W	1.05W
	~1.75W		~10.5W
设置范围			
H范围	0W~178.5W	0W~357W	0W~1071W
М 范围	0W~17.85W	0W~35.7W	0W~107.1W
L范围	0W~1.785W	0W~3.57W	0W~10.71W
分辨率			
H范围	10mW	10mW	100mW
M 范围	1mW	1mW	10mW
L范围	0.1mW	0.1mW	1mW
设置精度*1			
		±(设定值的 0.6 % + 1.4	$\% \text{ of } f.s^{*2}$)

*1 不适合并行操作

*2 M 量程运用到 H 量程的满量程

转换率

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
设置范围(CC	模式)		
H范围	2.5mA/us~2.5A/us	5mA/us~5A/us	16mA/us~16A/us
M范围	250uA/us~250mA/us	500uA/us~500mA/us	1.6mA/us~1.6A/us
L范围	25uA/us~25mA/us	50uA/us~50mA/us	160uA/us~160mA/us
设置范围(CR	模式)		
H范围	250uA/us~250mA/us	500uA/us~500mA/us	1.6mA/us~1.6A/us
M范围	25uA/us~25mA/us	50uA/us~50mA/us	160uA/us~160mA/us
L范围	2.5uA/us~2.5mA/us	5uA/us~5mA/us	16uA/us~16mA/us
分辨率			
分辨率	1mA	2mA	6mA
设置	250mA/us~2.5A/us	500mA/us~5A/us	1.6A/us~16A/us
分辨率	100uA	200uA	600uA
设置	25mA/us~250mA/us	50mA/us~500mA/us	160mA/us~1.6A/us
分辨率	10uA	20uA	60uA
设置	2.5mA/us~25mA/us	5mA/us~50mA/us	16mA/us~160mA/us
分辨率	1uA	2uA	6uA
设置	250uA/us~2.5mA/us	500uA/us~5mA/us	1.6mA/us~16mA/us
分辨率	100nA	200nA	600nA
设置	25uA/us~250uA/us	50uA/us~500uA/us	160uA/us~1.6mA/us
分辨率	0.1uA	0.2uA	0.6uA
设置	2.5uA/us~25uA/us	50uA/us~50uA/us	160uA/us~1.6mA/us
设置精度*1			
		·(设空信的10%,Fue)

±(设定值的 10% + 5us)

*1 当额定电流从 2 %~100 % (M 档 20 %~100 %)波动时, 10%~90%的到达时间

表

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111	
电压表				
H, M 档	0.00V~150V	0.00V~150V	0.00V~150V	
L档	0.000V~15.000V	0.000V~15.000V	0.000V~15.000V	
精度	±(读值的 0.1 % + 0.1 % of f.s)			

电流表			
H, M 档	0.000A~35.000A	0.000A~70.000A	0.00A~210.00A
L档	0.00A~350.00mA	0.00A~700mA	0.0000A~2.1000A
精度	±(Ì	卖值的 0.2 % + 0.3 % o	f f.s)
精度	并行操作	乍: ±(读值的 1.2% +1.1	% of f.s.)
功率表			
H, M 档	0.00W~175.00W	0.00W~350.00W	0.00W~1050W
L(CC/CR/CV	0.000W~52.500W	0.000W~ 105.000W	0.00W~315.00W
模式)			
L(CP 模式)	0.0000W~ 1.7500W	0.0000W~ 3.5000W	0.000W~ 10.500W
温度系数/℃			
电压表	100ppm		
电流表	200ppm		

动态模式

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
操作模式			
		CC and CR	
T1 & T2			
	0.0	025ms ~ 10ms / Res: 1	1us
		1ms ~ 30s / Res: 1ms	;
精度			
		1us / 1ms ± 100ppm	
频率范围(Fre	q./Duty)		
		1Hz ~20kHz	
频率分辨率			
1Hz~9.9Hz		0.1Hz	
10Hz~99Hz		1Hz	
100Hz~990Hz		10Hz	
1kHz~20kHz		100Hz	
设置值的频率	精度		
		(设定值的 0.5%)	
设置值的占空	比(Freq./Duty)		
		1% ~99% , 0.1% step	
	最小时间是 10 us. 在	1kHz~20kHz之间, 最	小时间限制最大占空
	比		
转换率			
 H 档	2.5mA/us~2.5A/us	5mA/us~5A/us	16mA/us~16A/us
M档	250uA/us~250mA/us	500uA/us~500mA/us	1.6mA/us~1.6A/us
L L 档	25uA/us~25mA/us	50uA/us~50mA/us	160uA/us~160mA/us

分辨率			
250mA/us	1mA	2mA	6mA
~2.5A/us			
25mA/us	100uA	200uA	600uA
~250mA/us	10.1	20. 4	(0.)
2.5mA/us	10uA	20uA	60uA
~25mA/us	1	2	<u> </u>
~ 2500 A/US	TUA	ZUA	ouA
$\frac{2.011A}{25\mu\Delta/\mu s}$	100n∆	200n∆	600nA
~250uA/us	TOOLA	20011A	OUUIA
转换率设置精	青度		
		±(10% + 15us)	
电流设置范围	1		
H范围	0A~35.7A	0A~71.4A	0A~214.2A
M范围	0A~3.57A	0A~7.14A	0A~21.42A
 L 范围	0A~0.357A	0A~0.714A	0A~2.142A
电流分辨率			
<u>日</u> 范围	1mA	2mA	10mA
<u>M</u> 范围	0.1mA	0.2mA	1mA
 L 范围	0.01mA	0.02mA	0.1mA
电流精度			
Building	±0.4%F.S.		
电阻操作范围	5		
<u>H</u> 范围	22S~400uS	44S~800uS	133.332S~2.4mS
	(45.455mΩ~2.5kΩ)	(22.727mΩ~1.25kΩ)	(7.5mΩ~416.666Ω)
M 范围	2.25~40uS	4.45~80us	13.3332S~2420uS
	(454.55111(2~25K(2))) 0 224~411S	0.445~805	1 333325~24uS
┗ү┖両	(4.545Ω~250kΩ)	(2.2727Ω~125kΩ)	$(750m\Omega \sim 41.666k\Omega)$
电阻分辨率	<u> </u>		/
<u>H</u> 范围	400uS	800uS	2.424mS
 M 范围	40uS	80uS	242.4uS
 L 范围	4uS	8uS	24.24uS
电阻设置精度	Ŧ		
H. M 范围		$0.5 \%^{1} + 0.5 \%$ of f.s ²)	+ Vin ^{*3} /500 kΩ
		定值的 0.5 % ^{*1} + 0.5 %	of f.s)
	⁻¹ set = Vin / Rset		
	^{*2} f.s. = H 档全量程		
	* ³ Vin = 电子负载的转	俞入端电压	

G凹INSTEK

软启动

操作模式

CC 和 CR

可选时间范围

1~ 200 ms/Res: 1ms

时间精度

±(设定值的 30% + 100us)

远程传感

补偿电压

单线 2V

保护功能

型号	PEL-3021	PEL-3041	PEL-3111
过电压保护((OVP)		
	在额定电压的 110% 关	关闭负载	
过电流保护((OCP)		
	0.03 ~ 38.5A	0.06A ~ 77A	0.2A ~ 231A
	或每档位最大电流的	110%	
	可选择关闭负载或限	制	
过功率保护((OPP)		
	0.1W ~ 192.5W	0.3W ~ 385W	1W ~ 1155W
	或每档位最大功率的	110%	
	可选择关闭负载或限	制	
过热保护(OHP)			
当散热器温度达到 95°C 时关闭负载			
低电压保护(UVP)			
检测到就关闭负载. 可设置在 0 V~150 V 档或 Off			
反向连接保持	护(REV)		
	二极管.报警时关闭	负载	
额定过电流(保护(R.OCP)		
当输入电流大于额定操作电流范围 (I range)的 110%时提示			
	R.OCP 信息		
-			

序列

正常序列	
操作模式	CC, CR, CV 或 CP
Max steps	1024
执行时间 /Step	1ms - 999 h 59 min
时间分辨率	1 ms (1 ms - 1 min)/100 ms (1 min - 1 h)/1 s (1 h - 10 h)/10 s (10 h - 100 h)/1 min (100 h - 999 h 59 min)
快速序列	
操作模式	CC 或 CR
Max steps	1024
执行时间 /Step	25 μs - 600 ms
时间分辨率	1us(25us -60ms) /10us(60.01ms -600ms)

其它

运行时间延迟	2
	测量负载开启至关闭的时间. On/Off 可选
	测量范围 1 s~999 h 59 min 59 s
自动关闭负载	
	在指定时间后自动关闭负载
	可设置 1 s~999 h 59 min 59 s 或 off
前面板 BNC 打	妾口
TRIG OUT	触发输出:约 5.0 V,脉宽:约 2 μs,输出电阻:约 500 Ω
	在序列操作和切换操作之间输出一个脉冲
I MON OUT	电流监控输出
	1 V f.s (H 或 L 档)和 0.1 V f.s (M 档)
通讯功能	
GPIB	IEEE std. 488.1-1978 (部分支持)
	SH1, AH1, T6, L4, SR1, DC1, DT1.
	支持 SCPI 和 IEEE std. 488.2-1992 指令集
	除电源开关和读值,设置面板功能
RS-232C	D-SUB 9-pin 接口(符合 EIA-232-D)
	除电源开关和读值,设置面板功能
	支持 SCPI 和 IEEE std. 488.2-1992 指令集
	波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
	数据长度: 8-bit, 停止位: 1, 2-bit, 校验位: None, Odd, Even

G凹INSTEK

USB

符合 USB 2.0 规格利	USB-CDC ACM
除电源开关和读值,	设置面板功能
通信速度 12 Mbps (全速)

模拟外部控制

负载开启/关闭控制输入

低(或高) TTL 电平信号开启负载

负载开启状态输出

当负载开启时 (开路集电极输出)

档位切换输出

使用 2-bit 信号切换档位 L, M,和 H

档位状态输出

使用 2-bit 信号输出档位 L, M,或 H (开路集电极输出)

触发输入

大于 10 µs 的高 TTL 电平信号撤销序列操作暂停状态

报警输入

低 TTL 电平信号输入启动报警

报警状态输出

当处于 OVP, OCP, OPP, OHP, UVP, REV,状态或启用外部报警输入时(开路集电极输出)

短信号输出

继电器接点输出(30 VDC/1 A)

外部电压控制

操作在 CC, CR, CP,或 CV 模式

0 V-10 V 与额定电流(CC 模式)、额定电压(CV 模式)或额定功率 (CP 模式)的 0 %-100 %相对应

0 V~10 V 与最大电阻~最小电阻相对应(CR 模式)

外部电阻控制

操作在 CC, CR, CP,或 CV 模式 0 Ω~10 kΩ 与额定电流(CC 模式)、额定电压(CV 模式)或额定功率 (CP 模式)的 0 %~100 %或 100 %~0 %相对应

0 Ω ~10 k Ω 与最大电阻~最小电阻或最小电阻~最大电阻相对应 (CR 模式)

电流监控输出

10 V f.s (H 或 L 档)和 1 V f.s (M 档)

并行操作输入

信号输入(针对单控并行操作)

并行操作输出

信号输入(针对单控并行操作)

加载机电源控制

电源开/关控制信号(针对加载机)

前面板 BNC 接口

TRIG OUT

触发输出:约5V脉宽:约2μs,输出电阻:约500Ω 在序列操作与切换操作之间输出一个脉冲

I MON OUT

<u>电流监控输出</u> 1 V f.s (H 或 L 档)和 0.1 V f.s (M 档)

PEL-3000 尺寸

PEL-3111



PEL-3021, PEL-3041





北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码:839145) 电话:010-62176785 网址:www.hyxyyq.com

Declaration of Conformity

We

◎ FMC

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Rd, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.

No. 69 Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China.

declare that the below mentioned product

Type of Product: DC Electronic Load

Model Number: PEL-3021, PEL-3041, PEL-3111, PEL-3020, PEL-3070, PEL-3211

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC).

For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive, the following standards were applied:

EN 61326-1 : EN 61326-2-1: EN 61326-2-2:	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements (2006)	
Conducted and Radiate EN 55011: 2009+A1	ed Emissions : 2010	Electrostatic Discharge EN 61000-4-2: 2009
Current Harmonic EN 61000-3-2: 2006-	+A1: 2009+A2: 2009	Radiated Immunity EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2 :2010
Voltage Fluctuation EN 61000-3-3: 2008		Electrical Fast Transients EN 61000-4-4: 2004+A1: 2010
		Surge Immunity EN 61000-4-5: 2006
		Conducted Susceptibility EN 61000-4-6: 2009
		Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8: 2010
		Voltage Dips/ Interrupts EN 61000-4-11: 2004

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC		
Safety Requirements	EN 61010-1: 2010	
	EN 61010-2-030: 2010	

G^WINSTEK



Accessories	12
Advanced configuration	
Alarm tone	85
Auto Load	75
Control settings	86
Count time	73
Cut off time	74
Display	85
Dyna. Time	67
Go-NoGo	87
Language	86
OCP	79
OPP	80
OVP	82 70
Spoaker	70 84
Step resolution	04 76
System settings	70 84
UVP	
Von delay	
Von latch	72
Von voltage	71
Advanced configuration	
Protection settings	79
Alarm Tone	85
Analog connector	
pin assignment	132
Caution symbol	3
CC Response speed	69
Cleaning the instrument	5
Conventions	41
CR Response speed	69
CV Response rate	68
Declaration of conformity.	208
Default settings	177
operation	129
User	130
Display diagram	23
Disposal instructions	6
Disposal symbol	3
Dynamic mode frequency	67
2 j maine more negative j	

EN61010	
Measurement category	4
Pollution degree	6
Environment	
Safety instruction	5
External control	
Alarm	146
Alarm status	147
Current monitor	148
Current range	143
Current status	144
Load status	143
Overview	132
Resistance control	136
Short control	147
Trigger	145
Trigger signal output	148
Turning the load on	141
Voltage control	133
External control	131
FAQ	170
East Common as	
Fast Sequence	
Configuration	112
Configuration Data edit	112 113
Configuration Data edit Overview	112 113 108
Configuration Data edit Overview Run	112 113 108 115
Configuration Data edit Overview Run File Utility	112 113 108 115 127
Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update	112 113 108 115 127 39
Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions	112 113 108 115 127 39 24
Configuration Data edit Overview File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram	112 113 108 115 127 24 24 15
Fast Sequence Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram Go NoGo Tone	112 113 108 115 127 39 24 15 85
Fast Sequence Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone GPIB installation	112 113 108 115 127 39 24 15 85 85 85
Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone GPIB installation	112 113 108 127 39 24 15 85 176
Fast Sequence Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone GPIB installation Ground Symbol	112 113 108 115 127 24 15 176
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone Ground Symbol. Help	112 108 115 127 24 15 176 176 176
Fast Sequence Configuration Data edit Overview Run File Utility Firmware update First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone GPIB installation Ground Symbol Help	112 108 108 115 127 39 24 15 176 176 3 47
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone Ground Symbol. Help Input terminals	112 113 108 115 127 39 24 15 176 176 47
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone GPIB installation Ground Symbol. Help Input terminals Front Boar	112 113 108 115 127 39 24 15 176 176 47 47
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone Ground Symbol. Help Input terminals Front Terminal cover	112 108 108 115 127 39 24 15 176 176 47 47 33 47
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone Ground Symbol. Help Input terminals Front. Rear Terminal cover. Knoh configuration	112 108 108 115 127 39 24 15 176 176 33 47 33 34 35
Fast Sequence Configuration Data edit. Overview Run File Utility. Firmware update. First time use instructions Front panel diagram Go_NoGo Tone Ground Symbol. Help Input terminals Front. Rear Terminal cover. Knob configuration	112 108 108 115 127 39 24 15 176 176 33 47 33 35 35

G^W**INSTEK**

Step	77
Load default settings	28
Load wiring	31
Connection	32
Main features	11
Marketing	
Contact	171
Memory Recall	
safety setting	126
Monitor signal output	1/18
Normal Socioneo	. 140
Canfi aventian	100
Data adit	104
Overview	.104
Dverview	90
	100
OCP alarm	79
Operating area	
PEL-3021	190
PEL-3041	191
PEL-3111	192
PEL-3211	193
Operating mode	
СС	185
CC+CV	185
СР	187
CP+CV	188
CR	186
CR+CV	187
CV	189
Operation	51
+CV mode	58
CC mode	51
CC Response speed	69
CP mode	56
CR mode	53
CR Response speed	69
CR units	55
CV mode	55
CV Response rate	68
Dynamic mode	63
Dynamic mode units	65
panel lock	61
Short key	60
Short key configuration	61
Slew rate	67
Staticmode	63
Turning the load on	59
OPP alarm	80

PEL-3000	使用手册
----------	------

OVP alarm82
Package contents14
Parallel operation
Capacity
Capacity with boosters
Configuration
Connection
Disable156
Overview
Turning the load on155
Power supply
Safety instruction5
Power up27
Preset
Presets
Save/Recall128
Program
Chain
Configuration
Overview
Run
Rack mount installation24
Rear panel diagram20
Remote control
GPIB configuration
RS232C configuration
USB configuration
Remote control function check161
GPIB167
Realterm163
Remote sense
Replace the clock battery
Replace the dust filter 174
Restore default settings 129
Save/Recall 117
File types 118
Presets 128
Recall from memory 123
Recall from USB 124
Recall Safety
Save to internal memory
Save to USB 121
Sequence
Service operation
About disassembly 4
Contact
Setting the date and time28
0

Specifications	194
Dimensions	205
Frequency	194
PEL-3211	194
UK power cord	7
UnReg alarm	83

Unreg Tone	85
UVP alarm	81
Warning symbol	3
Wire gauge	29
Theory	

^{B9} 北京海洋兴业科技股份有限公司(证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室 电话: 010-62176775 62178811 62176785 企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118 企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096 传真: 010-62176619 邮箱: market@oitek.com.cn 购线网: www.gooxian.com 查找教信公众号:海洋仪器



扫描二维码关注我们