# R&S<sup>®</sup>Scope Rider RTH 手持式数字示波器 入门



本手册介绍以下 R&S®RTH 型号:

- R&S<sup>®</sup>RTH1002 (1317.5000.K02)
- R&S<sup>®</sup>RTH1004 (1317.5000.K04)

本手册的不同语言版本可从RTH 产品页面下载 ( http://www.hyxyyq.com/ index.php?s=/Home/Article/detail/id/412.html)。



# 内容

1	前言5
1.1	主要特性5
1.2	输入隔离5
1.3	测量类别6
1.4	文档概述7
1.5	法规信息
2	使用前准备9
2.1	仪器开箱9
2.2	插入电池并对其充电10
2.3	开机/关机12
2.4	使用倾斜支架12
2.5	EMI 抑制13
3	仪器概览14
<b>3</b> 3.1	仪器概览14 前视图14
3 3.1 3.2	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3	<ul> <li>仪器概览</li></ul>
3 3.1 3.2 3.3 3.4	<ul> <li>仪器概览</li></ul>
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3	仪器概览
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1	仪器概览

4.3.3	使用前面板各键	.28
4.4	显示未知信号	30
4.5	选择模式	.30
4.6	设置日期、时间和语言	. 31
4.7	获得更多信息和帮助	.32
4.7.1	显示帮助	.32
4.7.2	使用 Help 窗口	. 34
5	维护	.36
5.1	清洁	.36
5.2	数据保存和安全	. 36
5.3	存放和包装	. 37

1 前言

# 1.1 主要特性

**R&S RTH** 是完美的多用途工具,既适合实验室又适合现场测试环境。 突出的主要 特性是:

- 所有通道和接口完全隔离
- CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 安全等级
- 带宽从 60 MHz 到 500 MHz, 5 GS/s 采样率
- 采集速率高达每秒 50.000 波形
- 2 mV/div 灵敏度
- 高达 200 V 的偏置范围
- 33 种自动测量功能
- 使用触摸或键盘完成全部操作
- 采用无线局域网和以太网实现基于 web 的远程控制和快速数据访问(选件)

R&S RTH 集合以下功能:

- 实验室高性能示波器
- 具有8路数字输入的逻辑分析仪(选件)
- 具有触发和解码功能的协议分析仪(选件)
- 数据记录仪
- 数字万用表 (R&S RTH1002)

# 1.2 输入隔离

本仪器采用独立的浮动隔离输入。每个输入通道都有自己的信号输入和自己的基准输入。每个输入通道与其他输入通道是电隔离的。因此,每个输入通道的参考必须连接到参考电压。此外,输入通道与通信端口和电源适配器输入是电隔离的。

#### **R&S®Scope Rider RTH**



#### 图 1-1: R&S RTH 的隔离方案

输入隔离有几个优点:

- 可以同时独立测量浮动信号。
- 当同时测量多个信号时,引起短路的风险大大降低。
- 当测量有不同接地的信号时,感应地电流保持最小。

## 1.3 测量类别

为了确保测量仪器安全运行,IEC 61010-2-030 对测试和测量电路定义了特殊安全 要求。该标准引入测量类别,测量类别对仪器抵抗短瞬时过电压的能力做了分 类。过电压是在仪器工作电压之外出现的电压,可能超过工作电压许多倍。

测量类别区分如下:

- O-没有分类测量类别的仪器 在不直接连接到电源的电路上执行的测量,例如,电子产品、由电池供电的电路,以及受特殊保护的二次电路。这个测量类别也称作 CAT I。
- CAT II:
   在通过标准插座直接连接到低压装置的电路上执行的测量,例如,家用电器和 便携式工具。

入门 1326.1561.17 — 0302

前言

测量类别

• CAT III:

从事建筑安装时执行的测量,例如对接线盒、断路器、配电箱,以及永久连接 到固定设施的设备的测量。

• CAT IV:

对低压装置源执行的测量,例如电表和初级过流保护设备。



#### 图 1-2: 测量类别举例

类别越高,预期的瞬时过电压越高。过电压会过载电路,引起电气和物理损坏。因此,应该在仪器所属类别的电气环境中使用测量仪器。

这些测量类别对应 IEC60664 标准的过电压类别。本文所述测量类别的工作电压 始终是指对地的有效电压值 V (RMS)。

# 1.4 文档概述

R&S RTH 的用户文档由以下部分组成:

- 仪器帮助(Instrument Help)
   此"仪器帮助"是仪器固件的一部分。它提供快速、上下文相关的访问,可直接获得仪器的完整信息。
- 基本安全说明(Basic Safety Instructions)
   本宣传册提供安全说明,以及操作条件和更多重要信息。宣传册以纸质印刷形 式随仪器提供。
- 快速入门(Getting Started)
   入门手册提供设置和开始使用仪器需要的信息,描述基本操作。随仪器交付的 是本手册的纸质印刷英文版本。其他语言版本,以及最新英文版本可从本公司 网站产品页面下载。

入门 1326.1561.17 — 0302

- 用户手册(User Manual)
   用户手册详细描述所有仪器模式和功能。它还提供对远程控制的介绍,以及用 编程举例完整描述远程控制指令。最新版本的英文版手册可从 RTH 产品网页下 载 (http://www.hyxyyq.com/index.php?s=/Home/Article/detail/id/412.html)。
- 数据手册(Data Sheet)
   数据手册包含完整的仪器技术参数。它还列出了选件和它们的订单号,以及可选的配件。数据手册可从RTH 产品网页下载 (http://www.hyxyyq.com/index.php?s=/Home/Article/detail/id/412.html)。
- 校准证书(Calibration Certificate) 本文档可从 https://gloris.rohde-schwarz.com/calcert 上下载。
- 开源告知(Open Source Acknowledgment)
   开源告知文档提供逐字的开源软件(该软件在仪器固件中使用)许可文本。它可从 R&S RTH 网页上下载(www.rohde-schwarz.com/product/rth.html > "Downloads" > "Firmware"),它可直接在仪器上读出。

# 1.5 法规信息

## FCC Rule 第 15 部分和 IC Rule 的 RSS-210

该设备符合 FCC Rule 第 15 部分,以及符合 Industry Canada 许可证豁免 RSS 标准。运行受限于以下两个条件:

- 该设备不会产生有害干扰,以及
- 该设备必须接受任何收到的干扰,包括可能引起意外操作的干扰。

对该设备所作的改变或修改明显没有得到罗德与施瓦茨公司的批准或许使得运行该设备的 FCC 授权无效。

按照 FCC Rules 的第 15 部分,该设备已通过测试并证明符合对 Class A 数字设备 的限制。这些限制旨在在商业环境运行该设备时提供合理保护以防范有害干扰。该 设备产生、使用并能辐射无线电频率能量,并且如果不按照该设备说明书安装、使 用,可能对无线电通信造成有害干扰。在居民区运行该设备很可能引起有害干扰, 在此情况下要求用户自费纠正干扰。

仪器开箱

# 2 使用前准备

本章介绍第1次设置 R&S RTH 时需要采取的基本步骤。

## ▲ 警告

#### 高电压引起的触电危险

必须以适当方式使用仪器,以防止触电、火灾、人身伤害,或其他损害。

- 不要打开仪器外壳。
- 如果仪器外壳、显示器或任何探头或附件损坏,不要使用仪器。如果发现 或怀疑任何损坏,请合格的维护人员检查仪器和附件。
- 只使用符合测量任务的测量类别的专用探头和附件。
   如果使用罗德与施瓦茨公司以外的附件,请确保它们适合仪器及测量任务。
- 不要在潮湿、受潮和易爆环境中运行仪器。
   在连接到仪器输入端前,确保所有连接器都是完全干燥的。
- 高于 30 V RMS 或 42 V 峰值或 60 V DC 的电压被认为是危险的接触电压。确保只有用电娴熟的技术人员才能使用 R&S RTH 测量危险的接触电压,因为这些工作条件需要特殊培训和经验,才能觉察危险和避免电力引起的伤害。
- 遵守数据手册中规定的运行条件。注意,一般安全说明也包括防止对仪器
   造成损害的操作条件信息。
- 请阅读并遵守随仪器提供的印刷宣传册上的"基本安全说明"。此外,请阅 读并遵守在以下章节中给出的安全说明。

# 2.1 仪器开箱

当收到运输包装箱时,开箱并检查包装以及包装受损情况。

- 检查包装受损情况。 如果包装材料显示任何受压现象,通知承运人和罗德与施瓦茨公司服务中心。 保留包装和缓冲材料供检查。保留受损的包装和缓冲材料,直到内容完整性检 查和仪器测试完成。
- 2. 打开手持示波器和附件,检查内容完整性。请参阅第10页"包装箱清单"。

入门 1326.1561.17 — 0302

插入电池并对其充电

如果有东西丢失,请联系罗德与施瓦茨公司服务中心。

3. 检查手持示波器和附件。 如果有任何损坏或缺陷,或者如果 R&S RTH 工作不正常,请通知罗德与施瓦 茨公司服务中心。

#### 🕥 包装材料

请妥善保存原包装材料。 今后如需运输或搬运本仪器时,该包装材料可保护 控制单元和连接器,以防损坏。

#### 包装箱清单

交付的包装箱包括如下项目:

- **R&S RTH** 手持示波器
- 4 GByte microSD 卡,安装在电池盒内
- 带电缆的电源适配器和针对各种插座类型的适配器套件
- 电池组
- R&S RT-ZI10 多个探头 (R&S RTH1002 配 2 个; R&S RTH1004 配 4 个)
- DMM 测试引线 (仅 R&S RTH1002)
- 手带,连接在手持示波器上
- 印刷的纸质"快速入门"手册和"基本安全说明"宣传册。

可选的配件和它们的订单号在数据手册中列示。

## 2.2 插入电池并对其充电

在第1次使用手持示波器前,请插入电池组并对其充电。

#### ▲ 警告

#### 更换电池过程中的触电危险

- 打开电池盖前,断开电源、探头、测试引线和所有其他电缆。
- 只使用随仪器提供的、指定的锂电池组。您可以在罗德与施瓦茨公司订购额外的电池组,订单号请参阅数据手册。
- 当电池盖打开时不要操作仪器。
- 只使用随仪器提供的、指定的电源适配器。





- 1. 扣出仪器背后的倾斜支架。
- 2. 用螺丝刀打开电池盖。
- 3. 插入电池组。
- 4. 用螺丝刀拧紧电池盖。
- 5. 将电源适配器连接到仪器左侧的连接器,对电池完全充电。充电可能需要几个 小时。

入门 1326.1561.17 — 0302

使用前准备

使用倾斜支架



如果仪器通电, 电池状态在显示器上显示。

在使用 24 个月后,定期更换旧电池。
 遵守在"基本安全说明"宣传册的"电池和可充电电池/电池组"一章中的安全规则,该宣传册随仪器一起提供。

# 2.3 开机/关机

▶ 按 **U** POWER 键,开启或关断仪器。 如果电源开启,POWER 键亮起绿色。

## 2.4 使用倾斜支架

当示波器放在桌面上时,R&SRTH 配有的倾斜支架可方便地调节各种摆放姿势。

▶ 拉开倾斜支架,如下图所示。

## 使用前准备

EMI 抑制



# 2.5 EMI 抑制

电磁干扰 (EMI) 对测量结果存在影响。

为控制产生的电磁干扰 (EMI):

- 使用高质量的屏蔽电缆。 例如,使用双屏蔽 RF 和 LAN 电缆。
- 开放式电缆终端务必端接。
- 请注意数据手册中的 EMC 分类。

仪器概览

前视图

# 3 仪器概览

# 3.1 前视图



#### 图 3-1: R&S RTH1002 前面板

- 1 = 触摸屏
- 2 = 用 AUTOSET 进行波形自动设置, 用 PRESET 重新设置到默认值
- 3 = 分析功能
- 4 = 模式选择
- 5 = 保存/调用
- 6 = 仪器设置
- 7 = 电源开/关
- 8 = 导航控制
- 9 = 水平设置
- 10 = 运行/停止采集和触发设置

- 11 = 采集设置 12 = 屏幕截图和文档输出 13 = 通道和垂直设置
- 14 = 万用表测量

入门 1326.1561.17 — 0302

1 • 100 mv/ 🛱 🕰 50 mv/ 🕅 🖪 2 8 3 9 RUN Δ < Þ ·10 5 CH1 SETUP FILE CH2 CH3 CH4 6 ø SIGNAL LEVEL -11 亡 ACQUIRE 7 V 12 13

#### 图 3-2: R&S RTH1004 前面板

- 1 = 触摸屏
- 2 = 用 AUTOSET 进行波形自动设置, 用 PRESET 重新设置到默认值
- 3 = 分析功能
- 4 = 模式选择
- 5 = 保存/调用
- 6 = 仪器设置
- 7 = 电源开/关
- **8** = 导航控制
- 9 = 水平设置
- 10 = 运行/停止采集和触发设置
- 11 = 采集设置
- 12 = 屏幕截图和文档输出
- 13 = 通道和垂直设置

各键的具体介绍请参阅第28页4.3.3 "使用前面板各键"。

前视图

仪器概览

入门 1326.1561.17 — 0302

仪器概览

顶视图

# 3.2 顶视图

R&S RTH1002 有 2 个 BNC 输入接口 CH1 和 CH2,以及 2 个用于各种万用表测量的 4mm 香蕉插座输入端:通道输入有双向通道-通道隔离,允许对每路输入进行独立浮动测量。DMM 输入端与示波器输入端、接口和接地完全隔离。



图 3-3: R&S RTH1002 顶视图

**R&S RTH1004** 有 4 个 BNC 输入接口 CH1、CH2、CH3 和 CH4。通道输入有双 向通道-通道隔离,允许对每路输入进行独立浮动测量。



图 3-4: R&S RTH1004 顶视图

顶视图

#### ▲ 警告

#### 高电压引起的触电危险

为了避免触电和人身伤害,以及防止对仪器和任何与其相连的其他产品造成损害,请遵守以下事项:

- 不要使用高于仪器和附件的额定电压的输入电压。
- 只使用符合测量任务的测量类别(CAT)的探头、测试引线和适配器。
- 在现场电源电路上进行万用表测量使用的测试引线和测量附件,必须按照 IEC 61010-031 的 CAT III 或 CAT IV 分类。测量电路的电压必须不超过 此分类电压值。

最大输入电压:

- 在 BNC 输入端: CAT IV 300 V
- 采用 R&S RT-ZI10 或 R&S RT-ZI11 探头: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- 万用表输入: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

对于交流正弦波, 额定电压是 V RMS (50 至 60 Hz), 对于直流应用是 V DC。

#### ▲ 警告

#### 触电或火灾危险

高于 30 V RMS 或 42 V 峰值或 60 V DC 的电压被认为是危险的接触电压。 如果工作中要涉及危险的接触电压,使用适当的保护措施来防止直接接触到 测量装置:

- 只使用经过隔离的电压探头、测试引线和适配器。
- 不接触高于 30 V RMS 或 42 V 峰值或 60 V DC 的电压。

仪器概览

右视图

# 3.3 右视图



1=局域网

- 2=用于远程控制的 USB B 型
- 3=探头补偿
- 4=用于闪存驱动器的 USB A 型

5=逻辑探头接口

### **企** 小心

#### 人员伤害或仪器损坏的风险

只要不使用,始终关闭通信端口和 DC 输入端盖子。

#### 局域网接口

RJ-45 接口将仪器连接到局域网(LAN)。它支持高达 100 Mbit/s 速率。

#### **USB A** 型接口

USB A 型接口连接 USB 闪存驱动器,以存储和重新加载仪器设置和测量数据。

#### USB B 型接口 (迷你 USB)

迷你 USB 接口连接用于仪器远程控制的计算机。

#### 探头补偿

探头补偿终端可调整连接到示波器通道的无源探头。

#### 逻辑探头接口

用于逻辑探头 R&S RT-ZL04 的输入。逻辑分析需要混合信号选件 R&S RTH-B1, 它包含逻辑探头 R&S RT-ZL04。

**仪器概览** 显示概述

#### ▲ 警告

### 触电危险 - MSO 测量没有相应的 CAT 分类

逻辑探头 R&S RT-ZL04 没有被分类到任何测量类别。要避免电击或人身伤 害及防止财产损失,需确保 R&S RT-ZL04 的接地夹连接到被测设备上的保 护地。

# 3.4 左视图



1 = DC 输入 2 = Kensington 锁槽

#### **DC** 输入

给电池充电的电源适配器连接器。

### Kensington 锁槽

Kensington 锁用于防止仪器被盗。

# 3.5 显示概述

在最重要的示波器、模板和 XY 工作模式下,显示器显示以下信息。



- = 全带宽, BW=有限带宽), 耦合 (AC 或 DC)
- 10 = 逻辑通道 (MSO R&S RTH-B1)
- 11 = 菜单按钮

通过拖动显示屏上的相应标记,可以调整每个波形的垂直位置、触发电平和触发位 置。或者,点击标记来设置聚焦通道,使用滚轮调整位置。

# 4 操作仪器

4.1 连接探头

## ▲ 警告

#### 高电压引起的触电危险

请务必根据所使用的探头设置仪器上的衰减系数。 否则,测量结果不能反映 实际电压值,并有误判实际危险的可能。

- 1. 首先连接探头(多个)到仪器顶部的通道输入端(多个), 然后连接到被测设备。
- 2. 按住所用输入的 CH 键。
- 3. 选择 "探头设置" (Probe Setting)。
- 选择该探头的衰减系数。
   探头的衰减系数在探头上有标明。



**注释:**如果使用分流电阻作为电流传感器来测量电流,必须用探头的衰减比乘以电阻 V/A 值。例如,如果使用 1 Ω 电阻和 10:1 探头,电阻的 V/A 值为 1 V/A,探头衰减系数为 0.1,最终的电流探头转换因子是 100 mV/A。

°H7

**R&S®Scope Rider RTH** 

# 4.2 连接测试引线 (R&S RTH1002)

R&S RTH1002 配有集成的数字万用表(DMM)和万用表测量使用的测试引线。



图 4-1: 连接测试引线到万用表输入端

- 1. 首先连接测试引线到仪器顶部的 DMM 输入端, 然后连接到被测设备。
- 2. 要启动万用表测量, 按下 DMM 键。

# 4.3 访问各项功能

全部功能都可在菜单中和在触摸屏的对话框中实现。可以在显示屏上直接触摸各个功能,也可以使用滚轮导航和选择。此外,最重要的功能可由前面板上的键启动,以便快速设置和执行测量任务。

## 4.3.1 使用触摸屏

使用 R&S RTH 的触摸屏就像使用手机一样容易。要打开菜单,点击"Menu"按钮 - 它是位于显示器右下角中的 R&S 标志。

#### **R&S<sup>®</sup>Scope Rider RTH** 操作仪器 访问各项功能 ? Help ? Help $\sim$ • Vertical Zoom Logic Acquire J 3 Meas Trigo 1 $\overline{}$ $\overline{\mathbf{N}}$ 3 2 Horizo Cursor • f(x)Zoom Math

图 4-2: 打开菜单并选择菜单项



图 4-3: 开启或关闭 (左)以及选择参数值 (右)

? Help

•

Zoom

-

Acquire

7

Meas

 $\sim$ 

f(x)

ath

Min ··

All off

3

4

0

Measurement

1

Source

Source 2

C2

C1

2

操作仪器

访问各项功能



图 4-4: 输入数值和单位

## 4.3.2 使用导航轮

除了触摸屏,也可以使用滚轮来控制 R&S RTH。

如果使用滚轮,随时观察聚焦项(橙色框或其他屏幕上高亮显示的激活对象)位置。

- 如果聚焦在菜单按钮上或者在菜单或对话框中的某处:
  - 转动滚轮以移动聚焦点。
  - 按下滚轮按钮,应用所选内容。
- 如果聚焦在图中的元素上,例如,在波形、光标线或触发电平上:
  - 转动滚轮以改变激活元素的位置。
  - 按下滚轮按钮来切换激活的元素,例如,切换光标线,或缩放尺寸和缩放位置。

BACK 键关闭打开的对话框和菜单,复位聚焦到"Menu"按钮。

#### 菜单导航

下述步骤描述如何访问和导航菜单。导航对话框和选择参数值的工作方式相同。也 请参阅 图 4-5。

1. 按 BACK 直到焦点出现在"Menu"按钮上。

- 2. 按滚轮按钮, 打开该菜单。
- 3. 转动滚轮,移动聚焦到需要的菜单项。
- 4. 按滚轮按钮,打开选择菜单项的对话框、子菜单,键盘。



#### 图 4-5: 打开菜单并选择菜单项

#### 使用滚轮设置数值

- 1. 将焦点设置到所需的设置并按下滚轮按钮一次。
- 2. 转动滚轮直到所需的值出现。
- 3. 按 BACK。

操作仪器

## 访问各项功能

#### 操作仪器

访问各项功能



图 4-6: 使用滚轮设置数值

### 使用滚轮和键盘输入数据

可以在键盘上输入精确的数值。也请参阅 图 4-7。 1. 将焦点设置到所需的设置并按滚轮按钮*两次*。 2. 转动滚轮直到聚焦出现在需要的数值上。 3. 按下滚轮按钮。

- 4. 转动滚轮,直到聚焦出现在需要的单位上。
- 5. 按下滚轮按钮。

## 操作仪器

## 访问各项功能





8

5

2

٠

<

9

6

3

±

>

m٧

μ٧

nV

p٧

0 V

×

?

X

Clear

t

Trigger Level

7

4

0

Γ,

Inc

Dec

(SHIFT)









图 4-7: 用键盘输入数值和单位

入门 1326.1561.17 — 0302

操作仪器

访问各项功能

(SHIFT)

在键盘中 SHIFT 按钮切换滚轮聚焦点。如果焦点位于输入区域,转动滚轮 改变数值。如果焦点在下部,用滚轮选择数值和单位。

## 4.3.3 使用前面板各键

有关前面板键的概述请参阅图 3-2。

键	短按	长按
AUTO SET	AUTOSET 自动分析激活的通道,调整仪器设置,以及显示稳定的波形。	
PRESET F5	PRESET 将仪器设置恢复到默认的出厂状态。	
MEAS F2	MEAS 启动或停止最近配置的自动测量项。	打开或关闭 "测量" (Meas) 对 话框,配置测量项。
F3 Z00M	ZOOM 启用或禁用最近配置的缩放。 如果缩放功能开启但不在聚焦点上,按下该键 聚集缩放。	打开或关闭"缩放" (Zoom)对 话框,配置缩放比例和位置。
F4 CURSOR	CURSOR 启动或停止最近配置的光标测量。 如果光标开启但不在聚焦点上,按下该键将焦 点设置到第1条光标线上。	打开或关闭 "光标" (Cursor) 对话框,配置测量。
F6 MATH	MATH 开启数学运算波形。	打开或关闭 "运算" (Math) 对 话框,配置数学运算波形。
LOGIC	需要逻辑分析仪选件 R&S RTH-B1 (MSO)。 结果取决于数字通道状态; 如果所有数字通道关闭,该键开启 D0D7 并 设置聚焦项。 如果数字通道开启但不在聚焦点上,该键设置 聚焦点。 如果聚焦在数字通道上,该键关闭它们。	打开或关闭 "逻辑" (Logic) 对 话框, 配置数字通道。
BUS F8	需要至少一个协议选件 R&S RTH-K1 或 R&S RTH-K2。	
SHIFT	SHIFT 打开对话框,保存和加载仪器设置。	
BACK	如果对话框或菜单处于开启状态,BACK将其美国中聚集的元素和Menu按钮间切换聚焦。	关闭。如果菜单关闭,该键在

操作仪器

访问各项功能

键	短按	长按
MODE FILE	分别打开或关闭 "模式" (Mode)、"文件" (File) ፤	或 "设置" (Setup) 对话框。
	输出测量文档:保存屏幕截图、波形数据、结果、记录仪记录、仪器设置,和/或文本注释。可以选择输出的数据。	打开或关闭 "截屏" (Screenshot) 对话框,配置文 档输出。
所有 R&S RTH: CH1 CH2 仅 R&S RTH1004: CH3 CH4	结果取决于通道状态; 如果通道关闭,该键打开该通道,设置为焦 点。该键亮起。 如果通道开启但不在聚焦点上,该键设置通道 为聚焦点。该键亮起。	打开或关闭相应通道的 "垂直" (Vertical) 对话框, 配置通道 设置。
仅 R&S RTH1002: DMM DMM REL	DMM 启动或停止万用表测量(同 MODE = "万 用表" (Meter))。 DMM REL 启用或禁用相关的万用表测量。	打开或关闭 "万用表" (Meter) 对话框,配置测量项。
POS POS	TIME 和 POS 调整水平时间刻度和触发点的位	置。
RANGE POS	RANGE 和 POS 设置垂直刻度 (垂直灵敏度)以 拟或数字通道,数学运算或参考波形)。	及所聚集波形的垂直位置(模
SIGNAL OFF	SIGNAL OFF 关闭所聚集的波形。	
RUN STOP	RUN STOP 开始和停止采集。	

操作仪器

选择模式

键	短按	长按
SETUP	SETUP 打开或关闭 "触发" (Trigger) 对话框, 注 置。	先择触发类型和调整触发设
LEVEL	LEVEL 激活由滚轮设置的触发电平。如果触发键切换较高和较低的电平。	类型有2个触发电平,按下该
ACQUIRE	ACQUIRE 打开或关闭 "捕获" (Acquire) 对话框	,调整采集模式。
U	POWER 键:开、关电源。	

# 4.4 显示未知信号

R&S RTH 可以自动显示未知、复杂的信号。 AUTOSET 功能分析启用的通道信 号,调整水平、垂直和触发设置,以显示稳定的波形。

1. 按 PRESET 键。



PRESET 将仪器设置到默认出厂状态。先前用户定义的配置被删除,除通道1 外的所有通道被禁用。

2. 按 AUTOSET 键。



自动显示波形。

# 4.5 选择模式

模式包括执行测量任务需要的所有设置和功能。选择模式是第1个设置步骤。

1. 按 MODE 键。



操作仪器

设置日期、时间和语言

- 2. 选择模式:
  - 在触摸屏上: 点击需要的模式图标。
  - 使用控制:转动滚轮直到需要的模式被标记,按下滚轮按钮,选择该模式。



# 4.6 设置日期、时间和语言

本仪器有日期和时间时钟。可以调整时钟到本地时间,可以选择显示语言。支持的语言在数据手册中给出。帮助功能采用英语。

不需要重新启动仪器。

#### 设置日期和时间



R&S <sup>®</sup> Scope Rider RT	н			操作仪器
			获得更多	8信息和帮助
设置显示语言				
	Chinese Simplified	Korean	USB/LAN  ►	Display
	English	Portuguese	Wireless LAN   ►	Ø
	German	Russian	Time and Date	Screenshot
	Italian	Spanish	User interface language	
Com.	Japanese 3		English	File
			Options	25
			Maintenance	R
	C3	C4		××

# 4.7 获得更多信息和帮助

在大多数对话框中,用图形来表示所选设置的含义。要了解更多信息,可打开帮助功能,它给出了设置的功能描述,并链接至相应的远程指令,以及背景信息。

## 4.7.1 显示帮助

- 第33页"打开帮助窗口"
- 第33页"显示有关设置的信息"
- 第34页"关闭帮助窗口"

## 打开帮助窗口

▶ 点击该菜单顶部的 "帮助" (Help) 图标。



如果对话框打开,该对话框的帮助主题显示在对话框旁边。 如果菜单打开,显示该菜单的内容列表。

## 显示有关设置的信息

如果对话框和帮助窗口打开,可以轻松调取有关每个对话框设置的信息。

#### **R&S®Scope Rider RTH**

#### 操作仪器

获得更多信息和帮助

▶ 点击该设置的名称。

显示相应帮助主题。



如果点击开关或输入区域,不关闭帮助窗口也可以调整设置。



#### 关闭帮助窗口

▶ 点击帮助窗口右上角的 "Close" 图标,或按 BACK。

操作仪器

获得更多信息和帮助

## 4.7.2 使用 Help 窗口

Help 窗口有几个标签:

#### View Contents Index Search

- "浏览" (View):显示所选的帮助主题
- "内容" (Contents): 包含帮助内容列表
- "索引" (Index): 包含搜索帮助主题的索引项
- "搜索" (Search): 提供文本搜索

Help 工具栏提供下述按钮:

#### î ↓ ← � � ×

- 向上和向下箭头:按内容表的顺序浏览主题。向上=前一个主题,向下=下一个主题。
- 向左和向右箭头:浏览先前访问过的主题。向左=后退,向右=前进。
- 放大镜:增加或减小字体。
- ×: 关闭帮助窗口。

#### 搜索索引中的主题

索引按字母顺序排序。可以浏览列表,或搜索条目。

- 1. 点击 "索引" (Index) 选项卡。
- 2. 点击列表上部的输入区域。
- 输入感兴趣的关键字的某些字符。
   可使用 Backspace 键删除单个字符,以及 "清除" (Clear) 在 "关键字" (Keyword) 区域的所有字符。
- 点击 Enter 键。
   现在,仅显示包含该关键字字符的索引条目。
- 5. 删除关键字:
  - a) 再次点击输入区域。
  - b) 点击 "清除" (Clear)。
  - c) 点击 Enter 键。

#### **R&S®Scope Rider RTH**

获得更多信息和帮助

#### 搜索文本字符串帮助

- 1. 点击 "搜索" (Search) 选项卡。
- 2. 点击顶部的输入区域。
- 输入希望查找的单词。 如果输入几个单词并且相互间以空格隔开,可找到包含所有单词的主题。 要查找几个单词的字符串,可将其括在引号中。例如,对"触发模式"的搜索 可精确找到含"触发模式"的所有主题。对 触发模式 的搜索将找到含单词 触发 和 模式的所有主题。
- 点击 Enter 键。
   显示搜索结果列表。
- 5. 要细化搜索,使用"匹配整个字" (Match Whole Word)和"区分大小写" (Match Case),以及点击"开始搜索" (Start Search)。

# 5 维护

本仪器不需要定期维护。清洁仪器是必不可少的。

海洋仪器维修服务支持中心地址可在 http://www.hyxyyq.com/index.php?s=/

Home/article/lists/category/ssfw上找到。

服务中心列表可在 http://www.hyxyyq.com/index.php?s=/Home/article/lists/ category/ssfw上找到。

# 5.1 清洁

### ▲ 警告

触电危险

清洁仪器前,移去所有探头、引线、USB 和 LAN 电缆,以及断开电源。

#### 注意

#### 清洁剂可导致仪器损坏

清洁剂可能对仪器造成损坏的物质,例如,含有清洁剂的溶剂可能损坏前面 板标签、塑料零件或显示屏。 不要使用清洁剂,如溶剂(稀释剂、丙酮等)、酸、碱或其他物质。 可使用不起毛的软布适当清洁仪器表面。

## 5.2 数据保存和安全

仪器在交付时在仪器上插有 4 GByte microSD 卡可供使用。建议不要将此 microSD 卡拿走。

所有仪器配置数据和用户数据都保存在该 microSD 卡上。此外,备用固件也保存 在该 microSD 卡上以便升级失败时启动仪器。

如果在安全环境使用仪器,可以在仪器脱离该区域前取出 microSD 卡。microSD 卡槽在电池组下面右盖下。

如果需要更大的存储容量可以更换 microSD 卡。仪器支持高达 32 GByte 的 microSD 卡。

## 5.3 存放和包装

在数据表中提供了仪器的储存温度范围。如果要长期储存仪器,必须对仪器采取防尘措施。

运输时,请像最初包装那样将仪器重新包装好。两个提供保护的泡沫塑料部件可防止仪器的控制部件和连接器发生损坏。抗静电包装膜可防止不希望发生的静电放电。

如果不使用原始包装,则请使用具有适宜大小的坚固硬纸板箱,并提供充分的铺垫 以防止仪器在包装箱中滑动。必须使用抗静电保护箔包裹仪器,以防产品受到静 电充电损害。

北京海洋兴业科技股份有限公司
 北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室
 话: 010-62176775 62178811 62176785
 企业 QQ: 800057747

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096 传真: 010-62176619 邮箱: info.oi@oitek.com.cn 购线网: www.gooxian.net



扫描二维码关注我们 查找微信企业号:海洋仪器